

欲了解更多JACO信息，请查阅
www.china-jado.com或扫描信号查询

JADO康渡中国

中国首家汽车安全设备制造商

TRAVELING DATA
RECORDER

使用手册
适用于 JADO
型号：F2.0
代码：D700

4008 821811

JADO康渡 中国区 客服热线

JADO中国营销中心（上海）JADO Marketing center of China(Shanghai)
Add：中国 上海市闵行区新虹路为特号嘉里广场A座1808室
JADO中国生产基地（深圳）JADO Manufacturing base of China(Shenzhen)
Add：中国 深圳市福田区观澜街道办工业区29号康渡工业园

JACO康渡二期

JACO康渡三期

www.china-jado.com

| | |
|--|-----------------------------|
| TRAVELING DATA RECORDER 使用手册 适用于 JADO 型号：F2.0 代码：D700 | 目录 |
| 01 第1章 产品特点 | 13 Product features |
| 02 第2章 外观接口 | 14 Appearance interface |
| 03 第3章 规格参数 | 15 Specifications |
| 04 第4章 安装说明 | 16 Installation instruction |
| 05 第5章 产品使用及功能说明 | 17 Product instruction |
| 12 第6章 简单故障处理 | 24 FAQ |

产品特点

1

【警告】为避免因操作不当引起产品损失，请先阅读本手册中的所有操作指南的安全性信息，然后再使用JADO 产品，更多产品信息请登录：www.china-jado.com 查阅。

1、迷你微单造型设计，简易安装。

2、F2.0超大光圈，超强夜视效果。

3、2.4英寸宽屏显示。

4、专业级行车影像记录系统，全高清画面录制。

5、内置高精度三轴G-Sensor 磁触传感器，触发后自动锁定保持录影，不被覆盖。

6、内置聚合物锂离子电池

外观接口

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. USB接口

2. 复位键

3. T型固定槽盖

4. 麦克风

5. 广角镜头

6. 扬声器

7. 电源键

8. 存储卡插槽

9. 显示屏

10. 菜单键

11. 向上键

12. 向下键

13. 确认键

01

02

Product features

1

【Warning】To avoid the loss of misoperation, please carefully read the instructions before using JADO products , more information please visit http://www.china-jado.com .

1. Min micro single design , easy installation.

2. F2.0 super large aperture , and HD night vision.

3. 2.4 inches wide-screen display screen.

4. Professional drive video recording system, full HD image recording.

5. Built in 3 axis G-sensor touch sensor, triggered automatically lock the video , and not be covered .

6. Built-in polymer Li battery .

Appearance interface

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. USB

2. Reset

3. T slot

4. Microphone

5. Lens

6. Speaker

7. Power

8. Memory card slot

9. Screen

10. Menu

11. Up

12. Down

13. Confirm

13

14

规格参数

3

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------|-----------------------|
| 镜头 | 540万像素，140°超宽镜头广角镜头 | 无级录影 | 无闪烁，不强制连续录影 |
| 显示 | 2.4英寸宽屏显示 | 循环录影 | 循环录影，不强制连续录影以文件结束文件结束 |
| 录制格式 | MP4/H.264, AVI/H.264 | 语言设置 | 英文、繁体中文、简体中文 |
| 内存卡 | 支持Micro SDHC Class10以上(最高32GB) | 供电 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 分辨率/帧率 | FHD/1080P/30FPS | 使用寿命 | MiniUSB接口，12V/0.5A输入 |
| 重力感应器 | 内置三轴G-Sensor，三轴灵敏的传感器 | 温度范围 | 操作温度：-20℃ ~ 70℃ |
| 音频 | 支持语音对讲 | 操作温度 | -30℃ ~ 80℃ |
| 主镜头内置 | F2.0 | 记录设备类型 | 微型摄像机 |
| 存储容量 | 512MB | 镜头数量 | 单镜头 |
| 分辨率 | 2M/200W | 颜色 | 彩色 |
| 镜头光圈 | 2.0 | 功能 | 重力感应 行车记录 |

安装说明

4

安装

如图所示，请按照步骤安装

1) 先将固定架T槽插入产品T槽，请特别注意方向；

2) 推动支架直至听到咔嚓声；

3) 将支架底部底座吸附在挡风玻璃上

4) 调节好线路角度。

连接电源

A.使用随机附带的汽车适配器，将本机连接到汽车上，启动设备并作为内置的电池充电

1) 将汽车适配器的另一端连接到设备的USB接头。

2) 将汽车充电器的另一端插入汽车内的香烟点火器的插孔。

汽车引擎发动，设备即自动开机。

03

04

Specifications

3

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|--|
| Lens | 540MP pixel, 140° High resolution wide angle lens | Seamless recording | Seamless & never miss any seconds & Continuously recording |
| Screen | 2.4 inches LCD | Loop recording | Loop recording, said full will automatically |
| Video recording | MP4/H.264, AVI/H.264 | Language | Chinese, English, Traditional Chinese, English |
| Memory card | Micro SDHC Class10/32GB | Battery | Built in polymer Li battery |
| Resolution | FHD/1080P/30FPS/120FPS/720P/480P | Car charger | MiniUSB port 12V transfer 5V / 1.5A input |
| G-sensor | Built-in 3 axis G-Sensor, 3 levels of sensitivity grade setting | Temperature | Operation temperature: -20℃ ~ 70℃ |
| Audio | Sound recording and backspeaker | Storage temperature | -30℃ ~ 80℃ |
| Lens aperture | F2.0 | Installation type | Mini hidden |
| Capacity | 512MB | Lens | Single |
| Photo pixel | 2M/200W | Color | Black |
| Core | Dual core | Function | G-sensor ; Drive video recorder |

Installation instruction

4

Installation

As shown picture, please follow

Installation schedule

1) Insert the T slot of the fixed brace to the DVR' s , please pay attention to the direction

2) Pull the fixed bracket until heard* kada*

3) Take the brace bottom sucker to absorb on the windshield

4) Adjusting the angle of DVR.

Power connection

A. Use attached vehicle adapter to connect the DVR and vehicle, start the DVR and charge to the built-in battery

1) Connected a end of adapter with the DVR USB port.

2)Take the another end of vehicle charger insert into cigar lighter. Start the vehicle engine , the DVR will automatically boot.

2016/02/05 11:18:41

Drive recording image

15

16

产品使用及功能说明

5

B.连接电源AV线

一、功能说明

开机录像

按开机键或者汽车点火，DVR会自动进入录影模式，当汽车熄火或者按开关机关闭DVR。（请先插入TF卡）文件会自动保存于TF卡中。

录像下按键功能概述

开关键：单击一次进入拍照；单击两次进入回放模式，长按关机

菜单键：单击进入菜单设置

▲：放大画面；

▼：缩小画面；

OK：开启/暂停录像；

二、行车记录

正常录像：正常循环录像状态。

SOS录像：G-sensor检测到数值超过设定阈值时(该阈值可以在设置中选择)则进入SOS录像状态，当前的录像保存为SOS档案，在循环录影时SOS档案不会被覆盖，事件录像结束后即回归正常录像状态。

2016/02/05 11:18:41

行车记录画面

05

06

Production instruction

5

B.connected power AV line

一、Function instruction

Boot recording

Press Power button or start the car , DVR will automatically enter video recording mode.

When vehicle off or press Power button to shutdown DVR, (please insert TF card in advance) file will automatically store into TF card.

Button function instruction

Power：One click to photograph mode, Click twice enter into playback mode, long press to shutdown

Menu：lick to menu setting

▲：Zoom up；

▼：Zoom down；

OK：Turn on / Pause recording；

2. Drive recording

Normal video recording: Normal cycle recording .

SOS recording：G-sensor detected values over the preset (this value set in the menu setting) will automatically enter into SOS recording status, recorded video stored as OS files which not be covered in the cycle recording, SOS recording end will back to normal recording .

2016/02/05 11:18:41

Drive recording image

17

18

产品使用及功能说明

5

三、照相机功能

按键操作说明

菜单键：单击一次进入拍摄设置，单击两次进入设置再按退出照相机。

向上键：放大画面。

向下键：缩小画面

OK键：为拍照键

四、文件浏览

播放文件

在拍照状态下，短按菜单键进入拍摄设置：

1、大小：可以拍摄以下相片大小，可选2M、1.3M、VGA

2、时间标志：拍摄图片画面显示屏右上方会出现时间日期标志，可选择关闭、日期、日期和时间三种状态。

在录影回放状态下，短按菜单键进入录影回放设置：

1、删除：删除录像、相片；选择要删除的档案按菜单键进入删除，可选择删除单张、全部、选择按OK键将删除当前档案。

2、保护：文档将保护不能删除，可选保护单张、全部、选项

3、缩略：将缩小图片查看视图

4、音量：调节音量大小

07

08

Production instruction

5

3. Photograph

Button instruction

Menu：One click to video setting , click twice to menu setting, one more click to exit setting menu

Up：Zoom up

Down：Zoom down

OK：photograph

Photograph image

In photograph status , shortly click menu button to video settings menu

1、Size：Optional photo size :2M、1.3M、VGA

2、Time labels：Photograph photo image will display time date marks in the right top of screen, Optional: turn off , Date , Time, three working status

19

20

产品使用及功能说明

5

五、功能菜单

在待机状态下，短按菜单键进入菜单设置。

1、大小：录制影像分辨率大小可选FHD、HD、VGA

2、录像声音：可开启、关闭录像声音

3、时间标志：录制影像画面显示屏下方会出现时间日期标志，可选择关闭、日期、日期和时间三种状态。

4、重力侦测：在行车记录仪正常工作情况下，当车身因为出现碰撞而产生震动时，行车记录仪会自动将该段拍摄视频进行锁存，以保证不会在接下来的拍摄被自动覆盖掉，确保自动保留视频证据。可选关闭、高、普通、低

5、格式化：可选择执行、取消

▲ 注意事项

1、使用该功能前请务必确认存储卡中无重要资料；

2、建议每周格式化存储卡一次，以便释放空间并能达到重新整理存储卡碎片效果；

3、如果录制的视频播放不流畅，此时应为存储卡经过多次读写操作之后产生的磁道碎片的结果，此时只需将存储卡进行格式化后即可正常工作；

4、备份存储卡所有重要的数据到您的PC上。

09

10

Product instruction

5

5. Menu

REC Sound

Time Stamp

Light Freq

Day/Night

1/1

Exit

Set

Menu Menu

Language

Exp/Imp

Exp/Imp

Light Freq

Day/Night

1/1

Exit

Set

In standby status , shortly press Menu button to menu setting

1、Resolution：resolution optional: FHD、HD、VGA

2、REC Sound：Optional：Turn on / off

3、Time stamp：Display the time and date stamp in the bottom of screen , optional：Off , Date only, Date & Time .

21

22

产品使用及功能说明

5

简单故障处理

6

无法拍摄影像

1、检查是否已插入TF卡

2、TF卡速度过低，请更换正版高速卡

3、TF卡损坏，请更换新存卡

无法播放影像

1、如在电脑上更改过档案名称或者资料夹名称

2、如果影像经过电脑的后期处理，或者是非本机拍摄

3、存储卡已经坏，请更换新存卡

卡满、卡错误

1、每周定期格式化内存卡

2、内存卡损坏/卡速度低/内存卡不兼容/无卡/请更换正版高速TF卡

3、复位或恢复出厂设置

死机

1、定期格式化内存卡

2、更换卡速正版高速卡

3、复位

黑屏/花屏

1、是否进入了视频输出模式

2、是否有开启屏保

3、复位或恢复出厂设置

无法自动开机

1、供电方式：长电还是ACC（长电需手动开机）

2、若接电正常，按掉电源线测试能否手动开机

3、复位或恢复出厂设置

11

12

Product instruction

5

FAQ

6

Unable to video recording

1. check whether insert TF Card

2. TF card speed is too low, please change genuine high speed card

3. TF Card broken, please replace the memory card

Unable to play video

1. If changed the file name or folder name on the PC

2. if the video file after the computer's post processing, or non-native images of the film, the machine will not be able to play normal

3. the memory card has been bad, please replace the storage card

Card full, card error

1. weekly regular format of the memory card

2. damaged memory card / card / low speed memory card is not compatible with / without card / replace the genuine high speed TF Card

3. reset or restore the original factory settings

Crash

1. regular format of the memory card 2. replace the genuine high speed card 3. reset

Black / Blurred screen

1. whether to enter the video output mode 2. whether open the screen saver 3. reset or restore factory settings

Unable to automatically power on and off

1. power supply mode Long power or ACC (long power need to manual boot)

2. if the electricity is normal, unplug the power cord test can manually start 3. reset or restore factory settings

23

24