



# 黑武士 X9E/ET


蓝牙智能/体感手柄

Flydigi X9E/ET wireless controller

## 使用说明书



## 一、外观介绍



音量增加

音量减小

### Logo 键状态

熄灭：关机

常亮：已连接

快闪：配对中

慢闪：连接中

超慢闪：电量不足

### 手柄开关机

开机：关机情况下长按Logo键快闪手柄进入配对状态；

再次使用：已配对手柄再次使用，单击Logo键自动重连，连接成功后白灯常亮（无需长按重新配对）。

关机：开机情况下长按Logo键，或一段时间未使用手柄会自动关机。

## 二、连接方法

### 方法一：系统连接（安卓 / 苹果手机通用）

长按 Logo 键让手柄进入配对状态（灯快闪），打开手机蓝牙，点击搜索到的 FeiZhiX9ET/ETPro，手柄和手机开始配对，配对成功后 Logo 键白色灯常亮。



注：手机和手柄配对后，如需配对其它手机，请先关闭原手机的蓝牙。

### 方法二：游戏厅连接（仅适用于安卓手机）

针对蓝牙扫描不到手柄的用户，可以在激活映射后，点击下方扫描蓝牙手柄按钮进行游戏厅连接。

FeizhiX9ET / ET Pro手柄已连接



测试按键映射

### 三、游戏指南

玩游戏前，请务必先下载飞智游戏厅。

飞智游戏厅支持手机、电视、盒子、平板等。Flymapping 按键云映射技术，支持自定义按键映射。搭配飞智手柄让游戏操控更快更精准。为王者荣耀、穿越火线等热门手游定制光速连招、反向施法、1秒6枪等各种宏定义操作。(详见游戏厅内飞智手柄秘籍)

#### 在手机上使用

##### ● 安卓手机

###### 1. 安装飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描下方二维码，下载安装飞智游戏厅。



飞智游戏厅  
请使用手机浏览器扫码下载

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：[down.feizhiyx.com](http://down.feizhiyx.com)，下载安装飞智游戏厅。



<http://down.feizhiyx.com>


GO




## 2. 激活按键映射

激活方法(二选一)：

方法一：使用按键映射离线激活工具飞智小游，通电后插上手机可自动激活。  
(小游需要单独购买)



方法二：用USB线将手机连接电脑，在电脑上访问 [down.feizhiyx.com](http://down.feizhiyx.com) 下载飞智按键映射激活软件，打开后按提示进行激活。



注：如果手机已Root，为飞智游戏厅授予Root权限即可，不用再进行激活。

## 3. 连接手柄

打开飞智游戏厅，点击首页右上角的“连接向导”，根据提示操作即可。



## ● 苹果手机

### 1. 安装飞智游戏厅

从苹果应用商店 App Store 下载的游戏是不支持手柄的，必须在飞智游戏厅下载安装云适配版游戏，才能使用手柄。扫描下方二维码，下载 iOS 版飞智游戏厅：



飞智游戏厅  
请使用手机浏览器扫码下载

### 2. 连接手柄

在手机设置 -> 蓝牙 连接手柄。

## 上手视频

扫描下方二维码查看手柄上手指导视频和游戏操控介绍



## 四、性能参数

无线频率	2.4GHz-2.483GHz, 蓝牙4.0BLE	
功耗	飞智X9E	工作电流<5mA、待机电流<5uA
	飞智X9ET	体感工作电流<10mA、按键工作电流5mA、待机电流<5uA
传输距离	≥10米	

## 五、其他说明

### 1 手柄灯不亮

检查电池正负极是否安装正确或电量是否充足。

### 2 手柄连接不上

连接手柄时请确认Logo键是快闪。如果是慢闪，请长按Logo键关闭手柄后，再长按Logo键进入配对状态。或尝试取消配对，重新连接手柄。

### 3 摆杆无法正常使用

揆杆校正：同时按住手柄的菜单+返回两个键，Logo键慢闪2下完成校正。

### 4 X9ET体感射击准心自动漂移

若按住LB键晃动手柄视角不受控制，请将手柄静置桌面10秒即可。

### 5 手柄可以在电脑、电视上使用吗

可以，只需购买一个Pro手柄接收器，将手柄切换到对应模式后，就能连接电脑/电视/网络机顶盒了。具体请咨询客服。


### 6 程序升级

升级程序可以增强产品兼容性，让手柄更完美地支持您的设备，请访问[down.feizhiyx.com](http://down.feizhiyx.com)下载升级工具。

### 7 打开游戏

安卓手机请从游戏厅-我的 中打开游戏，来确保手柄映射正常。

游戏厅中没有的游戏也可以通过在“我的”中添加来进行手柄自定义配置。



飞智游戏厅

请使用手机浏览器扫码下载



飞智

上海飞智电子科技有限公司

Shanghai Flydigi Electronics Tech. Co., Ltd.



上海杨浦区国定路335号2号楼1010  
Rm1010, Bldg 2, No.335 Guoding Rd,  
Yangpu District, Shanghai



400 850 3336



2085314639



[www.feizhiyx.com](http://www.feizhiyx.com)



飞智微信公众号  
分享最好玩的游戏