

软件安装指南

1、软件安装前请确保随机标配的 **USB** 无线网卡已和 **PC** 端连接好，并且已启动 **G3** 展台的无线模式；

2、检查完毕后即可开始安装《海天地多功能教学助手 **V3.0**》 软件安装全程下一步操作即可，最后自动弹出 **USB** 无线网卡驱动安装窗口，下一步操作至安装完成，提示重启；（可以点否不重启）

3、在桌面上打开《海天地多功能教学助手》软件，点《无线展台》提示“**WIFI** 名称”输入框，如图：



输入完毕点确定后软件将全自动连接至 **G3** 无线展台！

4、有线模式：关闭无线展台窗口后，启动展台的有线模式按键，将 **USB** 数据线连接好 **PC** 端，打开软件界面的《视频展台》即可体验有线模式。