


行车记录仪专家与领导者
全 球 销 量 领 先 品 牌



www.blackview.com.cn

BL920
使用说明书
USER MANUAL

感谢您购买本公司生产的高清数字车载行车记录仪产品！
本产品是在保持原车原貌的基础上，针对现今行车过程中记录
与取证专门研发的一款时尚、美观、方便耐用的多功能车载行
车记录仪。是您记录行车生活点滴，保驾护航的最佳选择！


高清行车记录仪产品说明书

本产品是一款专业的高清行车记录仪。既可录制高解析摄影，
也可以拍摄高像素的照片，使用TF卡作为存储设备,体积小
巧，省电,携带方便，和传统的摄像机相比较,本产品独家设计
、外观精致，安装后不影响车内整体美观，人性化的设计使
您享受舒适、尊贵的待遇！本说明书将详细说明如何使用、操
作、技术规格和注意事项等。使用前请详细阅读本说明书，请
您妥善保管好本说明书，我们希望本产品能满足您的需求并长
期服务于您！

使用本产品,享受真正的高质量生活！

本手册在印刷过程中，机器因外观、软件或硬件的修复过程导
致了同该手册的部分操作非一致性，本公司保持最终解释权！

产品结构



- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| 1) 菜单按钮 | 2) 向上选择按钮 | 3) OK确认按钮 |
| 4) 向下选择按钮 | 5) 模式选择按钮 | 6) HDMI-OUT孔 |
| 7) TF卡插槽 | 8) USB数据接口 | 9) 复位按钮 |
| 10) 电源开关 | 11) MIC | 12) GPS插孔 |
| 13) AV OUT 插孔 | | |

按键功能说明：

1) 菜单按钮

短按此键调出功能设置菜单；连续短按此键可以在各设置间相互切换；

2) 向上选择按钮

菜单选项中，向上选择功能键；
待机或摄像状态下，数码放大功能键；

3) OK确认按钮

录像和拍照确认按钮，摄像模式下，短按此键开始录像，再次短按停止录像；拍照模式下短按此键拍摄照片；菜单模式下为确认按钮；

4) 向下选择按钮

菜单选项中，向下选择功能键；
短按，打开或关闭录音功能；
在先按数码放大功能键后，此键变为数码缩小功能键；

5) 模式选择按钮

短按此键在摄像/拍照/回放之间相互切换；
录像过程中短按此键会对当前视频加锁；

6) HDMI-OUT

高清输出端口；

7) TF卡插槽

存储卡插槽

8) USB数据接口

USB数据接口，①用于连接PC传输数据；②用于连接外接电源给电池充电或提供工作电源；

9) 复位按钮

当机复位按钮

10) 电源开关

长按开/关机；短按打开或关闭红外夜视灯；

11) MIC

录音接收器；

12) GPS插孔

外接GPS模块连接上之后开机录像，60秒后机器会自动连接GPS卫星信号；

13) AV OUT插孔

电视AV信号输出端口；

特别功能说明：

G-sensor 功能

当重力加速（ $1g=9.80\text{米}/\text{秒}^2$ ）时，机器会自动将事故发生时的视频保存为不可删除文件；

G-sensor重力感应可以在菜单中进行调节关-高-中-低，出厂默认 中；

SOS功能

录像过程中按压MODE键，机器会将当前视频保存为不可删除文件；

GPS功能（选配）

机器在加装外接GPS模块后所录影像。用本机所附播放软件播放，会实时显示所录影像的具体位置。

自动开/关机

支持连接车载电源后，汽车启动自动开机录像，熄火自动保存录

像并关机，不漏秒。

摄像/拍照基本操作说明：

开机与关机

短按  电源钮开机，蓝色指示灯会在开机时亮起；

长按  电源钮是关机，此时蓝色指示灯熄灭；

注意：本机在低电量时会提示电池电压低后自动关机

摄像模式

短按  键，切换到摄像模式，屏幕左上角显示摄像图标；

短按  键开始摄像，摄像图标会开始闪动，同时录像指示灯开始闪烁，表明录像工作中；

拍照模式

短按  键，切换到拍照模式，屏幕左上角显示拍照图标；

短按  键拍照，拍照时屏幕闪烁一次，表示拍照完成。

视频/照片回放

短按  键，切换到回放模式，屏幕左上角显示回放图标；

短按  键可以向上选择文件；

短按  键可以向下选择文件；

短按  键播放选择的视频文件；

菜单设置

短按  键，调出设定菜单；

通过短按  或  键，可以在各设置项中循环上下选择；

选择需要更改的设置项，通过短按  键进入更改；

退出设定菜单

短按 键，退出设置状态；

时间设置

通过连续短按 键进入设置项，短按 键选择日期设置，短按 键进入，短按 键，可以在年/月/日/时/分/秒之间相互切换，通过 调整需要数值，按 确认修改；

USB模式

将USB线与电脑连接，按开机键后，行车记录仪将自动弹出USB菜单,将会出现如下选项：

USB-Disk: 在此模式下可进行视频文件或者照片文件的存取；

电池使用说明

电池电量指示，请参考图示：



电量充足 电量稍低 电量低 电量不足

有三种方法可以对电池充电，红色充电指示灯会在充电的过程中亮起，整个充电时间大约为120分钟，红色充电指示灯会在充完电后自动熄灭。

- 1: 使用电源适配器充电
- 2: 使用PC-USB充电
- 3: 使用车载电源充电

备注：

当使用此产品因操作不当引起当机现象，可以按复位键后再开机，即可恢复正常。

产品规格

产品特点	高清摄像头，高清录像
G-sensor	内置（车子意外情况下紧急保存，不被删除）
液晶显示屏尺寸	2.7 LTPS LCD 16:9
镜头	170度A+级高解析超广角镜头
语言	俄、英、中文（简）、韩、日等
文件格式	MOV.
录像分辨率	1920x1080 FULL HD
录像视频格式	H.264, Audio: AAC
色彩效果	标准
不间断循环录像	无缝循环录像，不漏秒
随车开关机	支持汽车打火开机，熄火关机
移动侦测功能	支持
年月日时分	支持
照相模式	1200万
照片格式	JPEG
存储卡	TF (最大支持 32GB)
麦克风	支持
内置音响	支持
红外夜视	支持
视频格式	PAL/NTSC
电流频率	50HZ/60HZ
USB功能	1: USB-Disk 2: PC-Camera
高清输出	支持HDMI高清输出
AV 输出	支持AV视频输出
GPS功能	支持GPS轨迹功能（选配）
电源接口	5V 1A
电池	内置 260mAh

疑难解答：

在正常操作情况下，如果产品出现问题，请参考以下方法解决：

不能拍照、摄像

检查TF卡是否有足够的空间、是否锁住。

录像时，会自动停止

由于高清视频数据巨大，建议使用C6以上的存储卡。

重播图片和视频时，出现“档案错误”提示

TF卡存储资料时发生错误，造成档案不全，请使用摄像机“格式化”功能，重新格式化TF卡。

拍出的影像雾蒙蒙一片

请检查镜头是否有脏物、手指印；进行拍摄前，使用镜头纸擦拭镜头。

拍摄天空、水面等场景时，影像非常黑

在大的反差场景中会影响到摄像机的自动曝光功能，可以通过调整机器设置菜单中的“EV”值进行修正。

在阴天、室内光源下，颜色表现不够完美

请检查机器“白平衡”功能时候设置为自动。

图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的“光源频率”而产生的，请根据当地的供电频率，设置为“50Hz”或者“60Hz”。

当机

当机后请短按复位键进行恢复重启。