

微调说明书

有时会发现打印完成，撕纸位置不准确，可以通过使用微步调整实现正确撕纸。

准备工作：

1. 本任务打印完成，已经停止打印。
2. 按下暂停键，灯灭，实现打印机脱机，进入微调模式。

操作步骤：

1. 按下暂停键同时按速度键，两者组合，实现后进纸向前微步进纸；
2. 按下暂停键同时按电源键，两者组合，实现后进纸向后微步退纸，每步走纸 $1/360$ 英寸；
3. 或者，撕纸位未走出，可只按下速度键，实现后进纸的进纸，每步走纸一行。
4. 调整完撕纸位，完成撕纸，再次按下暂停键，实现打印机联机，以准备完成下次打印。