



一、产品外观及主要配件



1


二、产品结构及说明




2

三、安装布线图

1)前路记录仪安装位置,电源线布线方式示意图



2)后路记录仪安装位置,电源线布线方式示意图



3

四、指示灯状态说明

1·工作指示灯	●	(1)正常工作时一秒一闪;(2)TF卡异常时快闪;(3)工作异常时常亮
2·静音指示灯	●	(1)静音键按下时,指示灯亮,表示静音;(2)静音键再次按下,指示灯熄灭,表示在录音
3·停车监控指示灯	—	进入停车监控,指示灯一秒一闪
4·后路连接指示灯	—	前后路记录仪连通时,指示灯常亮
5·后路工作指示灯	—	(1)正常工作时一秒一闪;(2)工作异常时常亮

五、APP下载安装

扫描右侧二维码,下载APP,按照提示安装。用户也可以在官方网站(www.ddpai.com)、手机应用市场(Android)、APP Store(iOS)中下载“钉钉拍”APP(Android4.0及以上/iOS7.0及以上)。



扫码下载APP

六、APP使用说明

1)在路上



“在路上”为钉钉拍用户分享的自驾游记、旅途照片、轨迹等信息,您也可以将您的照片和自驾游记分享到“在路上”社区。

2)记录仪



这里添加记录仪

4



X2 PRO

用户手册

2.1) 记录仪连接

Android系统:启动APP—主页面点击“记录仪”—点击右上角“+”添加记录仪—在WiFi列表中选择“DDPai_X2Pro”—输入密码连接记录仪。(默认密码:1234567890)
iOS系统:设置—无线局域网—选择WiFi“You_DDPAI_X2Pro”—输入密码连接记录仪—切换到APP“记录仪”下拉刷新即可。(默认密码:1234567890)
注:APP设置中可更改WiFi名称和密码,忘记密码请按reset键6秒恢复默认密码。

2.2) 预览、回放



竖屏预览:APP连接记录仪成功后,竖屏状态下点击播放图标可进行竖屏实时预览,预览界面右边会有前后路切换按钮,点击可切换到后路,预览界面下方为实时位置显示;
横屏预览:APP连接记录仪成功后,点击播放图标可进行实时预览,点击全屏或手机横屏放置可切换到全屏模式,此时后路显示为画中画,点击后路画面可切换到后路预览;
回放:在全屏预览界面,点击屏幕,拖动进度条(或在屏幕中间左右滑动),可进入回放模式,通过滑动缩略图或拖动进度条选择需要回放的时间点。

2.3) 图片和视频下载

下载记录仪视频:点击下载按钮,选择“下载记录仪的视频文件”,拖动时间轴,选择好时间后点击屏幕中央播放按钮,点击“开始下载”选择视频起始点,即可边下载边观看,可随时点击“完成下载”结束下载(下载视频最长5min,最短5s);
下载已拍照图片:点击下载按钮,选择“下载已拍照的图片文件”,进入拍照文件列表后,点击需要下载到手机的图片或关联视频进行下载。

5

2.4) 抓拍、关联视频录制和下载

抓拍、关联视频录制:按下遥控器即可抓拍前后路两张照片,在“我—设置—记录仪设置”中打开“拍照关联视频”开关,即可录制遥控拍照前后5秒共10秒的一段短视频;
下载:在“我—设置—通用设置”中打开自动下载选项,APP连接上记录仪后自动下载照片和关联视频;如果关闭自动下载,可手动选择需要下载的内容。

2.5) 遥控配对


遥控配对:若按压遥控指示灯不亮,需更换遥控电池;若指示灯亮,无法拍照,则需按如下方式进行配对:“我—记录仪设置—高级设置—点击遥控配对按钮”,将遥控靠近记录仪(约10cm),按压几次显示配对成功即可。
注:使用APP预览界面“拍照”按钮抓拍无关联视频,且前后路关联视频是同时开关的。

3) 快捷分享入口



用户可通过此快捷分享入口进行图片分享、视频分享、轨迹分享、交通违章举报、创建活动等操作。

4) 相册



在APP的相册中点击右上角“选择”(或长按)照片、视频,可对一个或多个对象进行如下操作:加入收藏夹、照片美化、分享到社交网络(微信、微博、QQ、在路上等),也可直接删除。

5) 我



个人管理界面,包含个人主页管理、消息管理、轨迹管理、活动管理、设置、帮助等功能。

5.1) TF卡格式化



依次进入“我—设置—记录仪设置—记录仪存储管理—点击左上角格式化按钮”,对TF卡进行格式化。

注:“记录仪设置”中所有操作都需手机APP连接记录仪后才能进行。

5.2) 固件升级

依次进入“我—关于—检测新版本”,若有新固件会出现提示标志,点击标志根据提示进行升级。
注:升级期间请勿断电,待APP提示升级成功后方可断电。

5.3) 轨迹管理和分享(此功能需登录)

依次进入“我—轨迹”,可查看历史轨迹和拍照等信息,点击分享按钮,可编辑和分享。

5.4) 其他常见操作和设置

离线地图下载:依次进入“我—设置—离线地图”,可选择需要的地图包下载。提前在WiFi环境下下载好地图包可避免使用过程中消耗太多流量;(iOS系统暂无此功能)。

手机存储管理:依次进入“我—设置—存储管理”,可设置手机预留的可用空间,当手机可用空间低于设定值时,APP将停止下载照片。

记录仪设置:在手机WiFi连接记录仪时,依次进入“我—记录仪设置”,可对记录仪参数进行各种设置,包括录像分辨率、高宽比、音量、是否录音、记录仪存储管理以及高级设置。如有其它常见问题,请进入APP的“我—帮助”(或扫描帮助文档二维码),可以查看常见问题的解决方法。



APP帮助文档

七、注意事项

- 记录仪存储温度-20°C至70°C。
- 为提升用户体验,我们会定期更新APP和记录仪固件,提供更多新功能和玩法。
- 不可用刺激性的化学溶剂进行清洁,建议用微湿的纸巾或软布进行擦拭。
- 请注意保护环境卫生,勿随意丢弃,切勿将产品投掷于火中,以免发生爆炸。
- 不可尝试开启外壳或自行维修,本产品若出现故障,请致电官方客服进行相关咨询。

7

八、规格参数

- 核心硬件
前路处理器:Quad HD超高清H.264视频编码处理器;
前路传感器:400万像素彩色CMOS图像传感器,1/3英寸;
前路镜头:对角140°广角,F1.8光圈;
卫星定位:内置高精度GPS模块,陶瓷天线,快速搜星,精确定位;
后路处理器:HD高清H.264视频编码处理器;
后路传感器:高清彩色CMOS图像传感器,1/4英寸;
后路镜头:对角120°,F2.2光圈。
- 技术参数
无线模块:内置WiFi,2.4GHz;
存储:TF卡存储,最大支持128GB,自动循环录像;
视频输出:无线视频输出,支持Android/iOS系统设备;
G-Sensor:内置三轴加速度传感器,碰撞锁存,灵敏度可通过APP调节;
摄像像素:前路2560x1440,后路1280x720;
拍照像素:前路2592x1520,后路1280x720;
运行内存:前路256MB,后路128MB。

九、联系方式

钉钉拍(深圳)技术股份有限公司
客服电话:400-163-0062
官网网址:www.ddpai.com
执行标准:GB8898-2011;GB13837-2012;
GB17625.1-2012 检验合格
公司地址:深圳市南山区粤海街道软件园怡化金融科技大厦12楼

版权所有©钉钉拍(深圳)技术股份有限公司保留一切权利。
本资料仅供参考,不构成任何形式承诺。



钉钉拍微信公众号

8