

# 接收器 USB 驱动安装说明

2015-09-06

段世锋

1. windows XP 系统请安装 CP210xVCPInstaller\_x86.exe;
2. win7、win8、win10 操作系统未 32 位安装 CP210xVCPInstaller\_x86.exe;  
64 位安装 CP210xVCPInstaller\_x64.exe;

查看系统类型请进入-》控制面板-》系统（系统类型）;

Win7:



## Win8:



## Win10:

