


# 打印机参数设置（EDS设置）说明



说明:

左键=按“速度调整”键

中键=按“进/退纸”键

右键=按“暂停”键