


打印速度设置

提示：文中出现包含型号名的文字（或截图）仅作参考，实际以具体型号名为准。


一、点击 **文件(F)**，再点击 **打印(P)...**，出现以下这个界面：




二、点击属性 **属性(P)** 出现以下对话框：



三、点高级  出现以下对话框：



四、点击  打印质量: 常速双向 ，选择打印速度。

共有 4 个选项：

- 1、 常速双向：正常速度下质量和速度最优平衡。
- 2、 常速单向：高质量专业打印**发票与表格**。
- 3、 高速双向：重视速度。
- 4、 高速单向：速度和质量兼顾。