

## 小票机驱动安装

首先，把小票机连接电脑，开启电源

### 1. 点击安装下图软件



### 2. 打开后会出现如下界面，点击下一步




### 3.选择接受，点击下一步



### 4.选择存放位置，点击下一步直至安装完成




5.安装完成后，会出现如下界面，软件会自动选择操作软件，选择类型选择 POS-58




打印机驱动网  
www.dyjqd.com

6.最重要的一步，请千万记得点击检测 USB 端口（如下图所示），查看一下小票机连接电脑显示的 USB 端口的名称，例如 USB002，然后开始安装



7. 安装成功后，打开设备和打印机，看到下图所示，说明安装成功




打印机和传真 (4)



设备 (4)

8. 接下来选择右击，选择打印机属性，点击端口，选择第 6 步中检测 USB 端口中显示的端口，打钩确定后，即可开始打印

打印机和传真 (4)



设备 (4)

