


# 选择切刀模式功能图示



Cutter Select : 切刀选择  
Form[Cut] : 页结束后切纸.  
Report[Cut] : 文档结束后切纸.  
No Cut[No Feed] : 不切纸 不走纸  
Report[No Cut] : 文档结束后不切纸  
Form [No Cut] : 页结束后不切纸

信烨  
XINYE