

银安通 800 升级解决方案 V1.1

因为各地区发售时，版本各不相同，所以升级方法不一，此次升级分为两种情况。如何区分升级方法？其实也比较简单，你把我们发给你的升级 U 盘，插到 JWZD-800 的机器上，开机提示如下图 1，您就采用第一种升级方法；如果没有，您就采用第二种方法。

一、利用升级包直接升级

此种升级比较简单，步骤如下：

(1)、把升级包复制到 U 盘，插到银安通 800 上，开机后看到如下图 1




图 1

(2)、点击“应用软件升级”，再点击“是”，就开始升级了，请耐心等待。。




图 2




图 3

(3)、当出现下图 4 的重启倒计时时，证明已经升级成功，**请拔掉 U 盘**，等待重启设备或者是直接关机。




图 4

(4)、升级成功后您能看到程序版本号，为最新的 V2.2 版本；




图 5

二、复制升级程序文件升级，此方法更是简单

(1)、把升级包复制到 U 盘里，插到设备上，开机后如下图，点击“关闭”按钮，会跳入下图 7




图 6

(2)、打开“我的设备”后，你能看到一个“Flash Disk”和“硬盘”如下图 8；



图 7



图 8

(3)、打开“硬盘”找到升级程序 JWZDUpdate2.2 文件夹并打开，点击菜单“编辑”--“全选”，再点击“编辑”---“复制”；




图 9

(4)、再打开“Flash Disk”，点击“编辑”---“粘贴”，等待覆盖成功后，重新开关机就好了，会看到为最新版本如图 11 的 V2.2。




图 10




图 11

备注：在升级过程中出现其他问题请及时联系我们

电话：**4006605820、0471-4613311/22**

内蒙古银安科技客服中心

2015.1.4