
感谢您选择了上汽大通汽车有限公司的产品，希望我们的产品和服务能给您带来新的愉悦！

请您仔细阅读并了解本手册及随附的其它出版物，这样您就可以更加了解您的车，从而使您的驾驶更加舒适、安全和经济。

《产品使用手册》将为您提供了解您车辆所需的信息，包括如何驾驶、如何进行定期维护检查以及遇到紧急情况时如何处理等。

本手册包括截止至该手册印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司将不断地对产品进行改进，因此本公司保留该手册印刷后更改产品而不另行通知的权利，并对此不承担任何责任。

本手册是车辆不可或缺的一部分。如果要出售您的车辆，请记得将本手册交给新车主。

特别申明

《产品使用手册》与《用户保修保养手册》明确了本公司与用户之间就有关产品的质量保证责任、售后服务方面的权利与义务产生和终止的约定。请务必在使用本公司产品之前认真阅读《产品使用手册》与《用户保修保养手册》。若您的汽车因为滥用、疏忽、不正确使用或未经批准进行改装等而导致损失，用户将丧失提出索赔的权利，任何保修申请将被上汽大通汽车有限公司授权服务商（以下简称“本公司授权服务商”）拒绝。

未经本公司许可授权，本出版物不得复制、存储在检索系统中，也不得以电子、机械记录或其它任何方式进行传播。

祝您驾车愉快！

上汽大通汽车有限公司 地址：上海市杨浦区军工路2500号 邮编：200438

本手册最终解释权归上汽大通汽车有限公司所有

目录

前言	1	后排乘员座椅调整	22
手册介绍	1	头枕	26
关于本手册	1	乘员保护装置	26
提示信息	1	正确就座	26
注意事项	2	安全带	27
危险物品	2	安全带预紧器	30
儿童/动物	2	安全气囊	31
人身安全	2	儿童保护装置（不随车提供）	33
车辆识别	3	仪表和控制装置	35
车辆识别代号（VIN代号）	3	组合仪表	36
发动机代号	3	车速表	36
车辆标牌	4	转速表	37
1 驾驶之前	5	燃油表	37
钥匙	6	发动机冷却液温度表	38
普通钥匙	6	信息中心	38
遥控钥匙	6	信息中心类型一	38
遥控钥匙的钥匙头（以下简称钥匙头）的伸/缩	7	信息中心类型二	39
更换遥控钥匙电池	8	警告灯和指示灯	42
车门锁	10	转向指示灯	42
防止车辆被盗	10	前雾灯指示灯	42
中控门锁系统	10	后雾灯指示灯	43
车门的手动解锁/上锁	12	安全气囊警告灯	43
儿童安全门锁	16	安全带警告灯	43
车窗	17	前照灯远光指示灯	43
电动车窗	17	胎压监测系统警告灯	43
碟窗	19	蓄电池充电指示灯	43
座椅	19	EBD（电子制动力分配系统）警告灯	43
驾驶员座椅调整	19	ABS（防抱死制动系统）警告灯	44
前排乘员座椅调整	21	排放故障指示灯	44
		制动系统警告灯	44

目录

ESP（电子稳定系统）指示灯	44	豪华版前空调控制面板	60
位置灯指示灯	44	标准版前空调控制面板	63
ESP（电子稳定系统）OFF指示灯	44	经济版前空调控制面板	66
巡航指示灯	44	后空调控制面板	67
AFS（自适应前大灯调节）警告灯	45	空调操作建议	68
车辆下次保养提醒指示灯	45	后视镜	68
发动机故障警告灯	45	外后视镜	68
发动机防盗警告灯	45	内后视镜	70
机油压力警告灯	45	内部设备	71
车身防盗警告灯	45	前顶棚阅读灯	71
ECO指示灯	45	后顶棚阅读灯	72
SPORT指示灯	46	箱灯	73
仪表台开关	46	行李箱灯	73
灯光控制开关	46	车载逆变器	74
仪表板照明控制开关	47	点烟器	75
前照灯水平调节开关	48	烟灰缸	75
警告灯、ESP、加油口门开关	48	杯架	76
驾驶模式开关	49	手套箱	76
多功能开关	50	遮阳板和化妆镜	77
转向管柱及方向盘上开关	50	灭火器	77
点火开关和转向锁	51	随车工具	78
照明和转向指示灯拨杆开关	51	报警安全锤	79
刮水器和洗涤剂拨杆开关	52	更换报警安全锤电池	80
巡航开关	55	电动天窗	81
方向盘音量控制开关	55	开启	81
方向盘调节	57	闭合	81
喇叭	57	通风	82
空调、暖风和通风	58	车载WIFI	82
前部出风	58	使用方法	83
后部出风	60		

目录

车顶显示屏	85	驾驶	103
功能键说明	85	新车的“磨合”	103
基本操作	86	驾驶	103
MP3+收音机	87	催化转换器	104
面板功能描述	87	燃油	105
音响调节	88	加油盖	105
收音	89	燃油加注	105
USB模式播放	90	汽油清洁剂	106
AUX IN接口	91	节省燃油	106
倒车音量	91	寒冷天气注意事项	107
常见故障排除	92	手动变速器	107
2 起动和驾驶	95	换挡	107
起动和驾驶之前	96	自动变速器	109
点火开关	96	操作	109
钥匙起动	96	挡位	110
无钥匙起动	97	手动解除P挡锁	110
无钥匙起动系统	98	动力转向装置	111
无钥匙解锁	98	制动系统	111
无钥匙闭锁	99	行车制动	111
无钥匙起动	99	ABS（防抱死制动系统）	112
备份起动	99	ESP（电子稳定系统）	113
紧急起动与熄火	100	驻车制动	114
发动机防盗控制系统	101	警告灯	115
钥匙	101	巡航控制系统	115
启用/禁用	101	设定巡航控制	115
起动/停止发动机	102	恢复设定车速	116
起动	102	使用巡航控制时提速	116
暖机	102	使用巡航控制时减速	116
停止	102	使用巡航控制时超车	117

目录

在坡道上使用巡航控制	117	近光灯	139
结束巡航控制	117	远光灯、位置灯	140
清除车速记忆	117	转向灯	140
泊车辅助系统	117	前顶棚阅读灯	141
倒车雷达传感器	117	后顶棚阅读灯	141
前、后雷达传感器	118	行李箱灯	142
倒车摄像	119	4 维护和保养	143
轮胎	120	安全	144
装载	121	定期维护	145
3 紧急故障处理	123	车主检查	145
危险警告灯	124	每日检查	145
三角警示牌	124	每周检查或长途行驶之前的检查	145
更换车轮	125	恶劣工况	145
千斤顶	125	发动机舱	146
备胎	126	20L4E发动机	146
更换轮胎	127	4G69S4N发动机	146
牵引车辆	129	发动机舱盖	147
牵引环	129	打开发动机舱盖	147
牵引	131	关闭发动机舱盖	148
跨接起动	131	发动机机油	148
断开蓄电池连接	131	检查和加注	149
跨接起动	132	机油油耗	150
更换保险丝	133	冷却液	151
驾驶舱保险丝盒	133	检查和加注	151
发动机舱保险丝盒	135	制动液	152
蓄电池保险丝盒	137	检查和加注	152
更换保险丝	137	动力转向液	153
更换灯泡	138	检查和加注	153
灯泡规格	138		

目录

洗涤液.....	154	车辆主要尺寸参数.....	164
检查和加注.....	154	整车质量参数.....	165
洗涤剂喷嘴.....	155	整车性能参数.....	166
调整和清洁.....	155	发动机主要参数.....	167
刮水器刮片.....	155	底盘技术参数.....	168
检查.....	155	推荐的油液.....	169
更换.....	156	车轮和轮胎.....	170
维护保养.....	156	车轮定位参数.....	171
安全带.....	156		
检查.....	156		
维护保养.....	156		
蓄电池.....	157		
汽车停车时间.....	158		
冬季工作.....	158		
蓄电池地面设备充电.....	158		
拆卸蓄电池.....	159		
更换蓄电池.....	159		
安装蓄电池.....	159		
轮胎.....	159		
轮胎气压.....	159		
磨损标记.....	160		
其它维护.....	161		
车辆清洗.....	161		
发动机积碳清洗.....	161		
车底防腐蚀.....	161		
座椅及内饰.....	161		
车门密封件.....	162		
车玻璃.....	162		
5 一般技术参数.....	163		

前言

手册介绍

关于本手册

本手册适用于MAXUS大通牌G10系列乘用车、客车。

注意

注意：本手册中所涵盖的信息并不针对某一种车型和变型，因此所述的某些事项可能不适用于您的车型。

本车辆产品执行企业标准 Q31/0110000019C015-2015，Q31/0110000019C005-2016。

本手册中的图片是示意图，仅供参考。

提示信息

警告



该标记表示：为避免对自身或他人造成人身伤害，必须严格、准确地遵循相关步骤。

注意

注意

这里表示必须遵循相关步骤，以避免损坏您的车辆。

提醒

提醒：提示性陈述，系对您有用信息。

环保



我们都应该保护环境。这个符号旨在引起您对环境保护的重视。

图示箭头



表示描述物体。



表示物体运动方向。

请参阅

被参阅内容，表示“节”名称。

注意事项

危险物品

 机动车上使用的多数液体和有些物质为有毒物质，任何情况下都不要饮用，且应尽可能使其远离伤口。这些物质存在于蓄电池酸液、防冻液、制动液、动力转向液、燃油、洗涤液、润滑油、制冷剂液体和各种粘合剂中。务必仔细阅读并绝对遵守打印或压印在零部件上的说明。此类说明是为了确保您的健康和人身安全。请谨慎对待。

为了您的安全，请仔细阅读本手册。

儿童/动物

 无人监管的儿童或动物操作安装在车上的控制装置和开关，或接触由车辆运输的设备或物体，可能导致事故和人员伤亡。

为防止由儿童或动物所引起的事故或人员伤亡，切勿将他们留在无成人看管的车内。如果在炎热天气，还可能导致他们窒息。

人身安全

 您车上的每个座椅都配备了安全带，以降低发生事故时导致人身伤害的可能性。要求所有乘员必须佩戴安全带。另外，安装了由安全气囊和安全带预紧器组成的辅助保护装置，为驾驶员和前排乘员提供额外的保护。

请参阅“乘员保护装置”。误操作安全气囊可能导致人身伤害。

车辆识别

当您与本公司授权服务商联络时，应提供车辆识别代号（VIN代号）。

如果沟通涉及到发动机，也可能需要提供发动机的代号。

车辆识别代号（VIN代号）

车辆上的车辆识别代号（VIN 代号）：


- 车辆右前纵梁处，位于副驾驶地板上。（钢印位置）
- 车辆右侧B柱的车辆标牌上。
- 前风窗玻璃左下角的仪表板上，透过风窗玻璃左下角可以方便地看到。
- 左侧翼子板上（如有）。
- 发动机舱盖内板上（如有）。
- 尾门下部门锁右侧（如有）。
- 手套箱左侧内壁上（如有）。
- 尾门踏步饰板底下钣金右侧（如有）。
- 右侧前门铰链之间（如有）。
- 变速器本体上（如有）。

本车辆具有OBD诊断接口，位于车辆左侧组合仪表台下方，您可以联系本公司授权服务商使用本公司的专用设备，从车辆电子控制单元中读取车辆识别代号信息。

发动机代号

20L4E发动机：印在发动机排气侧气缸体后部。

4G69S4N发动机：印在发动机排气侧气缸体中部。



1 车辆识别代号（VIN 代号）

前言


车辆标牌

车辆标牌包含信息

- 车辆识别代号
- 品牌
- 产品型号
- 发动机型号
- 发动机最大净功率
- 发动机排量
- 最大设计总质量
- 乘员数
- 制造年月
- 生产厂名
- 制造国

车辆标牌的位置


车辆标牌（1）位于车辆右侧B柱前方下部。



- 6 钥匙
 - 10 车门锁
 - 17 车窗
 - 19 座椅
 - 26 乘员保护装置
 - 35 仪表和控制装置
 - 36 组合仪表
 - 38 信息中心
 - 42 警告灯和指示灯
 - 46 仪表台开关
 - 50 转向管柱及方向盘上开关
 - 57 方向盘调节
 - 57 喇叭
 - 58 空调、暖风和通风
 - 68 后视镜
 - 71 内部设备
 - 79 报警安全锤
 - 81 电动天窗
 - 82 车载WIFI
 - 85 车顶显示屏
 - 87 MP3+收音机
-

钥匙

车辆配备了1把普通钥匙和1把遥控钥匙或2把带无钥匙起动系统（以下简称“PEPS”）遥控钥匙。



- 1 普通钥匙
- 2 遥控钥匙
- 3 带PEPS遥控钥匙

提醒：如果钥匙丢失，则必须报出钥匙所随附金属标牌或塑料标牌上的钥匙编号，由本公司授权服务商提供更换钥匙。为确保安全，我们建议您妥善保管钥匙所随附金属标牌或塑料标牌。

提醒：出于安全目的，钥匙已针对发动机的防盗控制系统进行电子编码，并且与其唯一配套使用。配制丢失的钥匙时，需要遵循特殊的程序。未编码的钥匙不能起动发动机，只能用于车门的上锁/解锁。

普通钥匙

普通钥匙主要用于激活发动机的防盗控制系统和起动系统，也可用于对驾驶员车门、乘员车门、侧移门和尾门执行上锁/解锁操作。除驾驶员车门外，对其它任何车门使用普通钥匙时，只会对该门上锁/解锁。

有关使用普通钥匙的更多信息，请参阅“车门的手动解锁/上锁”、“点火开关和转向锁”。

遥控钥匙

遥控钥匙是汽车中控门锁系统的控制部件，使用它可以对所有车门上锁，也可以对所有车门解锁。

提醒：遥控钥匙已针对汽车的上锁/解锁系统进行电子编码，并且与其唯一配套使用。更换丢失的遥控钥匙时，需要遵循特殊的程序。本公司授权服务商将非常乐意为您提供协助。

有关使用遥控钥匙的更多信息，请参阅“中控门锁系统”。

注意

普通钥匙和遥控钥匙，发动机防盗控制系统最多可以接受8把编程钥匙。带PEPS遥控钥匙，发动机防盗控制系统最多可以接受4把编程钥匙。

遥控钥匙的钥匙头（以下简称钥匙头）的伸/缩

遥控钥匙的钥匙头

按下遥控钥匙上的释放按钮，钥匙头可从主体中伸出。


如要将钥匙头收回，则按下遥控钥匙上的释放按钮，同时将钥匙头旋转到主体内。



带PEPS遥控钥匙的钥匙头

按下带PEPS遥控钥匙上的释放按钮，从主体上把钥匙头拔出。

如要将钥匙头收回，则把钥匙头直接插入带PEPS遥控钥匙主体内。



1

更换遥控钥匙电池

! 电池存在起火、爆炸和燃烧的危险。切勿对电池充电。用过的电池应该正确处置。将电池保管在儿童无法触及的地方。

如需更换电池，应按以下程序操作：

更换遥控钥匙电池


- 1 将钥匙头伸出；
- 2 从钥匙主体上撬下（可用一元硬币）电池盖；
- 3 取出旧电池，装入新电池；

提醒： 建议使用型号为CR2032的电池。

注意

切记留意电池的正负极。

- 4 将带电池盖装入钥匙主体。



更换带PEPS遥控钥匙电池

- 1 按下带PEPS遥控钥匙上的释放按钮；
- 2 从主体上把钥匙头拔出；
- 3 撬开本体上的上、下面板，从下面板中倒出带电池的印刷电路板；

注意

切勿用金属物撬出电路板。

- 4 取出旧电池，装入新电池；

提醒：建议使用型号为CR2032的电池。

注意


切记留意电池的正负极。

- 5 将带电池的塑料支架放入本体的下面板，随后装入印刷电路板；
- 6 合拢本体的上、下面板；

注意

钥匙本体上面板内的防水垫不要漏装。

- 7 将钥匙头按进钥匙本体。



注意

更换带PEPS遥控钥匙电池操作复杂，为了防止错装或因操作不当而造成钥匙损坏，建议您到本公司授权服务商处更换电池。

车门锁

防止车辆被盗

! 如果离开车辆时将乘员留在车内，即使离车时间极短，也请务必从点火开关中拔下钥匙，特别是在将儿童留在车内时更应特别注意。否则，他们可能会起动车辆或操作电气设备，这样会有造成事故的危險。

在离开车辆之前，请关闭所有车窗。

上锁之前，请确保所有车门均已完全关闭。

上锁/解锁

通过使用普通钥匙、遥控钥匙、带PEPS遥控钥匙可从车外对全车车门上锁/解锁。

通过使用中控锁开关可从车内对全车车门上锁/解锁。

根据车速能自动对全车车门上锁。

请参阅“中控门锁系统”。

提醒： 遥控钥匙上锁成功时，全车转向灯将闪烁一次，喇叭鸣叫一次，以作提示。

提醒： 遥控解锁成功时，全车转向灯将闪烁两次，以作提示。

中控门锁系统

使用普通钥匙、钥匙头

使用普通钥匙或钥匙头对驾驶员车门车外手动执行上锁/解锁，可以对全车车门上锁/解锁。


上锁时，将普通钥匙或钥匙头顺时针方向旋转。

解锁时，将普通钥匙或钥匙头逆时针方向旋转。

使用遥控钥匙

使用遥控钥匙上的按键，可以通过中控门锁系统对全车车门上锁/解锁。

提醒： 必须完全关闭所有车门，系统才能正确操作。



1 中控上锁按键

2 中控解锁按键

注意

带PEPS系统的车辆，当使用带PEPS遥控钥匙上面的上锁按钮上锁时，若此时车内有其他合法的带PEPS遥控钥匙，则其他合法钥匙将会被禁止，失去无钥匙进入和一键启动的功能。激活的方法是：将所有车门关闭，按正常使用带PEPS遥控钥匙上的解锁按钮，在室内被屏蔽的钥匙将被激活。

全车门上锁

按按钮（1）将对所有车门上锁，但前提条件是所有车门已关闭。

提醒：如果全车转向灯闪烁一次，则表示上锁确认；如果任一车门没有完全关闭，无声音告警，请关闭所有车门后，再次按按钮（1）。

全车门解锁

按按钮（2），将会对所有车门解锁。

提醒：若30秒内无任何车门打开，全车门将自动重新上锁。


带PEPS遥控门锁

PEPS系统可以使您不需要从口袋、钱包、公文包等物品中拿出遥控钥匙，就可以上锁或解锁。

带PEPS遥控钥匙解锁

只要在车辆周边1米范围内有合法的遥控钥匙存在，按动车门把手上的微动开关，车门将会解锁并开启。

带PEPS遥控钥匙上锁




关闭点火开关，离车关门时，用拇指轻触驾驶员侧车门把手上的微按钮，就可以让车门上锁，无须按下遥控钥匙上的上锁按钮。

驾驶之前

使用中控锁开关

此开关可以从车内开启或关闭全车门锁。按压上锁按钮，全车门上锁。按压解锁按钮，全车门解锁。

提醒：如果驾驶员门未关闭，锁电机不动作，如果其它门未关闭，锁电机会动作。



根据车速上锁

该功能能够在当车速超过8公里/小时时自动将所有车门上锁。

提醒：当钥匙旋转至“LOCK（上锁）”位置，拔出钥匙，车门将自动解锁。


车门的手动解锁/上锁

驾驶员车门（车内）

上锁时，先将车门关闭，然后按下按钮。

解锁时，将按钮拉起即可。从车内打开门时，将把手拉起即可。

提醒：车辆行驶中车门应完全关闭并应闭锁，以免车门意外打开。



前排乘员车门（车内）

前排乘员车门从车内解锁和上锁的方法同驾驶员车门的车内解锁和上锁。

侧移门


车外开/闭车门

从车外打开车门时，拉起把手将车门向后滑动。

从车外关闭车门时，拉起把手将车门往前拉至闭合。

提醒：右侧移门打开时，加油口小门将无法开启。


提醒：加油口小门打开时，右侧移门不允许开启。如果误操作开启右侧移门，右侧移门仅能向后运动一小段距离，待加油口小门关闭后，右侧移门往里推后可正常开启。



车内解锁/上锁

车内上锁时，先将车门关闭，然后将按钮（1）向下拨。


车内解锁时，将按钮（1）向上拨即可。



驾驶之前

车内开/闭车门

从车内打开侧车门时，解锁后将按钮（1）拉起同时握住拉手（2）向车后拉即可。




举升尾门

车外解锁/开门

使用钥匙、遥控器或中央门锁操纵开关闭锁或开锁所有车门时，尾门也被闭锁或开锁。

如果尾门被开锁，可通过按压把手开关（1）并向上拉打开尾门。

提醒：尾门向上摆动打开。打开尾门时，要确定在车辆后部附近没有物体或人。



车外关门/上锁


要关闭尾门，可放低尾门并牢固按下。确定尾门牢固锁定。

提醒：驾驶车辆前确定已关闭尾门。如果在没有关闭尾门的情况下驾驶车辆，可能会导致尾门气压举升器和其他部件的损坏。


对开尾门

车外解锁/开门

门锁处于锁止的状态，需用普通钥匙顺时针拧动锁芯或用遥控钥匙解锁，拉动外把手先打开右侧尾门。



然后，拉起左侧尾门的后门解锁把手以打开左侧尾门。



车外关门/上锁


从车外关闭尾门并上锁时，先关闭左侧尾门。然后，推下左侧尾门的后门解锁把手，关上右侧尾门。车门关上后，用普通钥匙逆时针拧动锁芯或用遥控钥匙锁止，拉动外把手检查尾门是否能够打开，若不能打开，门锁锁止成功。

车内解锁/上锁

从车内解锁并打开尾门时，将右侧尾门按钮（1）拉上来或按压中控解锁按钮，并拉起车门把手（2），打开右侧尾门。再拉起左侧尾门的后门解锁把手以打开左侧尾门。

从车内上锁时，关闭好两侧尾门后，再将右侧尾门按钮（1）按下或按压中控上锁按钮即可。

此时要从车外进入，只能使用普通钥匙或按压中控解锁按钮。




儿童安全门锁

! 有儿童在后排座位乘坐时，请使用儿童安全门锁。

您车辆上的每个侧移门上都安装有儿童安全门锁。这些锁为了防止乘客，尤其是儿童，不小心从车内拉了门内手柄，打开侧移门。

注意

儿童安全锁处于锁定位置时，不要用力强拉车内门手柄。这样做会损坏车内门手柄。



要启动儿童安全门锁：

- 1 打开您想锁定的侧移门。
- 2 找到侧移门一侧约处于中心位置处的儿童安全锁操纵杆。
- 3 将操纵杆向下拨到锁定位置。

注意

每个侧移门都有各自的锁。每个侧移门的儿童安全门锁均须分别通过手动方法启动和解除，无论左侧还是右侧。

启用儿童安全门锁后，要想打开侧移门，只能从车外操作外开把手将门打开。要取消儿童安全门锁，将操纵杆向上推至解锁位置。

车窗

! 将儿童、无行为能力的成年人或宠物留在关闭了车窗的车辆上很危险。他们可能因温度过高身体支撑不住，或者因中暑遭受永久性伤害甚至死亡。特别是在温暖或炎热的天气下，且车窗又紧闭的时候，请勿将儿童、无行为能力的成年人或宠物留在车上。

电动车窗


! 操作电动车窗时请务必小心。有受伤的风险，特别是儿童。

关闭车窗时，应予以密切注视。确保车窗移动时，没有任何东西被卡在里面。

驾驶员车门车窗

驾驶员车门上有2个车窗开关。通过这2个开关分别操作驾驶员车门车窗和前排乘员车门车窗。

操作时，按下开关前部为打开车窗。掀起开关前部为关闭车窗。



- 1 驾驶员车门车窗控制开关
- 2 前排乘员车门车窗控制开关

驾驶之前

驾驶员车门车窗自动升降功能

按钮1有自动升降和点动升降两个档位，可以很方便地控制车窗升降过程。

短促地将车窗按钮向上或向下压倒第二档，车窗自动上升或下降。

恢复自动升降功能


如果断开汽车蓄电池接线后又重新连接上，或蓄电池电量曾耗尽，或车窗上升时在同一位置连续防夹3次，自动升降功能可能不起作用，必须重新学习恢复此功能。

关闭所有车门，拉起车窗升降按钮，直到车窗完全关闭，车窗完全关闭后继续向上提住开关约几秒钟；按住车窗升降按钮，直到车窗完全打开，车窗完全打开后继续按住开关约几秒钟，自动升降功能恢复。

前排乘员车门车窗

前排乘员车门上只有1个车窗开关，仅可操作前排乘员车门车窗。

操作时，按下开关前部为打开车窗。掀起开关前部为关闭车窗。




提醒：只有点火开关处于“ON（开启）”位置时，电动车窗才会运行。


碟窗

! 碟窗打开和关闭时，务必确保铰链锁止固定。

打开碟窗时，捏紧铰链按逆时针方向解除铰链锁止，在铰链附近用力，向外推开碟窗，推动至所需位置后按顺时针方向将铰链锁止固定。



关闭碟窗时，捏紧铰链按逆时针方向解除铰链锁止，捏住碟窗端的铰链关闭碟窗，关闭后按顺时针方向将铰链锁止固定。




座椅

驾驶员座椅调整

! 车辆行驶时，切勿进行驾驶员座椅的调整。如此时调整，车辆可能会处于失控状态而导致事故。

手动调整的驾驶员座椅



前后滑动

向上拉起手柄（1），并将座椅滑移至所需位置。松开手柄（1）并确认座椅已锁定到位。

驾驶之前

靠背倾斜调整


! 驾驶员座椅的倾斜角不宜过大，当座椅靠背与垂直方向约成 25° 时，安全带才能提供最大保护。

将身体微向前倾，向后拉起调节器（2），座椅靠背会自动弹回，然后将身体向后靠向椅背，调整至所需要的角度。松开调节器（2）并确认椅背已锁定到位。

坐垫高度调整

可以调整座椅的高度。提起操纵杆（3）即可抬高座椅的高度，按下操纵杆（3）即可降低座椅的高度。大幅度调时，需要连续提起或按下操纵杆（3）。

电动调整的驾驶员座椅



注意

无论点火开关置于哪个位置，都可以自由调整座椅。但电动调整会耗电，可能会用尽蓄电池的电量。

前后滑动

当将按钮（1）向前拨动时（箭头A），座椅会向前移动，当座椅滑移至所需位置，松开按钮（1）座椅即停止滑动。

当将按钮（1）向后拨动时（箭头B），座椅会向后移动，当座椅滑移至所需位置，松开按钮（1）座椅即停止滑动。

靠背调整

! 驾驶员座椅的倾斜角不宜过大，当座椅靠背与垂直方向约成 25° 时，安全带才能提供最大保护。

当将按钮（2）向前扭动时（箭头C），靠背会向前旋转，当靠背旋转至所需位置，松开按钮（2）靠背即停止旋转。

当将按钮（2）向后扭动时（箭头D），靠背会向后旋转，当靠背旋转至所需位置，松开按钮（2）靠背即停止旋转。

坐垫高度调整

当将按钮（1）后端向上拨动时（箭头E），坐垫会向上移动，当坐垫升至所需位置，松开按钮（1）坐垫即停止移动。

当将按钮（1）后端向下拨动时（箭头F），坐垫会向下移动，当坐垫降至所需位置，松开按钮（1）坐垫即停止移动。

坐垫倾角调整

当将按钮（1）前端向上拨动时（箭头G），坐垫前端会向上升高，同时靠背上端随之向后转动，当坐垫倾斜至所需位置，松开按钮（1）座垫即停止移动。

当将按钮（1）前端向下拨动时（箭头H），坐垫前端会向下降低，同时靠背上端随之向前转动，当坐垫倾斜至所需位置，松开按钮（1）座垫即停止移动。

腰托调整

当按住按钮（3）前端时（箭头J），腰托向前移动，当腰托移动至所需位置，松开按钮，腰托即停止移动。

当按住按钮（3）后端时（箭头K），腰托向后移动，当腰托移动至所需位置，松开按钮，腰托即停止移动。

前排乘员座椅调整

手动调整的前排乘员座椅

只能进行前后滑动和靠背调整，其调整方式与手动调整的驾驶员座椅一致。

电动调整的前排乘员座椅

只能进行前后滑动、靠背和腰托调整，其调整方式与电动调整的驾驶员座椅一致。




后排乘员座椅调整

椅背倾斜角调整（如可调整）

将身体微向前倾，向上拉起调节器（1）/（2），然后将身体向后靠向椅背，调整至所需要的角度。松开调节器（1）/（2）并确认椅背已锁定到位。

右侧单人座椅的倾斜角调节器在座椅的左边。左侧单人座椅的倾斜角调节器在座椅的右边。



三人座椅的倾斜角调节器分别在座椅的左右两边。



座椅位置前后调节（如可调整）

右侧座椅的前后位置角调节器在座椅的右边。左侧座椅的前后位置角调节器在座椅的左边。三人座椅的前后位置角调节器在座椅的下方。

向上提起调节器（1），利用双脚前拉或者后推，调节座椅前后位置，松开调节器（1），并确认椅背已锁定到位。




腿托上、下旋转调节（如可调整）

右侧座椅的腿托手柄在座椅的左边。左侧座椅的前后位置角调节器在座椅的右边。

向上提起腿托手柄（1），腿托向上慢慢旋转，松开腿托手柄（1），腿托即固定在当前位置。


向上提起腿托手柄（1），利用双腿向后推，腿托慢慢向下旋转，当达到初始位置时，松开腿托手柄即可。



驾驶之前

座椅旋转调节（如可调整）

此座椅共有4个档位，每90°一个档位。向外拉起旋转手柄（2），座椅旋转一小角度，松开旋转手柄（2），座椅仍可旋转，当座椅旋转至一个档位后，座椅即被锁定。左侧座椅可逆时针旋转10°，顺时针旋转270°。右侧座椅可顺时针旋转10°，逆时针旋转270°。



椅背折叠调整（如可调整）


把解锁拉带（1）向外拉出，同时向前推动椅背，使椅背放平。


把解锁拉带（1）向外拉出，向后拉起椅背，使椅背回复到直立位置。

座椅前翻调整（如可调整）

将前排座椅移动到最前位置，在椅背放平的基础上，将头枕调整到最低位置，然后双手拉起解锁杆（2），同时向前推动座椅，使座椅向前翻。座椅前翻后，从袋子（3）中取出安全绳，调节安全绳至合适长度，将安全绳挂在前排座椅头枕导杆上。

将安全绳从前排座椅头枕导杆上取下，收起安全绳，并将其装入袋子（3）中。双手拉起解锁杆（2），同时向后推动座椅，使座椅恢复到原来的位置与状态。






! 为了前一排乘客的安全请不要在折叠后的靠背上放置行李。

座椅侧翻调整（如可调整）

座椅侧翻

将头枕解锁放到最低位置，然后把解锁拉带（1）向外拉出，使靠背向后倾斜至水平状态。向上拉起拉环（2）解除锁定，再将座椅向两边翻折，并折叠支撑板。将挂钩（3）挂在安全带导向环（4）上。



座椅回位

从安全带导向环（4）上取下安全绳，收起安全绳，并把安全绳挂钩（3）固定在坐垫背面塑料件开孔中。将已经翻起的座椅锁板拉开，同时将座椅从侧翻位置轻轻调整至水平位置，再用力下压座椅至锁止；向外拉出解锁拉带（1），解除靠背锁止，向后推动靠背，使椅背回复到直立位置。调节头枕高度至合适位置。


! 当折叠或打开座椅时，请注意你的手和脚；侧翻座椅靠背放平仅是将座椅侧翻起来的过程位置，不是使用位置，请勿放平后睡觉、平躺、放置重物等。

头枕

! 为减少颈部或头部受伤的危险，应当将头枕调整至支撑头后部而非颈部。车辆行驶时，切勿调整头枕。

按下箭头所示按钮，可将头枕向下推或向上拉，以调整头枕至所需位置。

当拉到一定的位置时，可拔出头枕。



乘员保护装置

正确就座

座椅和乘员保护装置设计用于发生事故时将人员受伤风险降至最低。为实现最佳效果，应遵守以下几点。

- 切勿使座椅过分靠近转向盘。
- 切勿使座椅过分倾斜。不要将座位靠背倾斜超过 30° ，这样您就可以在手臂稍微弯曲的情况下垂直坐立，且脊柱底部尽量朝后。
- 应当将头枕的中心调整至您的头后部而不是颈部。
- 胯-肩式安全带应当经过您的肩膀中心（必要时调整其高度），而胯式安全带应紧紧绕在胯部周围而不是腹部周围。

安全带



佩戴或使用安全带不当可能导致严重的人身伤害或死亡。安全带属于救生设备。发生事故时，未受到保护的乘员可能会与车内的任何一处发生碰撞，也很可能会被抛出车外，从而导致自身或他人受伤。

乘车时，驾驶员和任何成年人（或体型高度相当于成人的儿童）必须始终佩戴安全带。切勿将系在身上的安全带拉松。为确保最好的保护效果，必须始终将安全带紧固在身体周围。避免穿着很厚、体积很大的衣物。

切勿将一条安全带用于多个成年人，也不要将其固定额外的物体或儿童。

佩戴安全带时，带子平直而不松弛。否则将不利于安全带的顺利操作。锁扣按钮必须朝外。

切勿将婴儿或儿童抱在腿上。碰撞时他们会变得很沉重，以致根本无法抱住。

切勿让异物（尤其是含糖的食品和饮料）进入安全带锁扣，此类物质可能使锁扣失效。

车辆在承受住严重碰撞后，或安全带有磨损或断裂等迹象时，务必更换安全带总成。

孕妇应询问医生如何佩戴安全带最安全。

不应以任何方式改造或改变安全带，因为这样可能使安全带失效。切勿拆开、修理或润滑伸缩装置或锁扣机构。

未使用时，务必将正确收放好安全带。


本系列车辆配置有胯-肩式安全带和胯式安全带两种，胯-肩式安全带又分高度可调和不可调两类。

胯-肩式安全带



将锁舌推入锁扣时，需听到清晰的“喀哒”声才表明安全带已锁上。

平稳地将安全带从卷轴中拉出，从肩部系往身体前部，然后将锁舌推入锁扣中。



注意

如果拉出速度太快或车辆位于斜坡上，可能导致安全带锁定。

驾驶之前

当车辆起步后，驾驶员座椅的安全带未系上或者未能正确啮合时，安全带警告灯不会熄灭。

提醒：只有驾驶员座椅的安全带锁舌和锁扣正确啮合后，“安全带警告灯（红色）”才会熄灭。


安全带高度调整

 调整之后，确保滑动调节器固定。

切勿在行驶时调整驾驶员安全带的高度，否则车辆可能会失去控制。

仅驾驶员和前排乘员座椅的胯-肩式安全带高度可调。


双手捏住按钮（1）并上下滑动安全带顶部的滑动调节器，以适应乘员的高度。到合适的位置后松开按钮（1）。




安全带舒适性导向环

您车辆的第二排座椅可能配有安全带舒适性导向环。对于已经长大不能使用儿童保护装置的较大儿童和体型较小的成人，该装置可以为他们在使用安全带时提供额外的舒适感。导向环装在肩带上，可使肩带离开颈部和头部。


从座椅靠背储物袋中取出导向环。



将导向环放在肩带上，然后将安全带两边插入导向环的开缝中。



确保安全带平顺，且导向环必须在安全带的上方。



锁紧安全带，参阅“胯-肩式安全带”的使用说明。


欲收回舒适导向环，将安全带两边挤按在一起，这样才可以将带从导向环中取出。然后，将导向环收回到座椅靠背储物袋中。

胯式安全带

! 将锁舌推入锁扣时，需听到清晰的“喀哒”声才表明安全带已锁上。

将安全带横过胯部，然后将锁舌推入锁扣中。

松开时，按下锁扣上的红色按钮即可。




驾驶之前

吊顶式安全带

将安全带从车顶拉出，将固定锁舌推入左侧锁扣中，将活动锁舌越过腹部推入右侧锁扣中。

松开时，按下锁扣上的红色按钮即可，先右后左。

提醒：安全带收回车顶后，车顶内有吸铁石，可以将锁舌吸住。



安全带预紧器

! 切勿损坏或修理预紧器。因其包含点火装置，所以只能由本公司授权服务商进行检修。

预紧器在触发后将失去效力，因此必须更换。发生碰撞后，确保本公司授权服务商已对预紧器和所有安全带组件进行了检修。

安全带预紧器与安全气囊一起工作，以降低正面碰撞时受伤的风险。有关更多信息，请参阅“安全气囊”。

安全气囊



没有绝对安全的保护装置，来避免发生严重碰撞时，造成人身伤害甚至死亡。即使已正确佩戴安全带且安全气囊已充气，仍然可能造成人身伤害甚至死亡。

充气后，安全气囊某些部件的温度将很高，切勿在其冷却前与其接触。

安全气囊充气时可能导致乘员面部擦伤或其它伤害，只要确保您和您的乘员佩戴了安全带，就可以将此类伤害降至最低。

在不影响驾驶的情况下，应尽量将驾驶员座椅向后调。务必握住转向盘的边缘，以便安全气囊充气时不会受到妨碍。

切勿将附属物体（如手机架、杯座、托盘）放在转向盘盖或仪表板的安全气囊盖板上，也不要将任何物体粘贴至（或插入）安全气囊模块护盖。否则将影响安全气囊充气，或者当安全气囊充气后，这些物体将被冲到车内的任意位置，从而造成乘员受伤。

切勿让乘员用脚、膝等接触或接近仪表板的安全气囊盖板，否则可能妨碍安全气囊的展开。

安全带预紧器与安全气囊一起工作，以降低正面碰撞时受伤的风险。

切勿拆下或猛烈敲击转向盘，也不要再在转向盘上冲孔。



切勿让他人、动物或物体占据驾驶员与安全气囊展开范围之间的空间。安装了安全气囊的乘员侧亦是如此。


切勿自行检修转向盘、转向管柱、任何安全气囊装置、预紧器组件或周围有布线的安全气囊组件，否则可能使安全气囊被意外触发，从而造成人员伤亡。

切勿以任何方式改造车辆的前部，因为这样可能不利于安全气囊的展开。

报废车辆上未展开的安全气囊存在潜在危险，应在报废前先将其展开。此项操作必须请专业人员处理。

本车可配置驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊。

提醒：安全气囊和预紧器为辅助保护装置，安全带仍然是主要保护装置且必须在行车期间始终佩戴。



驾驶之前

注意

- 安全气囊被触发时，可能会听到一声巨响，并且会释放出少量类似烟雾的气体 and 灰尘。此种烟雾并不对健康构成危害。灰尘可能会刺激皮肤，因此应用肥皂和清水将其洗净。
- 出于安全考虑，每12年应更换一次安全气囊，建议您请本公司授权服务商为您更换。如果将车辆出售，车主应有义务告知购买者上述所有注意和警告事项。原车主将这些说明文件（见《用户保修保养手册》）交给新车主即可视为履行了义务。

安全气囊及预紧器检查

 如果点火开关打开后，警告灯不亮起，或6秒后不熄灭，或在行驶过程中亮起，表示安全带预紧器或安全气囊发生故障。应尽快联系本公司授权服务商检修。

每次将点火开关打到“ON（开启）”位置时，“安全气囊警告

灯（红色）” 将闪烁约6秒，表示正在检查安全气囊及安全带预紧器。

安全气囊的展开

在发生碰撞的情况下，安全气囊控制单元监控到因为碰撞导致的减速度或加速度，确定安全气囊是否应该展开。

安全气囊是否工作，不取决于车辆行驶速度，而取决于碰撞的物体、碰撞的方向以及车辆减速的快慢。安全气囊是否展开不应根据车辆受损程度的严重情况进行判断。

安全气囊的展开是瞬时的，并带有很大的力量，伴随着很大的声响。展开的安全气囊连同安全带限制系统限制了驾驶员和前排乘客的移动幅度，从而减少了头部、躯干部受到伤害的危险。

安全气囊展开后，安全气囊立即缩小，这能够保证驾驶员向前看的视线不被阻挡。

提醒：在展开后，有一些安全气囊的部件是热的，在冷却之前不要接触它。

发生撞车事故后更换安全气囊系统零部件

 撞车事故会损坏车内的安全气囊系统。安全气囊损坏后可能就无法正常工作，在发生撞车事故时也就无法保护您及乘客，从而导致重伤甚至死亡。为确保安全气囊系统在发生撞车事故后可正常工作，应尽快联系本公司授权服务商检查安全气囊系统并进行必要的更换。

如果安全气囊充气，则需要更换安全气囊系统的零部件。应尽快联系本公司授权服务商检修。


儿童保护装置（不随车提供）



可能导致死亡或严重伤害！

安全气囊能使12岁以下的儿童致命。禁止在在前排座椅上使用面朝后的儿童或婴儿保护装置，当安全气囊膨胀时，将会导致儿童或婴儿严重伤害甚至死亡。尽可能坐在远离安全气囊的地方。

当安装和使用婴儿或儿童保护装置时，必须遵循婴儿或儿童保护装置制造厂的使用说明。



儿童比成人更容易受到膨胀出的安全气囊的伤害。因此，建议12岁以下儿童应该坐在后座上。一般2岁以下婴儿应使用婴儿保护装置，2-4岁以下儿童应使用儿童保护装置。婴儿或儿童保护装置市场有售。

婴儿或儿童保护装置有许多规格和型号，为了达到最佳的防护，建议您根据婴儿或儿童的年龄和体重选择合适的保护装置。选择保护装置时，还务必注意该保护装置是否适用于您的车辆。

儿童座椅固定装置

本车辆后第二排乘员座椅有三个固定点，除了两个标准的固定点接口（在座椅靠背和坐垫的接缝处，左右各一个），座椅的底部还有一个适用于LATCH标准的接口，安装和拆卸儿童座椅时请注意儿童座椅生产商的说明。

儿童座椅的安装方法




- 将儿童座椅插入ISOFIX固定环中，直至儿童座椅牢靠啮合，需听到“喀哒”声才表明安装到位。
- 当ISOFIX都连接好之后，需要用身体的力量向下压住儿童座椅，收紧ISOFIX连接带，将座椅牢牢的固定在车辆之上。

注意


最好将婴儿或儿童保护装置固定在后排座椅上。如果在行驶时婴儿或儿童保护装置必须放在前座，则必须使用面向前的婴儿或儿童保护装置。无论安装在哪个位置，一定要正确固定婴儿或儿童保护装置。请记住，在发生碰撞或紧急制动时，没有固定的婴儿或儿童保护装置可能移动并撞伤车内其他乘客。即便没有婴儿或儿童坐在里面，也必须将所有婴儿或儿童保护装置正确固定在车内。

驾驶之前

车头方向




仪表和控制装置



- 1 外后视镜电动调整开关
- 2 中控锁开关
- 3 照明和转向指示灯拨杆开关
- 4 巡航开关
- 5 驾驶员安全气囊
- 6 组合仪表
- 7 方向盘音量控制开关
- 8 刮水器和洗涤器拨杆开关
- 9 点火开关
- 10 娱乐系统
- 11 多功能开关/前空调控制面板
- 12 前排乘员安全气囊
- 13 手套箱
- 14 前空调控制面板/中央储物盒
- 15 警告灯、ESP、加油口门开关
- 16 娱乐系统主机功能键
- 17 杯架
- 18 点烟器
- 19 换挡杆
- 20 加速踏板
- 21 制动踏板
- 22 喇叭按钮
- 23 发动机舱盖释放手柄
- 24 灯光控制、仪表板照明控制开关
- 25 驾驶员、前排乘员车门车窗控制开关

驾驶之前

组合仪表




注意

切勿将物体放在组合仪表前方，以免挡住刻度盘和警告灯。


车速表

车速表显示车辆行驶的时速（单位：公里/小时）。



转速表

转速表以 $\times 1000$ 转/分表示发动机转速。




注意

切勿长时间让指针停留在仪表的红色区域，否则可能会损坏发动机。

燃油表

点火开关打到“ON（开启）”位置时，“燃油过低警告灯（黄色）”点亮，系统进行自检后熄灭，指针指示油箱中的近似油量。当黄色警告灯不熄灭或者亮起时，请尽快加油。




注意

务必在指针指向红色“E”标志前加油。

驾驶之前

发动机冷却液温度表

点火开关打到“ON（开启）”位置时，“发动机冷却液温度警告灯（红色）”点亮，系统进行自检后熄灭，指针指示发动机冷却液温度。当指针大致指向刻度中间位置时，表示冷却液温度正常。如果冷却液过热，表中的红色警告灯将亮起。




注意

如果红色警告灯亮起，尽快停止发动机以使冷却液降温。检查发动机冷却系统。

信息中心

信息中心类型一

信息中心显示屏位于组合仪表的中央。



1 车门未关提示

任何一个门打开时，对应的图标显示并闪烁。

2 小计里程

显示上次设定后车辆行驶的里程。显示范围0-999.9公里。小计至最大读数后，小计里程自动回零并继续计数。通过长按组合开关上的SET/CLR按钮，可实现小计清零。

3 总计里程

显示车辆已行驶过的总里程。显示范围0-999999公里。累计至最大读数后，保持此值。

提醒：如果您的车辆带有超速报警功能，当车速超过120公里/小时，蜂鸣器会发出声音警告。


信息中心类型二

信息中心显示屏位于组合仪表的中央。



- 1 行车电脑界面
- 2 总计里程
- 3 挡位显示

信息中心按钮



位置1 - MENU (菜单)：按下该按钮可在“行车电脑界面”与“个性化设置界面”之间进行切换。当信息中心显示行车电脑界面时，通过短按MENU按钮进入个性化设置界面，反之亦然。

位置2 -  (UP/DOWN)：利用拇轮在每个菜单的菜单项之间进行选择。在行车电脑界面时，通过UP/DOWN进行翻页显示；在个性化设置界面时，通过UP/DOWN选择菜单内容。

位置3 - SET/CLR (设置/清除)：当SET/CLR相关信息显示时，利用该按钮设置或清除菜单项。在个性化设置子菜单界面时，通过UP/DOWN选择设置，按SET/CLR确认并返回主界面；在行车电脑界面时，小计里程1、小计里程2、平均车速、平均油耗可以长按SET/CLR按钮进行复位。当有报警界面时，通过短按SET/CLR一一确认，直到报警界面全部确认后，可返回行车电脑界面。

提醒：在个性化设置任何一个界面（主菜单/一级子菜单/二级子菜单），短按MENU可依次返回上一级菜单，10秒内没有进行按键操作，将自动返回行车电脑界面。

驾驶之前

行车电脑界面

通过信息中心按钮 (UP/DOWN) 可以实现以下界面内容的切换：

- 小计里程1

显示上次设定后车辆行驶的里程。小计至最大读数后，小计里程自动回零并继续计数。通过长按组合开关上的SET/CLR按钮，可实现小计清零。

- 小计里程2

显示上次设定后车辆行驶的里程。小计至最大读数后，小计里程自动回零并继续计数。通过长按组合开关上的SET/CLR按钮，可实现小计清零。

- 燃油续航里程

该功能自动计算并显示在油箱用空之前车辆还能行驶的里程，重新加油后该里程数会相应变化。

- 平均油耗

平均油耗显示近似的平均燃油消耗量，该平均值是基于上次复位该菜单项起记录的不同百公里耗油量而计算的，可以通过长按SET/CLR按钮进行复位。

- 瞬时油耗

该功能自动显示当前发动机工作时的瞬时油耗。

- 胎压信息

正常模式下，实时显示轮胎当前压力。

提醒：带胎压监测系统配置的车子，在静止状态对轮胎进行充气 and 放气操作后，胎压信息显示值需要在车速达到30公里/小时才会更新。

- 剩余保养里程

该信息提醒您车辆距离下次保养所剩余的里程。

- 瞬时车速

显示当前车速。

- 平均车速

平均车速显示近似的平均速度，该平均值是基于上次复位该菜单项起记录累计的行驶里程和点火接通的时间而计算的，可以通过长按SET/CLR按钮进行复位。

报警信息界面

提示报警界面

- 雨量传感器启动
- 雨量传感器关闭
- 自动灯光启动
- 自动灯光关闭

提醒：雨量传感器启动/关闭、自动灯光启动/关闭这四个界面为提示界面，2秒钟后自动消失。

胎压监测报警界面

- 快漏低压
- 轮胎低压
- 轮胎高压
- 快速漏气
- 系统失效
- 电量不足

门未关报警界面

- 门未关
- 尾门未关

PEPS报警界面

- 未检测到钥匙
- 踩下制动踏板，并用钥匙接触点火开关
- 起动时踩下制动踏板，并按下点火开关
- 钥匙电池电量低
- 换至P/N挡域
- 长按3秒启动

其它报警界面

- 刹车液不足
- 机油压力低
- 释放驻车制动
- 燃料不足
- 请检修气囊
- 车辆超速行驶
- 请立即保养

注意

若多个警告信息同时存在，则警告界面显示时间上最近的报警。

个性化设置界面

在当前界面为非警告界面时，短按MENU按钮，进入个性化设置界面。



▶ 语言选择
超速报警
锁门反馈
解锁设置
外灯延时
倒车提示
复位设置

转动UP/DOWN使箭头图标上下移动，轻按SET/CLR按钮进入子菜单，短按MENU按钮可返回上一级菜单。

提醒：在个性化设置任何一个界面（主菜单/一级子菜单/二级子菜单），短按MENU可依次返回上一级菜单，10秒内没有进行按键操作，将自动返回行车电脑界面。

个性化设置内容包括：

- 语言设置
分为中文和英文选项。
- 超速报警

报警功能开启后，初始默认值为120公里/小时。当车速超过设定值则会有超速报警界面出现，同时蜂鸣器会发出声音警告。

驾驶之前

- 锁门反馈

设置锁门后的反馈方式，三个选项为关闭、灯光、喇叭+灯光。

- 解锁设置

解锁设置方式为钥匙拔出、驻车、不解锁。

- 外灯延时

分为关闭、15秒、30秒、60秒、90秒五个选项。

- 倒车提示


倒车设置分为开/关。

- 复位设置

复位是指把所有选项恢复到默认状态。即中文语言，超速关闭，120公里/小时超速报警，锁门后灯光反馈，解锁根据不同配置车型不同，外灯延时15秒，倒车提示开，复位设置否。

警告灯和指示灯

警示灯与指示灯分别位于如下位置。



转向指示灯



进行转向操作时，左侧或右侧的“转向指示灯（绿色）”闪烁。当按下危险警告灯开关，左右转向指示灯同时闪烁。

提醒：如果某个转向指示灯快速闪烁，则表明该侧转向灯灯泡出现故障。

前雾灯指示灯



前雾灯亮起时，“前雾灯指示灯（绿色）”点亮。

后雾灯指示灯



后雾灯亮起时，“后雾灯指示灯（黄色）”点亮。

安全气囊警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“安全气囊警告灯（红色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。

如果警告灯未亮起或闪烁、未熄灭或在行驶过程中亮起或闪烁，则表明安全气囊系统出现故障。应尽快联系本公司授权服务商检修。

有关安全气囊装置的信息，请参阅“安全气囊”。

安全带警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，驾驶员安全带未正确系好，“安全带警告灯（红色）”点亮，当车速大于20公里/小时，会发出安全带未系的声音警告同时“安全带警告灯（红色）”闪烁。当您系上安全带后，“安全带警告灯（红色）”熄灭，声音警告停止。

前照灯远光指示灯



前照灯为远光时或使前照灯闪烁时，“前照灯远光指示灯（蓝色）”点亮。

胎压监测系统警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，组合仪表与胎压监视系统通讯成功后，“胎压监测系统警告灯（黄色）”点亮，并在几秒钟后熄灭。当胎压监测系统出现故障时，“胎压监测系统警告灯（黄色）”亮起，应尽快联系本公司授权服务商检修。

蓄电池充电指示灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“蓄电池充电指示灯（红色）”点亮，并在发动机启动后熄灭。

注意

如果警告灯在发动机启动后未熄灭，或在行驶过程中亮起，则表明充电系统出现故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

EBD（电子制动力分配系统）警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“EBD警告灯（红色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。

如果警告灯未熄灭，或在行驶过程中亮起，则表明制动系统出现故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

ABS（防抱死制动系统）警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“ABS警告灯（黄色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。

如果警告灯未熄灭，或在行驶过程中亮起，则表明ABS系统出现故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

提醒：即使ABS出现故障，仍然可以使用制动系统（此时ABS失效）进行制动。请参阅“制动系统”中有关ABS的重要信息。

排放故障指示灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“排放故障指示灯（黄色）”点亮，并在发动机启动后熄灭。如果警告灯亮起，则表明发动机性能及排放系统出现故障。应尽快联系本公司授权服务商检修，同时避免出现发动机转速过高或过快加速的现象。

制动系统警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，当驻车制动拉起时，“制动系统警告灯（红色）”点亮，并在驻车制动完全松开后立即熄灭。

当制动液液位低于正常范围时，“制动系统警告灯（红色）”也将会亮起。

如果驻车制动松开后警告灯未熄灭，则表明制动系统出现故障，请立即停车，并尽快联系本公司授权服务商检修。

ESP（电子稳定系统）指示灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“ESP指示灯（黄色）”亮起，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。

当电子稳定系统工作时，“ESP指示灯（黄色）”闪烁。

如果警告灯长亮，则表明电子稳定系统出现故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。有关电子稳定系统的信息，请参阅“制动系统”中有关ESP的重要信息。

位置灯指示灯



位置灯亮起时，“位置灯指示灯（绿色）”点亮

ESP（电子稳定系统）OFF指示灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“ESP OFF指示灯（黄色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。

当按下ESP OFF开关，关闭ESP功能时，“ESP OFF指示灯（黄色）”亮起。

巡航指示灯



当巡航系统工作时，“巡航指示灯（绿色）”亮起。

AFS（自适应前大灯调节）警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“AFS警告灯（黄色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。

如果警告灯未熄灭，或在行驶过程中亮起，则表明AFS系统出现故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

车辆下次保养提醒指示灯



当车辆到了维修保养里程，“车辆下次保养提醒指示灯（黄色）”亮起，应尽快联系本公司授权服务商对车辆进行维护保养。

发动机故障警告灯



如果警告灯亮起，则表明与发动机相关的零件出现故障。应尽快联系本公司授权服务商检修。

发动机防盗警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，如果发动机防盗认证成功，“发动机防盗警告灯（黄色）”长暗，发动机可以起动。

如果“发动机防盗警告灯（黄色）”闪烁，则表明防盗控制系统出现故障，发动机将无法起动，应立即联系本公司授权服务商检修。

机油压力警告灯



点火开关打到“ON（开启）”位置时，“机油压力警告灯（红色）”点亮，并在发动机起动后熄灭。

如果警告灯在发动机起动后未熄灭，或在行驶过程中亮起，请立即熄火并检查油位。请参阅“发动机机油”。

注意

即使油位正常，也不要重新起动发动机，应尽快联系本公司授权服务商检修。

车身防盗警告灯



当车辆进入设防状态，“车身防盗警告灯（红色）”闪烁。

当车辆退出设防状态，“车身防盗警告灯（红色）”熄灭。

如果触发了防盗报警，“车身防盗警告灯（红色）”闪烁同时伴有声、光报警。

ECO指示灯




点火开关打到“ON（开启）”位置时，“ECO指示灯（绿色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。当按下ECO开关时，ECO指示灯（绿色）点亮。

SPORT指示灯

SPORT 点火开关打到“ON（开启）”位置时，“SPORT指示灯（绿色）”点亮，系统进行自检，并在几秒钟后熄灭。当按下SPORT开关时，SPORT指示灯（绿色）点亮。

仪表盘开关

灯光控制开关



灯光控制开关位于驾驶员侧仪表板上，方向盘外侧。

将控制开关旋转至以下位置：

位置1 - 0（关闭）：关闭前照灯。

位置2 - AUTO（自动）：当大灯开关在AUTO档时，根据周围环境的光亮度自动实现大灯点亮与关闭的功能。

位置3 - 位置灯：打开位置灯时，以下灯同时打开：

- 位置灯
- 牌照灯
- 仪表板灯

位置4 - 前照灯：打开前照灯。

提醒：只有点火开关位于“ON（开启）”位置时，前照灯才会点亮。如果停车时未关前照灯，蓄电池将放电，再次起动发动机时，发动机可能因蓄电池亏电而无法起动。点火开关处于“LOCK（上锁）”位置或者钥匙拔出时，若前照灯开关仍处于开启状态，将响起声音警告

⊕（前雾灯）：将控制开关旋至位置3或4时，向外拔起开关1档，打开前雾灯，组合仪表上的“前雾灯指示灯（绿色）”点亮。

提醒：只有当开关在位置3或4时，此开关才会起作用。


⊖（后雾灯）：将控制开关旋至位置3或4时，向外拔起开关2档，打开后雾灯，组合仪表上的“后雾灯指示灯（黄色）”点亮。

提醒：只有当开关在位置3或4时，此开关才会起作用。

只有当能见度明显受到限制时（如大雾天气或下雪天气），才可使用后雾灯。

仪表板照明控制开关

仪表板照明控制开关位于驾驶员侧仪表板上，方向盘外侧。



用仪表板照明控制指轮开关[⊕]来调节仪表板照明的亮度。


上下移动指轮开关[⊕]调亮或调暗照明灯。

驾驶之前


前照灯水平调节开关

在近光灯开启时，拨动此指轮开关可以调整前照灯光束角度，以对改变车辆负载进行补偿，并减少对迎面而来车辆造成眩目影响。

0挡为初始档位，随着车辆负载增加，请按照1-2-3挡的顺序对照明高度进行调整。



警告灯、ESP、加油口门开关



位置1 - 加油口门开启开关：按下此开关，可在车内打开燃油加油口门。


位置2 - 警告灯开关：按下此开关以同时激活所有转向灯，组合仪表上的“转向指示灯（绿色）”点亮闪烁。再按下此开关即可关闭上述灯。

提醒：使用危险警告灯向其它车辆表明您的车辆发生了故障，靠近会有危险。


位置3 - ESP OFF开关：按下此开关，即可关闭ESP系统，再次按下即可启动ESP系统。

驾驶模式开关


类型一



类型二



类型三




位置1 - ECO开关：按下此开关，车辆以经济模式行驶，发动机动力相对较弱。

位置2 - SPORT开关：按下此开关，车辆以运动模式行驶，发动机动力相对强劲。

提醒：您车辆上是否带驾驶模式开关取决于您购买的实际车辆配置。

多功能开关



位置1 - VOL+：音量增加控制开关。按下VOL+音量加。

位置2 - VOL-：音量减小控制开关。按下VOL-音量减。

位置3 - HOME：主界面模式开关。按下HOME即可返回主页；长按HOME3秒进入免打扰模式；长按10秒进行重启。

位置4 - CAR：车辆个性化设置开关。按下CAR可查看车辆个性化设置功能。

位置5 - MUSIC：USB音乐模式开关。插入U盘后按下MUSIC进入音乐播放模式。


位置6 - *：自定义设置开关。按下此开关开启自定义设置。

位置7 - ：语音对话系统开关。按下此开关开启语音识别功能；再次按下关闭语音识别功能。

位置8 - SRC：音源开关。重复按该键以改变播放模式，系统会在下列选项中循环：收音机、音乐等。

位置9 - ：USB接口。

转向管柱及方向盘上开关



1 照明和转向指示灯拨杆开关

2 刮水器和洗涤器拨杆开关

3 方向盘音量控制开关

4 点火开关和转向锁

5 巡航开关

点火开关和转向锁

将钥匙拔出后，转向锁被激活，从而防止方向盘旋转。



为了将钥匙从点火开关中拔出，先将其逆时针旋转至“ACC（解锁）”位置。然后将钥匙朝点火开关压下并继续逆时针旋转至“LOCK（上锁）”位置。此时即可拔出钥匙。

提醒：如果点火开关上的钥匙未拔，当打开驾驶员车门时，将发出声音警告。

有关点火开关位置的更多信息，请参阅“点火开关”。

照明和转向指示灯拨杆开关

转向灯和转向指示灯

右转 - 将拨杆开关往上推。

左转 - 将拨杆开关往下拉。

相应的转向灯与组合仪表上的“转向指示灯（绿色）”将同时亮起。



驾驶之前

前照灯远光与近光

将拨杆开关推离方向盘，以将前照灯从近光改为远光。将拨杆开关拉近方向盘，以回到近光位置。

提醒：前照灯为远光时，组合仪表上的“前照灯远光指示灯（蓝色）”点亮。

为使前照灯闪烁，朝方向盘方向间歇轻提拨杆开关。



刮水器和洗涤器拨杆开关

刮水器

将拨杆开关打至所需位置。

位置1 - （间歇）：间歇刮水。对于配备自动刮水配置的车辆，其雨量传感器会探测挡风玻璃上的雨量，并自动调节挡风玻璃刮水器的刮水频率。


提醒：必须保持雨量传感器上没有灰尘、污垢和结冰

位置2 - LO（低）：低速刮水。

位置3 - HI（高）：快速刮水。

位置4 - OFF（关闭）：停止刮水。

位置5 - （MIST）：单一刮擦。



间歇刮水

! 磨损的刮水器刮片无法有效清除前风窗玻璃上的雨水时，将降低前方的能见度，可能引发事故。务必及时更换磨损的刮水器刮片。

对于未配置雨量传感器的车辆，当拨杆开关位于（间歇）位置时，旋转开关以改变刮水间隔时间。

对于配备雨量传感器的车辆，当拨杆开关位于（间歇）位置时，旋转开关以改变前雨刮灵敏度，雨量传感器调整前雨刮的刮水速率。



注意

在冰冻天气或炎热天气，为防止损坏刮水器，如果刮片结冰或粘附在玻璃上，请清除玻璃上的障碍物（如积雪）。在前风窗玻璃干燥时，切勿操作刮水器。否则可能刮坏玻璃并导致刮片过早磨损，而且会影响驾驶员的视线。

洗涤器

朝方向盘方向拉动拨杆开关，洗涤器立即开始工作，短暂的间隔后，刮水器开始和洗涤器联动工作，释放拨杆开关后洗涤器关闭。

提醒：释放拨杆开关后，刮水器将继续进行3次刮水操作。



驾驶之前

前照灯清洗

在开启近光灯的情况下，然后朝方向盘方向拉动拨杆大于等于3次，前照灯将进行自动清洗。

提醒：洗涤液面需高于液位传感器。




后窗雨刮器和喷水器

将拨杆开关旋至所需位置。

位置1, 4 - : 喷水器喷水并且雨刮器运转。


位置2 - ON: 正常雨刮器运转。

位置3 - OFF: 雨刮器停止。




巡航开关

方向盘上的巡航开关控制巡航系统的使用与否，按下巡航开关（1）即可将组合仪表上的“巡航指示灯（绿色）”点亮。再按下即可关闭。请参阅“巡航控制系统”。



方向盘音量控制开关

未配置蓝牙电话功能的方向盘音量控制开关




位置1 - 音量控制开关：+调高音量，-调低音量。

位置2 - 静音开关。

位置3 - 向上向下控制旋钮：向上旋转，选择上一预置电台或上一CD/MP3曲目，向下旋转，选择下一预置电台或下一CD/MP3曲目。

位置4 - SRC（音源开关）：重复按该键以改变播放模式，系统会在下列选项中循环：收音机、USB、CD、AUX。

配置蓝牙电话功能的方向盘音量控制开关



- 当蓝牙未连接时，这个按钮是SRC（音源开关）。重复按该键以改变播放模式，系统会在下列选项中循环：收音机、USB、CD、蓝牙、AUX。
- 当蓝牙连接时，这个按钮是蓝牙电话接听开关。当处于来电状态下，短按按钮，实现接听功能。

位置1 - 音量控制开关：+调高音量，-调低音量。

位置2


- 当蓝牙未连接时，这个按钮是静音开关。
- 当蓝牙连接时，这个按钮是蓝牙电话挂断开关。当处于来、去电振铃状态以及通话状态时，短按按钮，实现拒绝接听，挂断通话功能。

位置3 - 向上向下控制旋钮：向上旋转，选择上一预置电台或上一CD/MP3曲目，向下旋转，选择下一预置电台或下一CD/MP3曲目。

位置4

方向盘调节

! 不要在车辆行驶中调节方向盘的位置。这是非常危险的。



通过以下步骤调节方向盘的位置以适合您的驾驶姿势：


- 1 向下完全松开转向管柱上的方向盘调节手柄；
- 2 用双手握紧方向盘，将方向盘向上或向下扳动将其调整到适合的位置；

提醒：如果仍很难将方向盘移动到适合的位置，则将点火开关打到“ACC（解锁）”位置解除方向盘锁，再将方向盘转到直线向前行驶位置。

- 3 选择好合适的驾驶位置，完全拉起方向盘调节手柄，将方向盘锁定在新的位置上。

喇叭

无论点火开关处于哪个位置，按下按钮，喇叭都可以工作。



空调、暖风和通风

空调系统可以冷却空气并清除空气中的湿气和灰尘（如花粉）。


暖风系统利用的是发动机的热量，因此，只有在发动机达到正常运行温度时，才能充分加热车内空气。

通风系统在汽车行驶时保证车内通风。

前、后空调风速选择按键控制出风量大小。

空调、暖风和通风用来控制车内空气的冷却、加热和通风。新鲜空气是通过前风窗下进气格栅经空调滤清器进入车内。进气格栅内要保持清洁，无树叶、雪、冰等阻挡物。

前部出风




- 1 前风窗出风口
- 2 中央出风口
- 3 侧出风口
- 4 前车窗出风口
- 5 前座脚部出风口

驾驶之前

中央出风口


上、下、左、右拨动格栅中央的拨板（1）可以改变出风的方向。



侧出风口

上、下、左、右拨动格栅中央的拨板（1）可以改变出风的方向。


转动指轮（2）调节出风口出风量大小。




1

后部出风

转动格栅或拨动格栅中央的拨板（1）可以改变出风的方向。



豪华版前空调控制面板



- 1 A/C按钮
- 2 模式选择按钮
- 3 一键除霜按钮
- 4 前空调风速选择按钮
- 5 内外循环按钮
- 6 前空调温度选择旋钮
- 7 后空调控制按钮
- 8 后空调风速选择按钮
- 9 后空调温度选择按钮
- 10 后除霜按钮

A/C按键

A/C按键控制压缩机的开和关，A/C按下时，液晶上“雪花”符号亮，再按一次，液晶上“雪花”符号熄灭。鼓风机关闭时，用户按下A/C按键，“雪花”闪烁三次以警告鼓风机未开。

在A/C打开的状态下关闭鼓风机，液晶上“雪花”符号灭，A/C无输出，但记忆A/C处于打开状态，鼓风机再打开时，液晶上“雪花”符号要亮。

在除霜模式下关闭鼓风机，液晶上“雪花”符号灭，A/C无输出，再开鼓风机，液晶上“雪花”符号要亮。

第一次上电(出厂配置)A/C不启动。

熄火时记忆A/C状态。

当熄火时模式处于除霜状态，再点火按照熄火时记忆模式状态执行。

前空调模式选择按键

前空调模式按键有2个，分为模式选择按键和一键除霜按键，模式选择共有4种模式可以切换，分别为对面部出风、对面部和脚部出风、对脚部出风、对脚部和前风窗出风。默认切换顺序为对面部出风、对面部和脚部出风、对脚部出风、对脚部和前风窗出风。模式位置指示在液晶上显示。

持续按下模式选择按键或一键除霜按键时，默认为1次按下按键。

当模式处于除霜状态时，退出除霜可以按模式选择按键或一键除霜按键，返回除霜模式之前的模式状态。

除霜模式下的风速逻辑参见“前空调风速选择按键”。

除霜模式下的A/C逻辑参见“A/C按键”。

除霜模式下的内外循环逻辑参见“内外循环按键”。

第一次上电默认位置(出厂配置)，对面部出风。

熄火时记忆模式状态。

前空调风速选择按键

前空调风速选择按键有2个，分为风速增加按键和风速减少按键，共有6档风速，风速指示在液晶上显示。

持续按下风速增加按钮或减少按钮超过1秒时，风速以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

当模式处于除霜状态时，风速由当前风速以0.5秒/档的速度匀速升至最高风速。若是在风速上升过程中，按下风速增加或减少按键，则取消自动风速上升，停止在用户按按键时的档位，之后由用户自己手动调整。当由除霜切换至下一模式状态时，风速恢复至切换至除霜模式之前的模式状态的风速。但当除霜模式下的风速小于其切换前模式的风速时，切换至下一模式状态时，保持除霜模式下的风速。

第一次上电(出厂配置)无风速。

熄火时记忆风速大小。

点火记忆时，风速并非直接调至熄火前的风速，而是以0.5秒/档的速度匀速升至熄火前风速，一键除霜状态风速逻辑优先，若是在风速上升过程中，按下风速增加或减少按键，则取消自动风速上升，停止在用户按按键时的档位，之后由用户自己手动调整。

内外循环按键

内外循环根据按键进行切换，在液晶上显示，若当前是内循环，按一下按键则切换到外循环。

当模式处于除霜状态时，强制切换到外循环，此时可手动切换回内循环。

上电默认为外循环。

熄火后默认为外循环。

前空调温度选择旋钮

前空调温度选择旋钮采用编码器结构，冷暖风门开度共有15档（范围：LO、16-28、HI）。向左旋转旋钮屏幕中的数字越小，旋转到底显示“LO”；向右旋转旋钮屏幕中的数字越大，旋转到底显示“HI”。

当温度降至最低或升至最高时，再继续旋转旋钮，空调不响应。

当温度旋钮旋至最高温度时，A/C输出逻辑参见“A/C按键”。

第一次上电温度（出厂配置）为中间档，对应液晶显示为22度。

熄火时记忆温度值。

后空调控制按键

当点火开关位于“ACC（解锁）”位置，后空调控制按键自动开启，指示灯点亮，默认后空调控制器可以独立控制后空调。按下该按键，指示灯熄灭，表示前空调面板可控制后空调，此时后空调面板不能控制后空调；再次按下该按键，指示灯点亮，后空调控制器恢复独立控制后空调。

关闭点火开关后重新打开点火开关，仍然默认后空调控制器可独立控制后空调。

后空调风速选择按键

后空调风速选择按键有2个，分为风速增加按键和风速减少按键，共有4档风速，风速指示在液晶上显示。

持续按下风速增加按键或减少按键超过1秒时，风速以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

前后空调控制器通过通信，保持指示状态一致。

第一次上电（出厂配置）无风速。

熄火时记忆风速大小。

点火记忆时，风速并非直接调至熄火前的风速，而是以0.5秒/档的速度匀速升至熄火前风速，若是在风速上升过程中，按下风速增加或减少按键，则取消自动风速上升，停止在用户按键时的档位，之后由用户自己手动调整。

后空调温度选择按键

后空调温度选择按键有2个，分为温度增加按键和温度减少按键，共有6档温度，温度指示在液晶上显示。

持续按下温度增加按键或减少按键超过1秒时，风速以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

前、后空调控制器通过通信，保持指示状态一致。

前空调控制器控制后空调时，温度调节与模式控制同步，当后温度为1、2档时，模式处于对面部出风状态；当后温度为3、4档时，模式处于对面部和脚部出风状态；当后温度为5、6档

时，模式处于对脚部出风状态。后空调独立控制时，温度与模式无关联，独立控制。

第一次上电时(出厂配置)，后空调温度为3档，后空调模式为对面部和脚部出风。

熄火时记忆温度大小。

后除霜按键


在发动机运转时，除霜加热器才能开启工作。按下此按键，按键上的“黄色后除霜指示灯”点亮，以表示后视镜和后车窗加热器开启，再次按下按键以关闭后视镜和后车窗加热器，指示灯熄灭。

提醒：如果因疏忽未关闭按键，该按键会在约15分钟后自动关闭。

其他

背光为红背光，液晶为黑底白字，后除霜指示灯为黄色，后空调控制指示灯为红色。

标准版前空调控制面板



- 1 前空调风速选择旋钮
- 2 A/C按键
- 3 对面部出风按键
- 4 对面部和脚部出风按键
- 5 对脚部出风按键
- 6 对脚部和前风窗出风按键
- 7 外循环按键
- 8 内循环按键
- 9 前空调温度选择旋钮
- 10 后空调温度选择按键
- 11 后空调风速选择按键
- 12 后空调控制按键
- 13 后除霜按键
- 14 除霜按键

前空调风速选择旋钮

前空调风速旋钮为电位器结构，风速共有6档，向左旋转旋钮为风速降低，向右旋转旋钮为风速升高。旋钮带指示条，指示当前风速。

点火时，风速并非直接调至熄火前的风速，而是以0.5秒/档的速度匀速升至熄火前风速，若是在风速上升过程中调整旋钮，则取消自动风速上升，根据用户选择调整出风风量。

A/C按键

A/C按键控制压缩机的开和关，A/C按下时，指示灯亮，再按一次，指示灯灭。

鼓风机关闭时，用户按下A/C按键或一键除霜按键，指示灯闪烁三次以警告鼓风机未开，但应记住按键请求，鼓风机打开后响应按键请求。

在A/C打开的状态下关闭鼓风机，A/C指示灯灭，A/C无输出，但记忆A/C处于打开状态，鼓风机再打开时，A/C指示灯要亮。

在除霜模式下关闭鼓风机，A/C指示灯灭，A/C无输出，再开鼓风机，A/C指示灯要亮。

当前空调温度旋钮旋至最高温度时，且此时处于除霜模式，则除霜模式优先。

第一次上电(出厂配置)A/C不启动。

熄火时记忆A/C状态。

前空调模式选择按键

前空调模式按键有5个，共有5种模式，分别为对面部出风、对面部和脚部出风、对脚部出风、对脚部和前风窗出风、除霜。其中对面部出风、对面部和脚部出风、对脚部出风、对脚部和前风窗出风、除霜为独立控制按键，模式位置由对应指示灯指示。

哪种模式有效，则对应指示灯点亮，其余熄灭。

除霜模式下的A/C逻辑参见“A/C按键”。

除霜模式下的内外循环逻辑参见“内外循环按键”。

第一次上电(出厂配置)默认位置，对面部出风。

熄火时记忆模式状态。

内外循环按键

内外循环有两个独立按键，按内循环按键，内循环指示灯亮，按外循环按键，外循环指示灯亮。在当前状态下再按一次，控制器不做反应。

当模式处于除霜状态时，强制切换到外循环，此时可手动切换回内循环。

上电默认为外循环。

熄火后默认为外循环。

前空调温度选择旋钮

前空调温度选择旋钮采用电位器结构，温度共有15档。有向左旋转旋钮为温度降低，向右旋转旋钮为温度升高。旋钮带指示条，指示当前温度。

当温度旋钮旋至最高温度时，A/C输出逻辑参见“A/C按键”。

后空调温度选择按键

后空调温度选择按键有2个，分为温度增加按键和温度减少按键，共有6档温度，温度指示在按键上，布有6个指示灯。

持续按下温度增加按钮或减少按钮超过1秒时，温度以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

前后空调控制器通过通信，保持指示状态一致。

前空调控制器控制后空调时，温度调节与模式控制同步，当后温度为1、2档时，模式处于对面部出风状态；当后温度为3、4档时，模式处于对面部和脚部出风状态；当后温度为5、6档时，模式处于对脚部出风状态。后空调独立控制时，温度与模式无关联，独立控制。

第一次上电时(出厂配置)，后空调温度为3档，后空调模式为对面部和脚部出风。

熄火时记忆温度大小。

后空调风速选择按键

后空调风速选择按键有2个，分为风速增加按键和风速减少按键，共有4档风速，风速指示在按键上，布有4个指示灯。

持续按下风速增加按钮或减少按钮超过1秒时，风速以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

前后空调控制器通过通信，保持指示状态一致。

第一次上电(出厂配置)无风速。

熄火时记忆风速大小。

点火记忆时，风速并非直接调至熄火前的风速，而是以0.5秒/档的速度匀速升至熄火前风速，若是在风速上升过程中，按下风速增加或减少按键，则取消自动风速上升，停止在用户按键时的档位，之后由用户自己手动调整。

后空调控制按键

当点火开关位于“ACC（解锁）”位置，后空调控制按键自动开启，指示灯点亮，默认后空调控制器可以独立控制后空调。按下该按键，指示灯熄灭，表示前空调面板可控制后空调，此时后空调面板不能控制后空调；再次按下该按键，指示灯点亮，后空调控制器恢复独立控制后空调。

关闭点火开关后重新打开点火开关，仍然默认后空调控制器可独立控制后空调。

后除霜按键

在发动机运转时，除霜加热器才能开启工作。按下此按键，按键上的“黄色后除霜指示灯”点亮，以表示后视镜和后车窗加热器开启，再次按下按键以关闭后视镜和后车窗加热器，指示灯熄灭。


提醒：如果因疏忽未关闭按键，该按键会在约15分钟后自动关闭。您车辆上的后视镜是否带加热功能取决于您购买的实际车辆配置。

其他

背光为红背光，后除霜指示灯和除霜指示灯为黄色，其余指示灯为红色。

经济版前空调控制面板


带后除霜按键前空调控制面板



- 6 除霜按键
- 7 后除霜按键/对脚部和前风窗出风按键
- 8 内外循环按键
- 9 前空调温度选择旋钮


经济版前空调控制面板，包含前空调模式按键选择，前空调风速旋钮选择，前空调温度旋钮选择，A/C按键，内外循环按键，后除霜按键。所包含功能的控制逻辑与带标准版前空调控制面板相同，此处不再赘述。

不带后除霜按键前空调控制面板



- 1 前空调风速选择旋钮
- 2 A/C按键
- 3 对面部出风按键
- 4 对面部和脚部出风按键
- 5 对脚部出风按键

后空调控制面板



- 1 后空调模式选择按键
- 2 后空调风速选择按键
- 3 后空调温度选择按键

后空调模式选择按键

后空调模式按键有1个，共有3种模式，分别为对面部出风、对面部和脚部出风和对脚部出风。默认切换顺序为对面部出风、对面部和脚部出风和对脚部出风。

哪种模式有效，则对应指示灯点亮，其余熄灭。

第一次上电时(出厂配置)前控制器控制有效默认位置为对面部和脚部出风。

熄火时记忆模式状态。由前控制器完成。

后空调风速选择按键

后空调风速选择按键有2个，分为风速增加按键和风速减少按键，共有4档风速，风速指示在按键右侧，布有4个指示灯。

持续按下风速增加按钮或减少按钮超过1秒时，风速以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

前后空调控制器通过通信，保持指示状态一致。

第一次上电(出厂配置)无风速。

熄火时记忆风速大小。由前控制器完成。

点火记忆时，风速并非直接调至熄火前的风速，而是以0.5秒/档的速度匀速升至熄火前风速，若是在风速上升过程中，按下风速增加或减少按键，则取消自动风速上升，停止在用户按键时的档位，之后由用户自己手动调整。

后空调温度选择按键

后空调温度选择按键有2个，分为温度增加按键和温度减少按键，共有6档温度，温度指示在按键左侧，布有6个指示灯。

持续按下温度增加按钮或减少按钮超过1秒时，风速以0.5秒/档的速度匀速上升或减少。

前后空调控制器通过通信，保持指示状态一致。

第一次上电时(出厂配置)，后空调温度为3档。

熄火时记忆温度大小。由前控制器完成。

其他

背光为红背光，所有指示灯为红色。

空调操作建议

- 如果将车辆停在阳光直射的地方，操作前请打开车窗。
- 如果要在雨天清洁起薄雾的车窗，可以通过空调操作以降低车内湿度。这在雨季和湿气较重的季节非常奏效。
- 如果在城市中行驶时，车辆时停时走，可能会导致制冷不足。

提醒：如果一个月以上不使用空调系统，应怠速运行发动机并打开系统10分钟以上（每月一次，包括冬季）。这是为了保持压缩机和密封件适当润滑，以延长系统的使用寿命。

提醒：使用空调时，蒸发器上会形成冷凝物。因此，当车辆停止后，您会在车底看到一小滩水。

后视镜

为扩展视线范围，车外后视镜的玻璃为凸镜型—这就使得物体看上去比实际更小、更远。

注意


务必检查确保所有后视镜干净明亮，并在行驶前将其定位好；如果需要，对其进行清洁和调整。

外后视镜


电动后视镜

按下开关（1）的“L”（左侧）或“R”（右侧），以选择要调整的后视镜。按下开关（2）的相应位置，以使后视镜镜片向上/下/左/右倾斜至所需位置。将开关（1）打回至中间位置。

未配置电动折叠功能的后视镜开关



配置电动折叠功能的后视镜开关



折叠后视镜

手动折叠后视镜

为了确保行人的安全，车外后视镜在遭受到足够力量撞击时，将会从其正常安装位置向两侧旋转。可以通过给后视镜镜框施加少许压力来使它们复位。

电动折叠后视镜

对于配置电动折叠功能的后视镜车辆，可手动/自动对外后视镜进行折叠/打开。

- 手动折叠/打开后视镜


当后视镜状态为折叠状态时，将点火开关打到“ACC”/“ON”位置，将开关（1）打至中间位置，再按下开关（2）上的右调节档位，后视镜打开。

当后视镜状态为打开状态时，将点火开关打到“ACC”/“ON”位置，将开关（1）打至中间位置，再按下开关（2）上的右调节档位，后视镜折叠。

- 自动折叠/打开后视镜

当后视镜状态为折叠状态，点火开关为“OFF”位置时，车门解锁，后视镜自动打开。或者，将点火开关打到“START”位置时，后视镜自动打开。

当后视镜状态为打开状态，点火状态为“OFF”位置时，车门闭锁，后视镜自动折叠。另外，当车门解锁，但未打开车门，经过15秒后，车门自动重上锁且后视镜再次恢复为折叠状态。




内后视镜

调整后视镜以获得所需的后部视线。


手动调节内后视镜

操作后视镜底部的调整杆以减少夜晚行车时的反射眩光。



电动调节内后视镜

对于配备电动调节内后视镜的车辆，按下后视镜底部的按键（2），黄色LED灯亮起，后方感光传感器开始工作，以减少夜晚行车时的反射眩光。再按下按键（2），黄色LED灯熄灭，后方感光传感器停止工作。




- 1 LED灯
- 2 AUTO按键

内部设备

前顶棚阅读灯

类型一



始终开启

按下开关（2）右侧 ，打开内部阅读灯。

门控开启

当开关（2）水平时，内部阅读灯处于门控开启  状态，在任一车门打开后，内部阅读灯会自动亮起，关闭车门后约30秒熄灭。

始终关闭


按下开关（2）左侧 ，关闭内部阅读灯。

开启/关闭

当按钮（2）处于门控档，且车门全关闭时，按下按钮（1）  或 ，开启相应侧的前顶棚阅读灯，再次按下相应的按钮，关闭相应侧的前顶棚阅读灯。

1

类型二



始终开启

将开关（2）移至下方 ，打开内部阅读灯。

门控开启

将开关（2）移至中间  位置，内部阅读灯在打开任一车门后，会自动亮起，关闭车门后约30秒熄灭。

驾驶之前


始终关闭

将开关(2)移至上方 \uparrow ，关闭内部阅读灯。

开启/关闭

当按钮(2)处于门控档，且车门全关闭时，按下按钮(1) \downarrow 或 \uparrow ，开启相应侧的前顶棚阅读灯，再次按下相应的按钮，关闭相应侧的前顶棚阅读灯。

后顶棚阅读灯



开启/关闭

当前顶棚阅读灯按钮(2)处于门控档，且车门全关闭时，按下按钮(1) \downarrow ，开启后顶棚阅读灯，再次按下，关闭后顶棚阅读灯。


当任一车门开启时，后顶棚阅读灯点亮。并在车门关闭约30秒后，后顶棚阅读灯自动熄灭。

提醒：如果任一车门开启约15分钟以后，后顶棚阅读灯会自动关闭，以防止蓄电池亏电。

箱灯

当滑动门或者尾门打开时，厢灯自动点亮；当滑动门和尾门都关闭时，厢灯熄灭。


如果滑动门或尾门打开超过15分钟，厢灯会自动熄灭。



行李箱灯

当行李箱盖打开时，行李箱灯会自动亮起，行李箱盖关闭后行李箱灯熄灭。

如果行李箱盖打开超过15分钟，行李箱灯会自动熄灭。



车载逆变器

! 使用时请注意用电安全，不要让儿童接触该插座—高压危险！


请勿将手指、导电物体插入该插座。请将液体物品放置在远离该插座的地方。

请勿在潮湿、高温（大于85℃）和不通风的环境下使用。

逆变电源的最大额定功率为150W，不得使用大于150W的大功率电器。

车载逆变器位于驾驶员与副驾驶员之间的副仪表台后下方，打开面板，即可看到220V的交流电源插座，其提供的输出功率为150W，当点火开关位于“ACC（解锁）”位置时，车载逆变器就可以工作。使用时请注意插座旁显示电源工作状态的指示灯，并根据指示灯的提示进行操作：

- 1 绿灯亮：正常运行。
- 2 指示灯熄灭：蓄电池电压过低，请取下用电电器，等待蓄电池电压恢复正常。
- 3 红灯闪烁：
 - 蓄电池电压过高，请等待蓄电池电压恢复正常。
 - 220V电源温度过高，请取下用电电器，等待绿灯亮。
 - 220V电源输出过载，请取下用电电器，重新发动发动机后即可恢复正常运行。
 - 外部短路，请取下用电电器，重新发动发动机后即可恢复正常运行。



注意

请不要在点火开关位于“ACC（解锁）”位置长时间使用车载逆变器，会使蓄电池亏电。

点烟器




按下点烟器后要及时松开，否则可能导致损坏。

不要在点烟器插座上接插任何配件。

将儿童单独留在车上时，为防万一，务必将点烟器取下。

由于点烟器很烫，可能导致烧伤，因此使用时务必通过旋钮握稳点烟器。

操作时，将点烟器旋钮完全按下后松开。加热后，旋钮将部分自动弹出，并可以取出使用。




烟灰缸



烟灰缸内存在引发火灾的风险。将点燃的烟或火柴与可燃物质一起放入烟灰缸内，就可能引发火灾。切勿将烟灰缸当成垃圾桶使用。

车辆的烟灰缸位于车厢饰板的杯托内，打开烟灰缸盖，即可打开烟灰缸。


若想倒空烟灰缸，捏住烟灰缸的一侧，向上抬起，即可取下。




驾驶之前

杯架

杯架位于仪表台下端，打开杯架时，往里推并释放即可解锁，然后往外完全拉出。收起杯架时，将杯架往里推直到其锁上。



部分车辆的副仪表台后端上也有杯架，打开杯架盖板即可。




手套箱



切勿将锋利、沉重或危险的物体放在乘员侧的手套箱中。发生事故或突然停车时，如果手套箱未关闭，可能会造成人身伤害。所以驾驶时请关闭手套箱。

提起翻盖把手即可打开手套箱。用力一推即可关闭。




遮阳板和化妆镜

可将两个遮阳板上下扳动，以便遮挡透过风窗玻璃照进车内的阳光。另外，还可以将其转动至侧面车窗。

将遮阳板向下翻，打开化妆镜盖，可使用化妆镜。


驾驶员的化妆镜应在车辆停止时使用。



灭火器


干粉灭火器分别安置在驾驶员座位下侧和后侧围板旁，后围板的灭火器是用二根扎带固定，灭火器是为10座和10座以上车辆配置。

驾驶员座位下侧干粉灭火器



驾驶之前

后侧围板旁干粉灭火器




注意

- 灭火器从车辆出厂日期起应定期年检，每10年必须更换。
- 灭火器的年检或使用后的修复，须送至消防局认可的具有消防器材检测维修年检相关资质的企业进行。
- 如果将车辆出售，车主应有义务告知购买者上述注意事项。

随车工具

随车工具包放在副驾驶员座椅下的储物箱内。



- 1 前牵引环
- 2 套筒扳手
- 3 千斤顶
- 4 随车工具袋

报警安全锤


类型二

车厢内配备了两个报警安全锤，分别位于车厢左、右前后侧壁上，安装数量和位置以您购买的实车为准。使用报警安全锤时，其会发出报警声。报警安全锤是为车辆10座和10座以上配置的。

在紧急情况下使用安全锤时，用安全锤敲打车窗玻璃的四角和边缘，一旦玻璃有了裂痕，再多敲几下就可以把车窗玻璃碎片清除掉。

提醒：车窗采用了钢化玻璃，其中间部分是最牢固的，四角和边缘是最薄弱的，使用安全锤敲打车窗玻璃时，请敲打玻璃的四角和边缘。

类型一



驾驶之前

更换报警安全锤电池

! 电池存在起火、爆炸和燃料的危险。切勿对电池充电。用过的电池应该正确处置。将电池保管在儿童无法触及的地方。

如需更换电池，应按以下程序操作：

类型一

- 1 取下报警安全锤锤体；
- 2 松开4个固定报警安全锤安装座的螺钉，把报警安全锤安装座从车厢侧壁上取下；
- 3 取下安装座背面的胶垫，松开固定线路板的螺钉，从安装座上取出线路板；

注意

切勿用多金属物撬出线路板。

- 4 取出旧电池，装入新电池；


提醒：建议使用型号CR2032的电池，正常情况下线路板上的电池每一年更换一次。

注意

切记留意电池的正负极。

- 5 将带电池的线路板放到安装座里，并用螺钉固定；
- 6 合上安装座胶垫，然后用M4螺钉把安装座固定到车厢侧壁上；

- 7 将报警安全锤锤体放入报警安全锤安装座。



类型二

- 1 取下报警安全锤锤体；
- 2 松开锤体背面上的3个固定螺钉，使锤体拆分；

注意

切勿撬出线路板。


- 3 取出3颗旧电池，装入3颗新电池；

提醒：建议使用型号LR44的电池，正常情况下线路板上的电池每一年更换一次。

注意

切记留意电池的正负极。

- 4 把锤体合上后，并用3只螺钉固定；
- 5 将报警安全锤锤体放入报警安全锤安装座。



电动天窗



开启

先手动将遮阳帘拉开，要想打开电动天窗，先按一下天窗开关（1），天窗翘起，到达通风位置。再短按一下，天窗将滑动到全开位置。

在此操作期间，可将天窗开关按一下，使玻璃停止在所需的位置上。

闭合

先手动将遮阳帘拉开，要想关闭电动天窗，短按一下天窗开关（2），天窗将滑动到通风位置。

在此操作期间，可将天窗开关按一下，使玻璃停止在所需的位置上。


驾驶之前

通风

仅当天窗处于全闭位置时，可执行本操作，要想将电动天窗开至通风位置，按一下天窗开关（1），玻璃将移动到通风位置。可从通风位置将玻璃滑到打开位置或关闭位置。


车载WIFI

WIFI装置位于副仪表台扶手箱内。




使用方法

安装联通SIM/UIM卡



- 1 USB接口
- 2 WIFI指示灯，2G/3G指示灯
- 3 SIM/UIM卡槽




请在未插入任何USB接口的情况下（即断电状态），才能进行SIM/UIM卡的拔插。

SIM/UIM卡的芯片向下，按照图示方向将没有切角的一侧朝向卡槽，从入口处推入，直插至卡座尾端。

注意

请勿使用任何非配套此型号、非标准的SIM/UIM卡，否则会损坏您的WIFI设备。

提醒：网络密码打印在WIFI后盖的壳体上。



WIFI指示灯（红色）


- 常亮：表示WIFI正常启动。
- 闪亮：表示有用户连接到WIFI网络。
- 不亮：WIFI工作异常或WIFI模块已拔出。

2G/3G指示灯（绿色）

- 常亮：表示2G/3G网络连接不成功（没有找到网络，网络信号太弱，未检测到SIM卡等）。
- 慢闪：表示找到2G/3G网络，但是尚未连接网络。
- 快闪：表示2G/3G上网成功。

车顶显示屏

功能键说明



- 1 设置界面/确定
- 2 选择键
- 3 选择键
- 4 开/关机键
- 5 音量加
- 6 音量减
- 7 吸顶屏弹开按钮

驾驶之前

基本操作

开机、关机

按面板上的OPEN按键，翻开吸顶屏到恰当的观看位置。点火开关位于“ACC（解锁）”/“ON（开启）”位置，按面板上的, 系统开机，数秒后进入界面。

主机若无信号，会输出如下界面：




按下车内显示屏的功能键进入参数设置界面：



可以通过按功能键<或>选择【亮度】、【对比度】、【饱和度】、【语言/Lng】、【恢复出厂设置】对车内显示屏进行参数设置，移动到所需设置项目后按功能键进入，通过按功能键<或>设置，完成后按功能键返回上层菜单，选择【返回】退出参数设置界面。

MP3+收音机

面板功能描述



- 1 开、关机
音量调节旋钮(左旋音量减, 右旋音量加)
- 2 预置按钮1/暂停播放按钮
- 3 预置按钮2/重复播放按钮
- 4 预置按钮3/随机播放按钮
- 5 预置按钮4
- 6 预置按钮5/下一目录(USB模式)
- 7 预置按钮6/上一目录(USB模式)
- 8 手动收音频率调节
音效模式(短按)
系统设置/设置时间(长按)
- 9 AUX IN音频输入接口
- 10 音源选择(短按)/时钟显示(长按)
- 11 收音波段选择
- 12 短按(收音模式)自动向频率低端搜索电台
短按(USB播放模式)选择上一首曲目
长按自动存储电台
长按(USB播放模式)快退
- 13 短按(收音模式)自动向频率高端搜索电台
长按(收音模式)电台浏览
短按(USB播放模式)选择下一首曲目
长按(USB播放模式)快进
- 14 USB接口

音响调节

开关机

在点火开关ACC或ON模式下，短按🔊.VOL键开机，再次短按🔊.VOL键关机。

在点火开关OFF模式下长按🔊.VOL键开机，工作半小时后自动关机，关机后可再长按开机，再次工作半小时自动关机。

时钟设置与显示

长按AUD.TUN旋钮，再通过旋转此旋钮选择调节菜单：BEEP（按键声音）/CLOCK（时钟）。

- 在BEEP状态下，短按此旋钮进入按钮音选择模式。可通过旋转此旋钮选择ON或者OFF。再短按此旋钮返回。
- 在CLOCK状态下，短按AUD.TUN旋钮，小时位置开始闪烁，转动旋钮进行调节设置；再短按AUD.TUN到分钟位置闪烁，再转动旋钮进行调节设置。时钟从所调的时间开始运行。

长按SRC/CLK键显示当前时间。

音量

旋转🔊.VOL旋钮调节音量。为了安全起见，请您选择合适音量确保您仍然可听得见外部交通信号音（汽笛、警笛等等）。

音响/音效模式调节

短按AUD.TUN旋钮进入音效设置模式。

旋转AUD.TUN旋钮设置，设置之后，再次短按AUD.TUN旋钮进入下一设置模式。

- 进入音效模式BASS-TRE选择预设的音效类型。旋转AUD.TUN旋钮，可选择不同的音效模式：JAZZ/CLASSIC/VOCAL/ROCK/POP。选择结束后，显示屏会显示您所选择的音效。如JAZZ。
- 在低音效果BASS设置项，旋转AUD.TUN旋钮可调节低音效果，调节范围：BASS-7，…，0，…，BASS+7。
- 在高音效果TREBLE设置项，旋转AUD.TUN旋钮可调节低音效果，调节范围：TREB-7，…，0，…，TREB+7。
- 在左右音量平衡BAL设置项，旋转AUD.TUN旋钮可调节左右喇叭音量平衡，调节范围：L7，…，MID，…，R7。
- 在前后扬声器音量控制FADER设置项，旋转AUD.TUN旋钮可调节前后扬声器音量控制，调节范围：R7，…，MID，…，F7。

提醒：数字调节的模式中，默认值均为0。

约10秒钟后，显示屏自动返回上次的操作模式。

收音

波段

按BAND键选择所要的波段。可在FM1、FM2、AST、AM1、AST之间切换波段，系统会显示所选波段。



自动索台

短按◀/AST键可调谐到频率低的电台。

短按▶/SCN键可调谐到频率高的电台。

手动调谐

向左旋转AUD. TUN旋钮调谐到频率低的电台，或向右旋转AUD. TUN旋钮调谐到频率高的电台。

自动存储电台

您可在FM AST波段存储6个最强的FM电台或在AM AST波段中存储6个最强的AM电台。当您使用自动存台功能时，原先存储在FM AST或AM AST波段中的电台都会被覆盖。

长按◀/AST键进入自动存储电台状态，随后：

- 机子发出“哔”的一声，然后静音，显示器会显示FM/AM AST。
- 存储完毕，显示器约8秒后进入屏保（时钟）。
- 电台被存储在1-6预置键中。
- 在外部收音信号弱时，有可能存不足6个电台。

预置电台

手动存储电台于1-6预置按钮中。

用1-6预置按钮可在每个波段存储6个电台。

- 调到所要的电台
- 按住所要的预置键至少2秒钟，可听到“哔”的一声，则可将当前电台存入此预置键。

唤回预置台

按一下所要的预置键1-6，则可唤出预置电台。

USB模式播放

该收放机有外接USB接口，可连接您的U盘或便携媒体播放器。

文件解码说明

- 支持文件后缀名为*.mp3、*.MP3或*.WMA的音频文件。
- 支持32Mbyte~4G的以闪存为存储介质的USB存储设备。
- 可以连接以FAT16和FAT32文件系统格式分区的USB存储设备。
- 支持采样率范围：8k、16k、32k、11.025k、22.05k、44.1k、12k、24k、48kHz。
- 支持比特率：8k~320kbps、VBR(MP3 PRO)。

设备连接

将您的USB存储设备插入收放机的标准USB接口后，系统自动切换到USB模式播放。

注意

由于刚刚接上USB存储设备，收放机要做初始化搜索MP3文件，屏幕显示“READING”，根据不同的USB存储设备容量和其存储文件的大小会造成几秒到十几秒不同的等待时间，请在这段时间不要因着急而拔掉U盘。若USB存储设备中没有音频文件或音频文件非支持的文件格式，初始化完成后屏幕显示“ERROR”。

播放

正常播放时，屏幕显示：音效模式(如已选择)、当前USB播放曲目号、已播放时间。

当播放完上一个文件夹的所有曲目后，主机会按顺序自动跳到下一个文件夹的第一个MP3文件。

前/后曲目

短按▶或◀键，选择下一曲或上一曲。

暂停

在播放中短按1/▶||键，主机将会暂停播放，再次短按将从暂停点继续播放。

U盘目录选择

按5/F+进入U盘中下一个目录（目录序号增大）播放。

按6/F-进入U盘中上一个目录（目录序号减小）播放。

注意

- 本机USB接口支持对符合如下电压范围的外部设备进行充电（如：手机充电，但不支持苹果设备。）。充电电压范围 $5(+/-0.5)V$ ，最大充电电流 $500mA$ ，充电逻辑为收音机开机时充电，关机不能充电。
- 如果您的设备插入USB接口后，不能被识别，或者播放异常，请重新插拔您的USB设备，并确保其和USB接口接触良好，没有灰尘等异物阻碍。

AUX IN接口

主机预留直径 $3.5mm$ 的标准音频接口，您可以通过对应的音频转接连接音频播放设备。连接好音频设备后，按SRC键，选择到AUX IN模式。在AUX IN模式时，您可以通过音量调节钮调节音乐的音量大小。

倒车音量

当倒车时，娱乐系统受倒车线控制，所有音源会静音，倒车结束，恢复原有音源音量。

对于自动挡车型，挂挡经过“R（倒挡）”挡时，所有音源会静音，离开“R（倒挡）”挡即可恢复原有音源音量。

驾驶之前

常见故障排除

当您觉得汽车音响里某些功能失效时，在送去维修前，请仔细阅读本手册中的操作指示，再对照下表进行检查，这将有助于您清除故障。

现象	可能的原因及解决方法
一般情况	
主机无作用，无显示	机器电源或汽车保险丝熔断，请本公司授权服务商更换正确型号的保险丝。
主机有作用，但没有或声音很小	调大音量； 检查喇叭前后和左右平衡的设置。
机身有微热	机子工作正常发热。
收音	
收音效果差	车内的天线放大器可能损坏，请至本公司授权服务商处检查。 所需电台的信号太弱，请使用手动调谐。
USB设备播放	
有不能播放的音频文件	请确认该文件为MP3/WMA文件，本机型不支持MP3/WMA以外格式的音频文件。
播放MP3歌曲时音量忽高忽低	因为MP3歌曲的来源广泛，没有统一标准，有可能是在压缩MP3歌曲的时候设置的音量大小不一，这时请自己调节音量旋钮。
不能显示歌手/曲目/歌名信息	该机型不支持ID3信息的显示。
播放时，音乐出现断断续续的停顿	有可能是歌曲在压缩时的格式不同而引起。

驾驶之前

1

现象	可能的原因及解决方法
无法读移动硬盘中的歌曲	请确认硬盘中只有一个磁盘分区，本机型不支持多磁盘分区。 如果已经设置了两个或两个以上的磁盘空间，如E盘和F盘两个盘，或者更多的磁盘空间，则本机型不能从中读取MP3歌曲。 如想使用，请在您的电脑上将所有磁盘空间合并为单一磁盘空间。
无法读取存储设备中的歌曲	请确认在电脑上查询该存储器的存储分区方式为FAT16或FAT32，如不是可在电脑上重新设置改为本机型要求的标准。
无法从多合一USB转接器中读取MP3歌曲	本机型只支持单USB端口的转接器。
暴音/杂音	有可能是MP3的原始文件在录制时的设备或者噪音引起，请用其他播放器确认是否为本机问题。

注意

如故障仍不能排除，请将车辆送本公司授权服务商进行检修。切勿擅自拆开汽车音响，自行维修。

起动和驾驶

- 96 起动和驾驶之前
- 96 点火开关
- 98 无钥匙起动系统
- 101 发动机防盗控制系统
- 102 起动/停止发动机
- 103 驾驶
- 104 催化转换器
- 105 燃油
- 107 手动变速器
- 109 自动变速器
- 111 动力转向装置
- 111 制动系统
- 115 巡航控制系统
- 117 泊车辅助系统
- 120 轮胎
- 121 装载

起动和驾驶

起动和驾驶之前

- 确保按照“维护和保养 - 车主检查”中的规定，对车辆进行了每日/每周维护性检查。
- 检查确保座椅的位置正确。
- 检查确保所有后视镜调整到位。
- 检查确保所有照明灯、信号系统和警告指示器处于正常运转状态。
- 检查确保所有乘员已正确系好安全带。

将点火开关打到“ON（开启）”位置，检查确保所有警告灯和计量表运行正常（请参阅“警告灯和指示灯”）。

注意

在阅读本章节之前，请您确保已阅读了本手册“驾驶之前”章节，您对车辆及其设备已有了充分的了解。

点火开关

钥匙起动



车辆运行时，切勿将钥匙拔出。否则您将无法控制车辆的方向。

将点火开关关闭后，务必将钥匙拔出，尤其是如果将儿童单独留在车内时，更应如此。

切勿将点火开关关闭以进行惯性滑行，因为在此情况下无法获得制动助力器和动力转向装置的协助。

提醒：您的车辆安装了发动机防盗控制系统，请参阅“发动机防盗控制系统”。

点火开关有以下挡位：

LOCK（上锁）：点火开关关闭。在此位置仅可以插入或拔出钥匙。将钥匙从“LOCK（上锁）”位置拔出后，点火开关将锁止转向管柱，以防止转向盘转动。

ACC（解锁）：转向管柱解锁，个别电器和附件可以工作，如：收音机、点烟器等。

提醒：可能需要稍微转动转向盘，以便解开转向锁。


提醒：切勿长时间将钥匙留在“ACC（解锁）”位置，以防止不必要的电池电量流失。

ON（开启）：点火开关开启，所有的仪表、控制装置和电路都可以工作。


提醒：发动机未运行时，切勿将钥匙留在“ON（开启）”位置。

起动和驾驶

START（起动）：起动电机运行，发动机起动。发动机起动后，应立即松开钥匙，钥匙自动从“START（起动）”位置回到“ON（开启）”位置。



无钥匙起动



2

提醒：车辆配备有电子免持钥匙点火开关，即按钮式起动的启停开关，若要系统运行，遥控钥匙必须在车内，若要换出驻车挡，车辆必须处于ON位置，且必须踩下制动踏板。

ACC（黄灯）：当发动机关闭时，不踩下制动踏板，按下该按钮一次，会使点火开关处于ACC位置。如果在发动机关闭后仍将点火开关处于ACC位置，可消耗蓄电池电量。如果蓄电池耗电时间过长，可能不能起动车辆。

起动和驾驶

ON(黄灯): 当发动机关闭时, 不踩下制动踏板, 按下该按钮两次, 会使点火开关处于ON位置。所有的仪表、控制装置和电路都可以工作。

START(绿灯): 该位置用于行驶和起动车辆。发动机关闭时, 踩下制动踏板, 按下并松开该按钮, 发动机会起动。点火开关处于START位置, 发动机会继续起动直到发动机开始运转。绿灯用于提示满足启动条件, 启动结束后转为黄灯。

OFF: 该位置使发动机关闭。换挡杆必须在P/N驻车挡位置, 发动机才能关闭。

如果车辆靠近强无线电天线信号, 可能会对遥控门锁系统产生干扰, 启停开关将不起作用。


无钥匙起动系统

无钥匙解锁

当所有车门都已闭锁时, 携带遥控钥匙进入感应区域, 按门把手上的微动开关或者尾门开关, 中控锁将自动解锁。解锁成功后转向灯闪2下, 之后30秒内如果没有执行以下任一操作, 则中控锁将自动重新闭锁:

- 打开任何一个车门
- 电源挡位切换至非OFF挡
- 操作中控解锁/闭锁

提醒: 也可以用遥控钥匙上的中控解锁按键开锁, 按一下中控解锁按键, 中控锁自动解除。



无钥匙闭锁

当驾驶员车门或者前排乘员车门为解锁状态时，携带遥控钥匙进入感应区域后按下门把手上的微动开关，或行李箱盖上的尾门开关，方向灯闪1次，同时报警喇叭短响1次（根据配置），所有车门闭锁，同时车辆进入预设防状态。如果有下列情况之一，按下微动开关后车门不会闭锁：


- 电源挡位在非OFF挡
- 遥控钥匙留在车内
- 遥控钥匙不在感应范围内
- 遥控钥匙电能耗尽
- 驾驶员车门未关闭

提醒：也可以用遥控钥匙上的中控上锁按键来闭锁车门，按一下中控上锁按键，中控锁自动闭锁。

无钥匙起动

当遥控钥匙在车内时，踩住制动踏板并且换挡杆位置在P或N挡，则启停开关上的绿色指示灯亮，表示可以点火，此时按一下启停开关即可发动发动机。


提醒：如果没有踩住制动踏板，每按一下启停开关，电源挡位将在OFF、ACC、ON之间循环切换。如果遥控钥匙不在车内，踩住制动踏板后，指示灯不会亮，按下启停开关也将不会执行切换电源挡位或者点火动作。




备份起动

当遥控钥匙电池电量耗尽时，无钥匙进入功能将失效，但仍然可以进行起动发动机的操作。用机械钥匙打开车门进入车内，此时系统可能处于防盗状态，所以会触发报警器报警，属于正常情况。

起动和驾驶



换挡杆位置在P或N挡，踩住制动踏板，将遥控钥匙靠近（遥控钥匙前端垂直放于启停开关上）启停开关，等待启停开关上的绿色指示灯亮起，在指示灯亮起后3秒内按下启停开关启动发动机，此时系统将解除防盗。



紧急起动与熄火

车内有合法的遥控钥匙，换挡杆位置处于P挡，但制动踏板开关处于异常状态，此时请先将电源切换至ACC，仪表提示“长按3秒起动”再持续按下启停开关3秒，发动机也能起动。

车辆行驶中，若发生突发状况需要立即熄火，有两种途径可以实现：

- 1 3秒内持续按下启停开关；
- 2 3秒内连续3次按下启停开关。

提醒：电源状态根据换挡杆挡位位置切换至OFF或者ACC（P挡切换至OFF，非P挡切换至ACC）。

发动机防盗控制系统

钥匙

已针对您的车对钥匙进行电子编码。经编码的钥匙仅与相应车辆配套使用。只有车辆随附的钥匙才可以起动您的发动机。

对于配备无钥匙起动系统的车辆，要起动您的发动机，遥控钥匙必须在车内。

在防盗控制系统有效的情况下，任何非法起动发动机的行为将被禁止。

启用/禁用

钥匙从点火开关“LOCK（上锁）”位置打到“ON（开启）”位置时，如果认证成功，组合仪表上的“防盗警告灯（黄色）”长暗。如果“防盗警告灯（黄色）”闪烁，表示防盗控制系统出现问题，发动机将无法起动，应立即联系本公司授权服务商检修。

对于配备无钥匙起动系统的车辆，按下仪表板上的START STOP ENGINE按钮至“ON（开启）”位置时，如果认证成功，组合仪表上的“防盗警告灯（黄色）”长暗。如果“防盗警告灯（黄色）”闪烁，表示防盗控制系统出现问题，发动机将无法起动，应立即联系本公司授权服务商检修。如果遥控钥匙不在车内或受到某些干扰，组合仪表上的信息中心会显示钥匙不在车内的提示。如果遥控钥匙内的电池需要更换，组合仪表上的信息中心会显示更换遥控钥匙电池的提示，请您尽快更换遥控钥匙电池。

提醒：钥匙包含微芯片，以确保其与车辆之间无故障的数据交换，不要使用金属物体（如其它钥匙）将其屏蔽，也不要使其受到严重碰撞。切勿将一把以上钥匙挂在钥匙环上。

起动/停止发动机

起动

 一氧化碳为有害气体，可能导致昏迷甚至死亡。车辆排出的废气中包含无色无味的一氧化碳，因此应避免吸入。切勿在密闭、不通风的地方起动或保持发动机运转。如果发现废气进入车内，尽快查明原因并改正。如果必须在此种环境中工作，请将所有车窗完全打开。

- 手动变速箱

将换挡杆至于空挡。

将离合器踏板踩到底并保持。

- 自动变速箱

将换挡杆置于“P”或“N”。

踩下制动踏板并保持。

将钥匙打到“START（起动）”位置，起动发动机。发动机开始运行后，立即松开钥匙，点火开关将自动回到“ON（开启）”位置。

对于配备无钥匙起动系统的车辆，请参阅“点火开关”、“无钥匙起动系统”。

提醒：在起动时不要让起动机运转超过10秒以上，如果发动机没有起动，关闭点火开关后至少等待30秒后再尝试。

注意

在发动机未达到工作温度前，应避免高转速和全油门运行。

暖机

当发动机温度较低时，采用在车辆静止的情况下对发动机进行暖机效果不好。建议发动机起动后车辆尽早开动。

停止

将点火开关从“ON”位置打到“OFF”位置，以停止发动机。

对于配备无钥匙起动系统的车辆，请参阅“点火开关”、“无钥匙起动系统”。

拉起驻车制动手柄。

驾驶

新车的“磨合”

本车无需刻意的“磨合”，为了提高车辆的长期运行性能，我们强烈建议您遵守如下几点：

在首个3000 公里行驶时：

- 避免行驶过快和频繁变速。
- 切勿在任意挡位把加速踏板踩到最底位置。
- 切勿使发动机在任意挡位缓慢而困难地运转。
- 请尽量避免过度使用紧急制动。

行驶3000公里后，您可以逐步将车速增加至最大许可速度。



避免使用高发动机转速，可以保护发动机、减少油耗、降低发动机噪音级别，并且有利于环境保护。

驾驶



行驶时，切勿在车上放置装有燃油的便携式容器。否则可能因泄露导致火灾。

注意

行驶时，切勿将脚放在离合器踏板上休息；否则可能导致离合器磨损/损坏。

2

当在路面有水、雪、冰、泥浆、沙等危险路面驾驶时，请注意：

- 放慢您的车速并且谨慎驾驶，预留更多的制动距离。
- 在制动、转向或者加速的时候避免突然动作。
- 在前部车轮下使用沙、防滑链或者其它防滑材料，从而提供陷入冰、雪、或者泥浆中时所需要的牵引力。

打滑

如果您的车辆在潮湿公路上打滑，您不能控制您的车辆，原因是公路和您的轮胎之间摩擦力减小所致。路面情况、轮胎充气压力以及车辆速度的不同均可能导致打滑。它非常危险。

阻止打滑的最佳方法是降低您车辆的速度并且在您感到公路足够潮湿的任何时候保持谨慎。

起动和驾驶

涉水驾驶

通过积水路面时，为了避免损坏您的车辆，请注意：

- 在涉水行车前确定水深，车辆最大涉水深度为30厘米。
- 行车速度不得高于步行速度。
- 前方车辆及迎面车辆激起的水波，这可能会导致超过最大允许的涉水深度。

-  **水和淤泥会影响制动系统，使制动距离增长，发生危险！**
- 轻踩制动踏板，使制动零件保持干燥，恢复性能。
 - 驶过湿滑路面时请勿紧急制动。

提醒：如果驶过积水路面，车辆上发动机、传动系统、变速箱和电子系统可能遭受严重损坏。

盐水具备腐蚀性，车辆上被盐水浸泡过的部件必须用清水冲洗。

催化转换器

 **催化转换器将释放出大量的热量（即使在发动机关闭后的短时间内），可能引发火灾。**

切勿在任何易燃物体（如纸张、干燥的草地或干燥的落叶）上操作或停驻车辆。

在发动机运行时或关闭后一段时间内、催化转换器冷却前切勿用身体任何部位接触排气系统。

催化转换器安装在排气系统内，用于减少废气污染。

注意

为防止损坏催化转换器，必须遵守以下注意事项：

- 应使用符合您车辆的燃油，如果添加燃油种类错误，本公司不承担任何责任。如果您不小心添加了错误种类的燃油，应立即联系本公司授权服务商检修。切勿起动发动机。
- 如果车辆在行驶时变得难以起动或驾驶性能降低，请低速将车开至就近的本公司授权服务商检修。
- 切勿在油位极低时行驶。在燃油耗尽的情况下行驶可能导致发动机无法起动。
- 切勿以推或拖的方式起动车辆。
- 车辆行驶时，切勿关闭发动机。

燃油


加油盖

打开油箱盖之前，首先要打开位于仪表板中部的加油口门开启开关，从车内打开燃油加油口门。

注意

- 右侧移门打开时，加油口小门将无法开启。
- 加油口小门打开时，右侧移门不允许开启。如果误操作开启右侧移门，右侧移门仅能向后运动一小段距离，待加油口小门关闭后，右侧移门往里推后可正常开启。

逆时针转动油箱盖，使油箱盖拆卸，并把加油盖固定在车身小门的支架上，可以进行加油。加油完毕后，顺时针拧紧加油口盖时需听到三声嘀嗒声，说明加油口盖已拧紧到位，然后关上加油口的门。



燃油加注

 禁止将燃油与机油、煤油、石蜡、水或其它液体混合起来使用，这可能会导致燃油系统损坏。

不要将油加得太满，以至于可以从加油孔中看到或溢出，从而造成您自己及他人接触燃油的危险。

根据车辆油箱的加油口标签，请选择所需加的燃油：汽油。请您加注92#及以上汽油，推荐使用符合中国IV、V及以上标准的汽油。

注意

- 我们建议您使用不含添加剂或其它发动机清洗保护剂的高质量燃油。
- 如果意外加错了燃油，应立即联系本公司授权服务商检修。不要起动发动机，如果起动加注了错误油液的发动机，将对燃油系统组件造成重大损坏。此损坏不在保修范围内。



为防止燃油溢出，请在加油喷嘴自动关闭时停止加油。继续加油可能会使油箱过满，从而导致燃油在气温较高的天气或在车辆拐弯时溢出。

起动和驾驶

汽油清洁剂

汽油清洁剂具有改善汽车驾驶性能，自动清洁汽油、喷油嘴、进气阀、燃烧室和油路系统，防止发动机内部积碳等功效，对于保护发动机的良好工况、改善燃烧效率、降低汽车油耗、延长发动机使用寿命具有辅助的作用。

提醒：本公司授权服务商提供经过验证的汽油清洁剂。关于使用汽油清洁剂更详细信息请咨询本公司授权服务商。

注意

- 请使用本公司授权服务商推荐的汽油清洁剂。
- 汽油内不得添加未经本公司授权的任何添加剂。

节省燃油

油耗主要受到三个因素的影响：

- 维护车辆的方式
 - 请按照《用户保修保养手册》上的规定，到本公司授权服务商对车辆进行定期维护。
 - 定期检查轮胎压力。
- 驾驶车辆的方式
 - 避免在低挡位时高速行驶（应换挡），否则会增加油耗。
 - 频繁地冷起动和/或短距离驾驶意味着极高的油耗。
 - 行驶在不畅通或曲折的道路上时，或上坡行驶时，都将增大油耗。
 - 必须预先考虑可能发生的危险，以免使用紧急制动。

- 确保驾驶时已完全松开驻车制动手柄。
- 车辆负载
 - 负载越重，油耗越大。切勿增加不必要的负载。



以下驾驶注意事项将帮助您节省燃油并保护环境。

- 确保轮胎气压正确。
- 避免起动后立即加速，避免把加速踏板踩到最底位置。
- 低挡行驶时间不宜过长。
- 在发动机运转平稳的情况下，尽量采用最高挡位。
- 预先考虑可能出现的障碍物、交叉路口、急转弯处或交通灯，并提前对车速进行相应的调整。
- 如果预见到交通可能会长时间堵塞或需等待较长时间，如果安全条件允许，请关闭您的发动机。

寒冷天气注意事项

! 严禁将灯油（煤油）用作添加剂。

为减少寒冷天气使用燃油可能遇到的问题，应考虑以下建议：

- 应使用符合冬季要求的燃油。
- 将车辆停放在可以将燃油温度维持在 -9°C 以上的区域。
- 在每日行车结束后为油箱加油；这将减小燃油冷凝的可能，从而减小冷凝后升温所产生的水对油质的影响。
- 按照推荐的时间间隔更换燃油滤清器的滤芯。
- 将蓄电池电量维持在正常工作状态。

注意

添加剂可能会降低燃油的润滑性能，导致发动机和喷油设备更快磨损和损坏。



手动变速器

换挡

换挡时，完全踩下离合器踏板，然后拨动换挡杆。换挡完成后，慢慢松开离合器踏板。

换挡杆球头上标有所有挡位。

五挡手动变速器



5挡：用大于弹簧压力的力将换挡杆完全打到右侧，然后打到上方。降至4挡时，切勿向左侧施加横向压力，否则可能意外换到2挡。从而导致发动机超速运转。

起动和驾驶


提醒：必须在车辆停止后，才能挂入R挡，其中5挡不能直接换到R挡，必须先挂入空挡。

倒挡R：从空挡位置，用大于弹簧压力的力将换挡杆完全打到右侧，然后打到下方。

注意

在换入倒挡或从倒挡换出前，车辆必须完全停止，踩下离合器踏板，稍停片刻后再挂入倒挡。必须按顺序加挡，严禁使用2挡起步。变速器不应空挡滑行，特别是下坡时禁止换入空挡，防止烧损同步器及各类型轴承。

六挡手动变速器



6挡：用大于弹簧压力的力将换挡杆完全打到右侧，然后打到下方。降至5挡时，切勿向左侧施加横向压力，否则可能意外换到3挡。从而导致发动机超速运转。

提醒：无法将换挡杆直接从6挡换到倒挡R。


倒挡R：从空挡位置先提起换挡杆，用大于弹簧压力的力将换挡杆完全打到左侧，然后打到上方。

注意

在换入倒挡或从倒挡换出前，车辆必须完全停止。必须按顺序加挡，严禁使用2挡起步。变速器不应空挡滑行，特别是下坡时禁止换入空挡，防止烧损同步器及各类型轴承。

自动变速器

操作



⚡ 车辆启动或者点火开关在“ON（开启）”位置，换挡时踩下制动踏板并按下位于换挡杆上端左侧的锁止释放按钮。

➡ 移动换挡杆时必须按下位于换挡杆上端左侧的锁止释放按钮。

⇔ 可以在不按下位于换挡杆上端左侧的锁止释放按钮状态移动换挡杆。

自动变速器有6个前进挡和一个倒挡。按照换挡杆的位置，可以自动进入各挡位。

为了平稳驾驶，从N（空挡）挂到前进挡或倒挡时应踩下制动踏板。

! 挂D（前进）或R（倒车）挡前一定要检查车辆附近的人群情况，尤其是儿童。

离开驾驶座前，一定要确认换挡杆在P（驻车）位置；然后设置驻车制动并停止发动机。

注意

为了避免损坏变速器，不要在踩制动踏板挂入R（倒车）挡或其它前进挡位置的状态下进行发动机加速。车辆停在上坡路上时，不要使用发动机动力来固定车辆。请使用制动器或驻车制动。发动机以大于怠速的速度转动时，切勿从N（空）挡或P（驻车）挂入D（前进）或R（倒车）挡。

2

起动和驾驶

挡位

P（驻车）

! 如果在车辆行驶中挂入P（驻车）挡会损坏变速器。不要用P（驻车）挡来代替驻车制动，一定要确认换挡杆挂在P（驻车）挡并完全设置驻车制动。

挂入P（驻车）位置前一定要完全停止车辆。此位置锁止变速器输出齿轮，防止驱动轮转动。

R（倒挡）

! 挂入R（倒挡）或推出R（倒挡）前，车辆必须完全停下来；在车辆移动中挂入R挡会损坏变速器。

使用此挡来倒车。

N（空挡）

车辆及变速器都没有被锁住。车辆在稍微有坡度的坡上会自由滑下，除非踩制动或设置驻车制动。

D（前进）

这是一般的前进挡位置，变速器将自动地在6个挡位间顺序变换，提供最省油且最强的动力。

超车或爬坡时，完全踩下加速踏板，变速器会自动降挡，提供额外动力

M（手动模式）

无论车辆怠速还是移动，都可以通过把换挡杆从D（前进）挡推入M（手动模式）位置选择手动模式。要恢复D（前进）挡操作，把换挡杆推回D（前进）挡位置即可。


相对于手动变速器而言，自动变速器手动模式允许在踩加速踏板的情况下换挡。

+：向上推一下换挡杆升高一个挡位。

-：向下拉一下换挡杆降低一个挡位。


手动解除P挡锁

蓄电池无电或变速箱电脑故障时，车辆将无法识别制动踏板信号，需要手动解除P挡锁。将车辆推到安全的位置，撬开换挡面板图示位置的小盖，将钥匙头伸入插一下即可解锁。



动力转向装置

由于车辆装有动力转向装置，所以在发生液压故障时，驾驶员仍然可以保持对转向的完全控制，但需要使用更大的力操纵转向盘。



制动系统

行车制动

双管路制动液压系统

! 行驶时，如果一条液压管路发生故障，组合仪表上的“制动系统警告灯（红色）”  将亮起；其可能导致制动踏板行程和作用力增加，制动距离更长，也可能导致车辆摆向一边。切勿通过一踏一放的方式恢复制动踏板的压力。如果一条制动管路出现压力故障，必须查明原因。请立即将车小心停下。应立即联系本公司授权服务商检修。切勿继续行车。

如果一条液压管路发生故障，另一条液压管路将继续运行。

一般状态

! 务必确保地毯或其它物体不会妨碍制动踏板运行。切勿将脚放在制动踏板上休息，因为这样可能导致制动器过热、效能下降和过度磨损。如果制动片/制动蹄过度磨损，将发出刺耳的叫声或鸣叫，应用制动时，制动效能将会受到影响。应尽快联系本公司授权服务商检修。

如果发动机因某种原因停止运转，制动助力器在进行两次踏板操作后将停止运行，此时如果希望获得预期的制动效果，就需使用更大的力操作踏板。在这种情况下，制动距离可能更长。

如果未经经常使用车辆或长时间将其停放在车库中，制动系统的效能也会降低。应尽快联系本公司授权服务商检修。

起动和驾驶

潮湿状态

 在大雨天气、泥泞的道路上驾驶时，车辆制动效能将大幅下降。此时，应在确保您与其它车辆保持安全距离的情况下，用间歇性轻踩制动踏板方式使制动器摩擦组件保持干燥。在湿气很重的天气，可能每隔数公里就需要重复进行该操作。

冬季时，制动片和制动盘上可能会结冰或堆积盐分。间歇性轻踩制动踏板，可清除冰和堆积的盐分。

下陡坡

 过热的制动器可能降低其制动效能，并可能导致车辆向一侧摆动。

对于可能需要不断应用制动的陡坡，下坡前应选择较低挡位并使用发动机制动，以减小所需的制动力。

ABS（防抱死制动系统）

ABS用于防止车轮在紧急制动的情况下锁死，从而帮助您保持对方向的控制。无需特殊的驾驶技巧。

正常制动情况下（路面有足够的摩擦力，可以防止车轮锁死），ABS将不会被激活。

制动系统的一个重要组成部分就是电子制动力分配系统（EBD），用于在全负载情况下优化后轮制动力。

使用ABS进行紧急制动的重要规则：

- 1 踩下离合器踏板并完全踩下制动踏板。
- 2 绕过障碍物。无论使用的制动力多大，您都可以保持对方向的控制。

ABS的作用

 ABS不一定能缩短制动距离，根据路面情况的不同，制动距离可能会有较大差异。事实上，未带ABS的车辆在某些路面（如砾石路和有积雪的道路）上行驶时，制动距离可能更小。

当车辆处于高速运行状态或出现水路打滑（如路面有水，使轮胎无法与路面充分接触）的情况，ABS无法克服某些物理限制，为车辆提供较短的制动距离。

ABS可以更好地保护您自身和其它道路使用者的安全，免受不必要的风险。但您仍有义务遵守一般安全规则，并应当适当考虑路面、天气和交通情况。

如果您使用的制动力超过了轮胎和地面间的附着力，足以导致一个或多个车轮锁死，那么ABS将自动开始运行。您将听到一声快速的震响，同时通过制动踏板会感觉到微震。

即使在打滑的路面进行紧急制动时，也请务必踩下离合器踏板并完全踩下制动踏板。ABS立即被激活，并将持续监测每个车轮的速度，然后根据可提供的摩擦力改变其制动压力。

这就可以防止车轮锁死，以确保对方向的控制。

驾驶带ABS车辆的注意事项

- 紧急制动的情况下，踩下离合器踏板同时完全踩下制动踏板。
- 正常制动的情况下，稳步地对踏板施力，切勿采用快速一踏一放的方式。
- 切记制动时仍然可以使用转向控制。
- 使用ABS并不能消除某些危险，如：与前面的车辆靠太近行驶、路面打滑时行驶和行驶时过分追求速度等。
- ABS并不保证能缩短制动距离。
- 如果听到或感觉到制动踏板微震，请不必担心。这是ABS运行时的正常现象。

ESP（电子稳定系统）

ESP的作用

ESP涵盖了ABS和TCS的所有功能，ESP最大限度地保证汽车不侧翻。

电子稳定系统是一种先进的电脑系统，可帮助您在恶劣行驶的条件下控制车辆的行驶方向。当电脑检测到您期望的行驶路线与车辆的实际行驶方向发生偏差时，电子稳定控制系统会有选择地在车辆的一个和几个制动器上施加制动压力，使车辆保持在您操纵动作指令的方向。

当稳定系统启动时，电子稳定性控制系统指示灯会在仪表板上闪烁。您可能听到一些噪音或感觉到制动踏板出现振动，这是正常现象。



“ESP指示灯（黄色）”在点火开关置于“ON（开启）”位置时，并在3秒钟后熄灭。ESP启动时，它监控驾驶状态，在正常驾驶状态下，ESP指示灯保持熄灭状态。当遇到光滑、低牵引力驾驶条件时，ESP指示灯闪烁表明ESP正在工作。如果ESP发生故障，ESP指示灯亮并持续亮，将车辆送到本公司授权的经销商检查ESP系统。

驾驶带ESP车辆的注意事项

ESP则能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误，防患于未然。任何事物都有一个度的范围，如果驾车者盲目开快车，现在的任何安全装置都难以保全。


起动和驾驶

驻车制动

拉起驻车制动手柄

- 用力将制动踏板踩到底。
- 用力将驻车制动手柄往上拉动，并确保将其锁定在“上方”位置。
- 松开制动踏板，并确保车辆已处于静止状态。
- 如果车辆仍在移动，用更大的力将驻车制动手柄往上拉。

提醒：对于配置手动变速器车辆，停车时，换挡杆挂入1挡（平地或上坡）或R挡（下坡）。对于配置自动变速器车辆，停车时，换挡杆挂入P挡。



在点火开关位于“ON（开启）”位置时，拉起驻车制动手柄，组合仪表上的“制动系统警告灯（红色）”将亮起。


上坡停车

如果面向上坡停车，将前车轮转离路缘。如果面向下坡停车，将前车轮转向路缘。

松开驻车制动手柄

 在打开点火开关前，切勿松开驻车制动手柄。否则车辆可能会溜坡，车辆将无法坡道起步。车辆行驶务必确保已完全松开驻车制动手柄，并且组合仪表上的“制动系统警告灯（红色）”已熄灭，因为采用部分制动可能会导致后制动器过热、效能下降、过度磨损甚至可能引发事故。

轻轻将驻车制动手柄往上拉动，按下杆端部的按钮，再将手柄完全推下。



警告灯

与制动系统有关的警告灯有“制动系统警告灯（红色）”、“ABS 警告灯（黄色）”、“EBD警告灯（红色）”和“ESP指示灯（黄色）”，请参阅“警告灯和指示灯”。

巡航控制系统


! 在无法以恒定车速安全行驶的场所，使用巡航控制会有危险。因此，在蜿蜒曲折的道路上或交通拥堵时，不要使用巡航控制。在湿滑路面上行车时使用巡航控制也有危险。在这类路面上，轮胎牵引力的急剧变化会导致车轮不必要的空转，车辆可能会失控。在湿滑路面上不要使用巡航控制。

您的车辆可能配备了巡航控制系统。利用巡航控制，您可以将车速保持在40公里/小时或以上，而不用把脚一直踩在加速踏板上。巡航控制系统在车速低于40公里/小时时不工作。

在带有牵引力控制系统或电子稳定性控制系统的车辆上，当您正使用巡航控制系统时，系统开始限制车轮空转。如果发生这种情况，巡航控制将自动断开。

设定巡航控制

! 如果在未使用巡航时让巡航控制一直开启，您有可能碰动按钮并意外进入巡航状态。您有可能因此受到惊吓并使车辆失控。因此，应使巡航控制开关保持“断开”，直到您要使用巡航。



巡航控制按钮位于方向盘上。

 (开启/关闭)：按下此按钮开启和关闭巡航控制系统。组合仪表上的巡航指示灯会点亮或熄灭。

RES (恢复)：按下此按钮可恢复为原先设定的车速。

SET+ (设定/加速)：向上移拇指轮可设定车速或加速。

SET- (设定/减速)：向下移拇指轮可设定车速或减速。

设定车速：

- 1 按下, 开启巡航控制。组合仪表上的巡航指示灯会点亮。
- 2 提到所需的车速。

提醒：该车速必须大于40公里/小时。

- 3 朝SET+/+方向向上移或者朝SET-/-方向向下移拇指轮，然后松开。当前速度会被储存和保持。设定的车速会短暂出现在组合仪表上。
- 4 将脚从加速踏板上移开。当制动器启用时，巡航控制会关闭。

恢复设定车速

如果您已经将巡航控制设在所需的车速，然后踩下制动踏板。这样巡航控制会断开。若要恢复预先设定的车速，当车速达到约40公里/小时或以上时，按下RES按钮。这样加速车辆达到预先设定的车速。

使用巡航控制时提速

有两种方法能提速：

- 踩下加速踏板可以提高车速。
- 如果巡航控制系统已经启用，将拇指轮朝SET+/+方向向上移，并保持住直到车辆加速至想要的车速，然后松开。若想稍许提速，将拇指轮朝SET+/+方向短时向上移，然后松开。每次进行此操作，车辆将提速约1公里/小时。

使用巡航控制时减速

如果巡航控制系统已经启用：

- 将拇指轮朝SET-/-方向向下移，并保持住直到车辆减速至想要的车速，然后松开。
- 若想稍许减速，将拇指轮朝SET-/-方向短时向下移，然后松开。每次进行此操作，车辆将减速约1公里/小时。

使用巡航控制时超车

用加速踏板来提高车速。当脚离开加速踏板时，车辆会减速至预先设定的巡航控制车速。

在坡道上使用巡航控制

巡航控制系统在坡道上的性能取决于车速、负载、以及坡道的坡度。爬陡坡时，可能需要踩住加速踏板以保持车速。下坡时，可能需要制动或降到低挡位以保持车速。当制动器启用时，巡航控制会关闭。

结束巡航控制

有两种方法可以断开巡航控制：

- 轻踩一下制动踏板；当巡航控制断开时，组合仪表上的巡航指示灯也会熄灭。
- 按下彻底关闭巡航控制系统。巡航控制车速不会恢复。

清除车速记忆

当您关闭巡航控制或点火开关时，巡航控制设定车速记忆将被清除。

泊车辅助系统

提醒：您车辆上的泊车辅助系统的类型取决于您购买的实际车辆配置。

倒车雷达传感器



泊车辅助系统并不是始终可靠的，它仅仅起向导的作用！倒车雷达传感器可能探测不到某些类型的障碍物，例如：铁丝网或绳索类细小物体、靠近地面的小物体、锥状物体、某些表面不反射的物体。

倒车雷达传感器上应当没有污垢、冰和雪。如果倒车雷达传感器的表面有沉积物，会妨碍它的正常工作。所以在清洗车辆时，应避免用高压水枪近距离直接喷射倒车雷达传感器。

位于后保险杠中的四个倒车雷达传感器扫描车辆后部区域，判断是否有障碍物。如探测到障碍物，传感器就会计算它至车辆后部的距离，并以报警声响信号向驾驶员传送这一信息。非常重要的一点是，该系统仅仅是一个泊车辅助系统，不能把它作为观察和个人判断的替代物。

倒车雷达泊车辅助系统的工作状态：

选择倒挡R后，泊车辅助系统会发出短促的“嘟”，提示系统自动开始工作。当选择其它挡位时，泊车辅助系统停止工作。


提醒：如果选择倒挡R后，系统发出长音鸣叫，表示该系统发生了故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

启动和驾驶

在倒车过程中：

当车辆距后障碍物距离约1.5米时，装置开始发出警报声，距离障碍物越近，警报声越急促。

当车辆距离后障碍物距离小于0.4米时，装置将发出连续警报声。此时如果继续倒车则障碍物将不能被有效识别。



前、后雷达传感器



泊车辅助系统并不是始终可靠的，它仅仅起向导的作用！雷达传感器可能探测不到某些类型的障碍物，例如：铁丝网或绳索类细小物体、靠近地面的小物体、锥状物体、某些表面不反射的物体。

雷达传感器上应当没有污垢、冰和雪。如果雷达传感器的表面有沉积物，会妨碍它的正常工作。所以在清洗车辆时，应避免用高压水枪近距离直接喷射雷达传感器。

位于前保险杠中的两个雷达传感器扫描车辆前部区域，位于后保险杠中的四个雷达传感器扫描车辆后部区域，判断是否有障碍物。如探测到障碍物，传感器就会计算它至车辆的距离，并以报警声响信号向驾驶员传送这一信息。非常重要的一点是，该系统仅仅是一个泊车辅助系统，不能把它作为观察和个人判断的替代物。

雷达传感器泊车辅助系统的工作状态：

选择倒挡R后，后雷达传感器开始工作。

选择前进挡且车速小于10公里/小时，前雷达传感器开始工作。


提醒：如果选择倒挡R或前进挡后，系统发出长音鸣叫，表示该系统发生了故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

起动和驾驶

在泊车过程中：

当车辆距障碍物距离约1.5米时，装置开始发出警报声，距离障碍物越近，警报声越急促。

当车辆距障碍物距离小于0.4米时，装置将发出连续警报声。此时如果继续前行或倒车则障碍物将不能被有效识别。




倒车摄像

! 倒车摄像泊车辅助系统并不是始终可靠的，它仅仅起向导的作用！摄像头视野范围是有限的，探测不到视野范围以外的障碍物。

倒车摄像泊车辅助系统的工作状态：

当选择倒挡R后，娱乐系统显示屏画面切换到倒车摄像的工作状态，显示屏显示车辆后方的景物图像，以供驾驶员倒车时参考。

当选择其它挡位时，倒车摄像泊车辅助系统停止工作，显示屏恢复倒车前的状态。



提醒：在车辆进入倒车状态时，摄像头输出静态倒车轨迹，静态倒车轨迹是以地平面为参照物，并显示在娱乐系统显示屏上，采用红、黄、绿三种颜色分段标识。

2

轮胎



使用不合格或受损轮胎是相当危险的！

如果车辆的轮胎过度磨损、损坏或充气气压不正确，请切勿驾驶。

切勿使车辆超载。

不正确的轮胎充气压力或车轮和轮胎总成不平衡可能会严重影响车辆的稳定性，尤其在高负载、高速度的情况下行驶时。气压不足也会增加滚动阻力、提高油耗、加速轮胎磨损、导致轮胎损坏甚至引发事故。

驾驶时，务必考虑轮胎的情况，轮胎发生故障的常见原因有：

- 与路缘相撞。
- 行驶经过深坑时。
- 行驶时，轮胎气压不足或气压过量

车轮定位不正确可能导致不均匀的胎面磨损。

防滑链

汽车在雪地上行驶时，建议在驱动轮上使用S型防滑链。

使用防滑链可提高在冬季路面状况下行驶的牵引力。如果希望安装防滑链，要谨记以下几点：

- 1 并非所有车轮和轮胎的组合皆可安装防滑链。安装防滑链时，确保只使用经认可的轮胎尺寸。
- 2 仅将防滑链安装在两个前驱动轮上。请遵守防滑链制造商的安装说明。

只有在雪地上驾驶时，才以所用防滑链允许的最高车速行驶。请遵守所在国家法规要求。回到无雪路面后，立即拆下防滑链。

冬季轮胎

如果预期会经常在冰雪覆盖的路面是行驶，车辆最好使用冬季轮胎。夏季轮胎因其结构(轮胎的宽度、橡胶成分、花纹类型等)原因在冰雪路面上是防滑能较差。虽然四季轮胎可提供在多数表面上的良好综合性能，但是它们在冰雪覆盖的路面上可能无法提供如您所期望的摩擦力或与冬季轮胎相同性能的水平。通常，使用冬季轮胎是为增加在冰雪覆盖的路面上的摩擦力。使用冬季轮胎后，可能会出现干燥路面行车的牵引力下降、道路的噪音增加和胎纹寿命缩短现象。换上冬季轮胎后，请注意车辆操控和制动方面的变化。

有关冬季轮胎可用性和选择合适轮胎的详情信息，请向本公司授权服务商咨询。

如果您选择使用冬季轮胎：

- 在所有四个车轮位置上使用同一品牌及胎面花纹类型的轮胎。
- 仅使用与原配轮胎在尺寸、负载范围和额定速度上相同的子午线轮胎。
- 如果您选用了额定速度较低的冬季轮胎，则切勿超过轮胎的最大额定速度。

装载

根据我国法规，驾驶员有责任确保车辆不超载。

提醒：最大允许总质量显示于安装在车辆右侧B柱前下部的车辆标牌上。本手册介绍了正确的整车质量参数，请参阅“整车质量参数”。


承载货物

货物应承放在两轴之间，既不能偏向前轴负载区域也不能偏向后轴负载区域。应均匀分布较重的货物，且最重的货物应放在两轴之间。

固定货物


! 应将车内所有货物固定好，以防止货物移动导致的人身伤害。

提醒：驾驶员有责任确保货物已正确固定。



隔板

! 超高隔板并非设计用于固定货物。即使配备了隔板，也应正确固定货物，确保货物不前后窜动。



承载危险货物

按照法律规定，如果车辆承载了某种危险货物，应在车外显示特定的警告标志。

紧急故障处理

- 124 危险警告灯
- 124 三角警示牌
- 125 更换车轮
- 129 牵引车辆
- 131 跨接起动
- 133 更换保险丝
- 138 更换灯泡


危险警告灯

当您驾驶汽车遇到问题需要停车或减速行驶时，应按下位于仪表板中部的危险警告灯开关，组合仪表上的“转向指示灯（绿色）”点亮闪烁，同时所有转向灯闪烁，以警示他人，并让警察知道您遇上了麻烦。

三角警示牌

三角警示牌放在副驾驶员座椅下的储存箱内。

当您驾驶汽车遇到问题要将车停在路边时，您必须在车正后方约100米处的路边放置三角警示牌，以警示后面车辆。




更换车轮

千斤顶

放置

千斤顶放在副驾驶员座椅下的储存箱内。





规格



此千斤顶仅供更换轮胎使用。不可将其用于其他用途。

此千斤顶仅供您的车型使用，请勿将其用于其他车型。



紧急故障处理


备胎

! 定期检查备胎的气压。使用胎压不正确的备胎会影响车轮稳定性，这可能造成危险，且对轮胎造成永久性伤害。


备胎安装在车身的后底部，可使用随车工具包中套筒扳手转动传动机构的支撑螺栓，使备胎装置的绳索松开和收紧，达到更换备胎的功能。

拆卸备胎


- 1 打开尾门；
- 2 用套筒扳手松开备胎装置六角螺栓盖；



- 3 逆时针转动套筒扳手以降低备胎高度，直到备胎到达地面为止；



- 4 备胎到达地面后，持续逆时针转动套筒扳手并向外拉出备胎，禁止过度转动板扳手，否则会损坏备胎装置；
- 5 从备胎中取出托盘。



安装备胎

- 1 把备胎放在地上，使气门朝上；
- 2 把备胎放在车辆下并在备胎中央安装备胎装置的托盘；
- 3 顺时针转动套筒扳手直到发出卡嗒声，备胎已安装到位。

注意

确保备胎装置的托盘对准备胎中心，否则会导致备胎从托盘上脱落并引发事故。

更换轮胎

车辆停置

! 请选择坚固的、水平的、不会妨碍交通的、且您本人不会有交通危险的地方停放车辆。

若您在公共道路上，请打开危险警告灯，并放置三角警示牌。

确保千斤顶所在地面坚固度足以支撑千斤顶及其将要举起的车辆，否则它可能会变得不稳而移动，并从而破坏车辆且/或造成人身伤害。

请使用合适的车轮塞固定住其它车轮。

若您位于较滑的地方，请勿使用千斤顶。若条件不适合使用千斤顶，或者您对安全完成任务的信心不足，请呼叫帮助。

确保前轮正指前方。

关闭发动机时，拉起驻车制动手柄，并将挡位调到1挡或倒挡R位置。

紧急故障处理


放置千斤顶

! 仅可在指定的顶起点使用千斤顶。顶起高度不应超过更换轮胎所必须的高度（例如高出地面不超过30厘米）。

使用千斤顶前，请先确保乘员已离开车辆。当车辆被千斤顶顶起时，不允许任何人把身体的任何部分置于车下。

举升时，必须使千斤顶垂直于车身。

把千斤顶放在车架下方的指定位置。顶起部位是焊接到车架上，通过两凸舌和一个隆起点来指引千斤顶的固定位置。




换上备胎

! 举升时切勿发动发动机。切勿走到举升起的车辆下面。
拆下车轮螺母前，请确定车辆稳定且不会滑动或移动。
需使用扭力扳手精确的检查车轮螺母拧紧扭矩，并在更换车轮后尽快检查胎压。

一定要将换下的车轮、千斤顶及随车工具包收至指定位置。若随意放置或放置不当，则它们可能在冲击或急刹时移动，造成破坏或人身伤害。

- 1 拆下备胎，请参阅“备胎”；
- 2 检查千斤顶是否仍然垂直于顶起点；如有需要请更换位置；
- 3 使用随车工具包中的套筒扳手，按逆时针方向拧松车轮固定螺母；
- 4 并用套筒扳手拧动千斤顶的中央螺钉，直至所需更换车轮恰好离开地面；
- 5 拆下车轮的固定螺母，并小心的搬下车轮；
- 6 换上备用轮胎，按顺时针方向固定车轮螺母；
- 7 放下车身并移开千斤顶；
- 8 按对角顺序（见图示）将车轮固定螺母完全旋紧，车轮螺母扭矩： $125 \pm 13\text{Nm}$ ；
- 9 收起换下的车轮、千斤顶、套筒扳手及随车工具包；
- 10 换下的车轮安装到备胎位置中，请参阅“备胎”。



注意

务必将备胎装置托盘完全升起并紧固，即使没有安装备胎。

牵引车辆

牵引或被牵引时，请确保遵守国家牵引车辆的相关规定。

牵引环


前牵引环

前牵引环安装位置类型一

若需从前方牵引本车辆，先将牵引环堵盖从前保险杠右侧处取下，将放置在随车工具包内的前牵引环拧至前保险杠右侧。

完成车辆牵引后，拧下前牵引环，再将牵引环堵盖固定在前保险杠右侧。

3




紧急故障处理

前牵引环安装位置类型二

若需从前方牵引本车辆，先将牵引环堵盖从前保险杠右侧处从上至下，沿滑槽取下，将放置在随车工具包内的前牵引环拧至前保险杠右侧。

完成车辆牵引后，拧下前牵引环，再将牵引环堵盖从下至上，沿滑槽卡入，通过3个卡角固定。




1 滑槽

2 卡角

后牵引环

在车辆后部设有后牵引环，可用于从后方拖曳其他车辆。



注意

车辆后牵引环可牵引的最大质量为1400公斤，请勿拖曳超过该质量的车辆。

紧急故障处理

牵引

被牵引前

! 为确保转向装置可自由转动，务必将点火开关转至“ON（开启）”位置，且在牵引过程中保持。这是为了确保转向解除锁定、转向指示器及制动灯可以工作。

被牵引时

被牵引时，请松开车辆驻车制动，且挂上空挡。

! 发动机未运转时，没有制动助力器辅助及动力转向辅助。此情况下，需要更大的力来操作制动踏板及更长的时间及力来转动转向盘。

注意


在牵引车辆时，为了避免严重损坏自动变速器，拖吊时限制行驶距离不能超过20公里，牵引速度也不能超过每小时20公里；禁止倒车牵引，否则会损坏变速箱内部行星齿轮机构。

跨接起动

断开蓄电池连接

! 进行蓄电池相关作业时，务必穿戴防护手套及护目镜。请勿在蓄电池区域使用明火、造成火花或吸烟。您会受到重伤，车辆也会受损。

如欲断开蓄电池连接，请务必先断开负极（-）接地端，然后才是正极（+）。连接蓄电池时，请先安装并紧固正极电缆（+），然后才是负极（-）电缆。并用凡士林油盖住端子。



注意

- 断开蓄电池之前，务必关闭发动机及全部电气设备。断开时，请勿让端子接触到车身的金属部件。所产生的短路可能造成电火花。
- 若正负极连接电缆反向，将造成电气系统损坏。

跨接起动




决不允许推动或者牵引车辆起动。

保证两个蓄电池的额定电压相同（12V），而且跨接电缆是被认可的用于12V汽车蓄电池的电缆。

跨接

- 使两车尽量靠近。
- 关闭发动机及全部电气设备。
- 用红色的跨接电缆连接两个蓄电池的正极（+）。
- 把黑色的跨接电缆从供电蓄电池的负极（-）连接到需充电蓄电池车辆的接地点（不是负极）。
- 确定各处连接装置均接触良好。
- 检查跨接电缆有无接触到任何发动机起动时的运动部件。
- 检查两部车辆的驻车制动手柄是否合上，且换挡杆是否处于空挡（手动变速器）或是否处于P挡（自动变速器）。



起动

起动供电蓄电池车辆，并让其怠速运行几分钟。

- 起动需供电蓄电池的车辆。
- 发动机起动后，怠速运行两分钟以上。

提醒：如果尝试几次后没有能起动，车辆很可能需要维修。

断开

- 关闭供电车辆发动机。
- 确定导线端不会相互接触，且断开中不会接触到发动机的任何运动部件。
- 拆卸跨接电缆。拆卸的过程和连接的过程相反。

紧急故障处理

更换保险丝


本车辆的保险丝分别位于三个盒中。

注意


车辆上的任何电气零部件溅到液体都会损坏，请务必将任何电气零部件上的盖子盖好。保险丝规格列表上的内容根据车辆配置、技术状态会不断进行更改，请以您的车辆实际状态为准。

驾驶舱保险丝盒

驾驶舱保险丝盒位于驾驶员侧下储物盒的后方。



驾驶舱保险丝盒内的保险丝可通过驾驶员侧下储物盒盖背面标签加以识别。



驾驶舱保险丝规格

保险丝	规格	功能
F1	7.5A	发动机控制器
F2	10A	组合仪表/车身控制器
F3	10A	安全气囊
F4	5A	ABS/ESP/转向角度传感器
F5	10A	制动开关/自适应大灯控制/胎压监测控制器/自动防炫目
F6	7.5A	自动变速箱/无钥匙进入系统/D19T换挡杆
F7	15A	车身控制器（后雨刮）

紧急故障处理


保险丝	规格	功能
F8	20A	车身控制器（ODB电源）
F9	10A	车身控制器（室内灯）
F10	15A	后点烟器
F11	10A	车身控制器（后洗涤）
F12	10A	无钥匙进入系统
F13	15A	电动天窗
F14	15A	车载逆变器
F15	25A	玻璃升降电机（左）
F16	25A	玻璃升降电机（右）
F17	5A	后鼓风机反馈
F18	10A	车身控制器/车载逆变器/外后视镜开关
F19	15A	前点烟器
F20	10A	MP5/收放机/顶显示屏/天线
F21	10A	诊断接口/胎压监测
F22	10A	自动变速箱
F23	15A	MP5/收放机
F24	10A	组合仪表/发动机防盗
F25	15A	喇叭
F26	10A	空调控制面板/自适应大灯控制器
F27	5A	前鼓风机反馈
F28	7.5A	起动控制

保险丝	规格	功能
F29	10A	雨量阳光传感器/空调/天窗
F30	10A	前洗涤
F31	30A	车身控制器（外部灯）
F32	备用	备用
F33	备用	备用
F34	7.5A	后视镜加热/后除霜/除霜反馈
JF1	备用	备用
JF2	备用	备用
JF3	备用	备用

紧急故障处理

发动机舱保险丝盒

发动机舱保险丝盒位于发动机舱盖底部舱壁右侧（当从汽车前部观察时）。




注意


在打开保险丝盒盖之前，请务必确保保险丝盒周边环境干燥，确保任何方向都没有液体流入打开盖子的保险丝盒中，否则将损坏保险丝盒，引起严重后果。

只需拆下发动机舱保险丝盒的盖子，就能接触到保险丝。发动机舱保险丝盒保险丝可通过保险丝盒盖背面印刷的标签加以识别。

类型 1



类型 2



紧急故障处理

发动机舱保险丝规格



保险丝	规格	功能
EF1	30A	主继电器
EF2	50A	主冷却风扇
EF3	40A	前鼓风机
EF4	40A	ABS/ESP泵
EF5	50A	辅冷却风扇
EF6	40A	主保险丝盒电源 (F13/F14)
EF7	40A	点火开关1
EF8	30A	起动继电器&点火开关2
EF9	40A	主保险丝盒电源 (F21/F22/F23/F24/F25/F26)
EF10	40A	主保险丝盒电源 (JF1/F11)
EF11	备用	备用
EF12	15A	远光灯继电器
EF13	25A	ABS/ESP电磁阀
EF14	25A	近光灯继电器
EF15	30A	主保险丝盒电源 (F7/F8/F9)
EF16	15A	前雾灯
EF17	10A	发动机控制器
EF18	20A	燃油泵继电器
EF19	20A	前雨刮
EF20	30A	后鼓风机

保险丝	规格	功能
EF21	备用	备用
EF22	15A	空调压缩机
EF23	25A	后除霜
EF24	20A	前大灯洗涤
EF25	10A	制动灯
EF26	15A	冷却水泵
EF26	30A	燃油加热 (19D4N发动机)
EF27	10A	主继电器电源1 (20L4E发动机/19D4N发动机)
EF28	10A	后氧传感器
EF29	10A	远光灯 (左)
EF30	10A	远光灯 (右)
EF31	15A	近光灯 (左)
EF32	15A	近光灯 (右)
EF33	10A	前大灯调节电机
EF34	15A	主继电器电源2
EF35	10A	起动反馈信号
EF36	备用	备用
EF37	15A	主继电器电源 (4G69S4N发动机)
EF37	20A	主继电器电源 (19D4N发动机)
EF38	备用	备用
EF40	60A	发动预热 (19D4N发动机)

紧急故障处理

蓄电池保险丝盒

蓄电池保险丝盒位于蓄电池正极接线柱上。



蓄电池保险丝规格

保险丝	规格	功能
1	175A	发动机舱保险丝盒
2	175A	发电机

更换保险丝

! 只能使用同等规格/额定电流的保险丝更换。安装非指定的保险丝会损坏电气系统甚至起火。

试图更换保险丝之前，必须关闭点火开关和所有电气设备。任何对汽车电气系统未授权的更改会对电子管理系统产生严重的副作用并引发火灾。


3

使用保险丝盒中提供的拉出器工具将保险丝往外拉以拆下保险丝。

可以根据保险丝内部导线确定保险丝是否熔断（如箭头所示）。

提醒：同一保险丝重复出现故障表示电路有故障，应尽快联系本公司授权服务商检修。

紧急故障处理



注意

未授权更改车辆电气系统将使车辆保修失效。

更换灯泡

在更换任何灯泡前，关闭点火开关和灯开关，以免造成任何可能的短路。

在拆卸或安装灯泡时，不要用手接触灯泡，如若接触，使用一块布或用酒精擦净灯泡上的手迹。

注意

更换的灯泡类型和规格必须与原来灯泡相同。


提醒：近光氙气灯照明系统在高压下运行。如果您试着自己维修其中的系统部件，很可能会受到严重伤害。请联系本公司授权服务商进行维修。

灯泡规格

灯泡	规格
前转向灯	PY21W
前位置灯	W5W
前雾灯	H3
后转向灯	PY21W
制动灯/后位置灯	P21/5W
倒车灯	W16W
后雾灯	P21W
牌照灯	W5W
前顶棚阅读灯	W5W

紧急故障处理

灯泡	规格
后顶棚阅读灯	W5W
行李箱灯	W5W
近光灯/远光灯（类型A）	H7LL/H1LL
近光灯/远光灯（类型B）	H7/H7
近光灯/远光灯（类型C）	D3S/H7



以下是拆卸灯泡的程序（安装与之相反，不再描述），对于没有列出的需要更换的其它灯泡，应尽快联系本公司授权服务商检修。


近光灯

打开发动机舱盖；

在前组合灯后部：

— 逆时针转动灯泡盖，将其拆下；

— 拆下近光灯灯泡。




远光灯、位置灯

打开发动机舱盖；

在前组合灯后部：

- 逆时针转动灯泡盖，将其拆下；
- 拆下远光灯灯泡、位置灯灯泡、位置灯灯泡座。




转向灯

打开发动机舱盖；

在前组合灯后部：


- 逆时针转动灯座，将其连同转向灯一起拆下；
- 拆下转向灯灯泡、转向灯灯泡座。



紧急故障处理


前顶棚阅读灯

使用螺丝起或类似物小心撬开灯罩；
拆下前顶棚阅读灯灯泡。




后顶棚阅读灯

使用螺丝起或类似物小心撬起灯罩；
拆下后顶棚阅读灯灯泡。



行李箱灯

使用螺丝起或类似物小心撬出行李箱灯并拆下行李箱灯灯泡。



维护和保养

- 144 安全
- 145 定期维护
- 145 车主检查
- 146 发动机舱
- 147 发动机舱盖
- 148 发动机机油
- 151 冷却液
- 152 制动液
- 153 动力转向液
- 154 洗涤液
- 155 洗涤剂喷嘴
- 155 刮水器刮片
- 156 安全带
- 157 蓄电池
- 159 轮胎
- 161 其它维护

安全

对您的车辆进行任何检查或维护时，务必小心以降低人身伤害的风险或损坏车辆的风险、务必始终遵守以下安全注意事项。



关闭点火开关并拔出钥匙，特殊程序要求除外。

发动机运转时，务必确保双手、工具和衣物等远离传动皮带和皮带轮。

散热器风扇随时可能起动（即使发动机未运转）。务必确保双手、宽松衣物（如领带、围巾等）远离风扇叶片。

发动机运转时/起动后，发动机舱盖下方的许多组件将发热，如发动机、排气系统、冷却系统、动力转向液贮液罐等。在其冷却之前，切勿触碰。

点火开关打到“ON（开启）”位置时，切勿碰触电线或组件。切记蓄电池和车辆电线承载着可能导致人身伤害的高电流或高电压。切勿造成线路短路。

切勿在不通风的地方起动发动机，排出的有毒废气非常危险。

如果可能，将发动机停止并将蓄电池断开后，再对发动机室进行操作（请参阅“跨接起动”）。如果需要，在发动机运转的情况下检查发动机舱盖下方，确保车辆位于水平地面、已拉起驻车制动手柄且换挡杆位于空挡（N）或驻车挡（P）位置。确保火柴和明火远离蓄电池区域和所有燃油相关部件，切勿在这些区域和部件附近吸烟。

多数用于机动车辆的液体为有毒液体，切勿饮用或与皮肤或眼睛接触，这些液体包括蓄电池酸液、防冻液、制动液、动力转向液、燃油、洗涤液、润滑油、制冷剂

等。如果需要加注，请佩戴保护手套。务必遵守标签和容器上的所有说明。在车上或车下工作时，如果可能接触飞溅或掉落的物体、喷洒出的液体等时，请使用眼部保护装置。

长时间与发动机机油接触可能导致皮肤病，包括皮炎和皮肤癌。接触后应彻底清洗干净。

请确保儿童和宠物远离车辆。切勿允许任何人呆在车内（根据您的指示在车上工作的人除外）。确保儿童远离机油、液体和润滑脂。

定期维护

对车辆进行定期维护将有利于您车辆的经济性、安全性和可靠性，必须切记确保车辆安全且适于道路行驶的责任最终在于您自己（车主/操作人员）。

规定了需要进行的维护以及进行维护的间隔时间，以便正确维护您的车辆。请按照《用户保修保养手册》上的规定，到本公司授权服务商对车辆进行定期维护。

按照规定的要求对您的车辆进行定期维护将确保您的最大利益。

因本公司授权服务商具有合格资质的工作人员、所需的设备以及预先制定的维护计划，可以为车辆提供最可靠的服务，所以建议到本公司授权服务商进行定期维护。

车主检查

为确保车辆驾驶的可靠性和经济性，行驶前车主必须进行以下简单但重要的检查：

每日检查

- 灯光（确保所有透镜清洁）、喇叭、组合仪表、警告灯和指示灯、玻璃刮水器和洗涤器的功能。
- 安全带是否完好。
- 制动器运行正常。
- 目测车底是否有水、机油、燃油、废气以及其它泄露。

每周检查或长途行驶之前的检查

- 检查液位/加注液体。
 - 发动机机油
 - 冷却液
 - 风窗玻璃洗涤液
 - 动力转向液
 - 制动液
- 检查所有轮胎的状况及压力（包括备胎）。
- 检查并操作空调系统。

恶劣工况


经常在恶劣工况下使用车辆时，建议缩短维护的间隔时间。

请按照《用户保修保养手册》上的规定，到本公司授权服务商对车辆进行定期维护。

维护和保养

发动机舱


20L4E发动机



- 1 冷却液膨胀箱
- 2 机油量油尺
- 3 制动液贮液罐
- 4 蓄电池
- 5 动力转向液贮液罐
- 6 机油加油盖
- 7 洗涤液贮液罐

提醒：制动液贮液罐盖为黄色，便于识别。

4G69S4N发动机




- 1 冷却液膨胀箱
- 2 机油加油盖
- 3 制动液贮液罐
- 4 蓄电池
- 5 动力转向液贮液罐
- 6 机油量油尺
- 7 洗涤液贮液罐

提醒：制动液贮液罐盖为黄色，便于识别。


发动机舱盖

打开发动机舱盖

- 1 如图方向向上拉动位于仪表板左下侧的发动机舱盖解锁手柄；



- 2 略微提起发动机舱盖前部，将拨杆向右推并提起发动机舱盖；
- 3 放下支撑杆，然后将末端装入发动机舱盖内的安装槽中。



关闭发动机舱盖

 当点火开关打到“ON（开启）”位置时，散热器风扇随时可能起动（即使发动机未运转）。务必确保双手、宽松衣物（如领带、围巾等）远离风扇叶片。

如果发动机正在运转，请将手、衣物等远离旋转中的滑轮、传动皮带和风扇叶片等装置。

关闭时，请撑住发动机舱盖前部，松开并重新夹住支撑杆，然后放下发动机舱盖。

向下按压发动机舱盖前部，直至听到锁扣卡入的声音。试着向上拉动发动机舱盖，检查锁定机构是否已正确卡入。

注意

关闭之前，请检查是否将工具、抹布、设备等物品遗留在发动机舱盖下面的区域内。

发动机机油

推荐使用正确牌号的机油。

- 20L4E发动机：建议使用ACEA C3 5W-30或更高级别的机油。
- 4G69S4N发动机：建议使用SJ 5W-30或更高级别的机油。

注意

切勿使用不符合以上规格的机油。机油使用不当可能会造成发动机损坏，进而无法享受保修。

检查和加注



加注时不要超过最高油位标记。

长期频繁地接触用过的发动机机油可导致严重的皮肤病。请避免过多的皮肤接触机油，万一接触到时则应彻底清洗。

请将发动机机油存放在儿童和宠物接触不到的地方。

务必将汽车停在平地，且发动机静止（冷态）的情况下检查油位或加注机油。如发动机处于热态，则关闭点火开关等待2分钟之后再检查。

拔出机油量油尺，并用纸或无绒布擦净刃口。将机油量油尺完全插回，然后再抽出。油位指示必须介于最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间。

• 20L4E发动机：



• 4G69S4N发动机：



注意

需经常检查发动机机油油位，必要时需加注。发动机机油加注过多或不足，都有可能损坏发动机且无法享受保修。


如需要加注，请旋下机油加油盖，多次少量地加入规格正确的新机油。等待机油滴入到油槽，然后重复油位检查过程。必要时再加注，直至油位正确。




空容器和用过的机油不能随意丢弃，以免污染环境。

维护和保养

- 20L4E发动机:



- 4G69S4N发动机:



机油油耗

发动机的机油消耗量受多种因素的影响（这些因素也同样会影响燃油消耗量），其中机油的类型以及汽车的驾驶方式（特别是“磨合”期内）是最重要的两种因素。机油通常在“磨合”期内和连续高速运行的情况下消耗量较高。必须遵守本手册关于驾驶技巧的建议。请参阅“驾驶”。

冷却液

! 防冻液有害，切勿吞食。不要让防冻剂接触到眼睛或皮肤。万一接触到，请立即用大量清水冲洗。

规格正确的冷却液不仅能保护发动机免遭冰冻损害，还能全年保护免遭腐蚀。如果未添加规格正确的冷却液，切勿驾驶汽车。冷却液的规格请参阅“推荐的油液”。

冷却系统中的液体必须按规定间隔时间排出、冲洗，并重新添加合适份量的防冻液。

注意

在加注或更换冷却液时，只能使用指定的冷却液。如果使用非推荐的冷却液，可能会损坏冷却系统并导致无法享受保修。

检查和加注

! 系统处于热态时，切勿卸下膨胀箱盖，逸出的水蒸汽或热冷却液会导致受伤。如果必须在发动机较热的情况下添加冷却液，请先等待10分钟，将一块厚布盖在膨胀箱盖上，缓慢地逆时针转动膨胀箱盖以释放膨胀箱内的压力，然后再卸下膨胀箱盖。


务必将汽车停在平地，且发动机静止（冷态）的情况下检查冷却液液位。

液位可在冷却液膨胀箱中看到，正常液位应该位于最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间。

如果液位下降到“MIN”标记处，请清洁冷却液膨胀箱盖周围的部位，并逆时针转动卸下膨胀箱盖。加注指定的冷却液到最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间。装上膨胀箱盖。

提醒：冷却液在变热后会膨胀，液位可能会高于液位标记。

提醒：过量加注会导致在发动机升温时溢出，并破坏冷却效果。只需在发动机冷却时加注到指示的液位处。



注意

如果液位明显下降或经常需要加注，应怀疑是否出现泄漏或过热情况，应尽快联系本公司授权服务商检修。

制动液

! 如果制动液液位明显下降，应尽快联系本公司授权服务商检修。

只能使用指定类型的新制动液。如果使用用过的或非指定类型的制动液，可能会导致制动性能下降。

保持制动液清洁非常关键。如果有任何灰尘进入系统，可能会导致制动性能下降。

不要让制动液接触到皮肤或眼睛；万一接触到，立即用大量清水冲洗。请将制动液放在儿童接触不到的地方。

不要让制动液流到发动机上，否则可能会在发动机变热时燃烧，从而导致起火并损坏发动机。


提醒： 液压离合器使用的也是来自制动贮液罐的液体。

注意

- 只能在制动装置主缸中加注符合DOT4规格的制动液。切勿使用其它类型的制动液。
- 制动液如果接触到漆面，会对其造成损害。请立即擦拭干净，并用清水冲洗。

检查和加注

务必将汽车停在平地，且制动系统处于冷态的情况下检查制动液液位。制动液液位可以在贮液罐上看到，正常液位应该位于最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间。如果液位下降到“MIN”标记处，请清洁加液盖周围的部位，并逆时针转动卸下贮液罐盖。加注指定的新制动液到最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间，装上贮液罐盖。



如果液位低于“MIN”标记，则组合仪表上的“制动系统警告灯（红色）”将会亮起。这表示制动系统出现故障，必须立即查明原因。如果正在行驶，请立即将车小心停下。应尽快联系本公司授权服务商检修。切勿继续行车。



不要将用过的制动液随意丢弃，以免污染环境。

动力转向液


注意

务必使用符合ATF-DEXRON III规格的液体。

检查和加注

! 如果液位明显下降，应尽快联系本公司授权服务商检修。

务必将汽车停在平地，且发动机起动前，系统处于冷态、前轮为直行位置的情况下检查动力转向液液位。动力转向液液位可以在贮液罐上看到，正常液位应该位于最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间。如果液位下降到“MIN”标记处，请清洁加液盖周围的部位，并逆时针转动卸下贮液罐盖，加注规定规格的新液至最高量“MAX”与最低量“MIN”标记之间。装上贮液罐盖。



注意



- 切勿过量加注。
- 切勿让灰尘进入动力转向液贮液罐。
- 如果在动力转向液贮液罐内液体不足的情况下操作汽车，可能会损坏动力转向装置。

洗涤剂

检查和加注

! 在洗涤系统无法工作的情况下驾驶汽车是一种危险行为，驾驶之前请务必检查。

挡风玻璃及大灯清洗洗涤剂贮液罐位于发动机舱内。后雨刮洗涤剂贮液罐位于靠近后门的右侧围内饰件内。如需加注，请提起加液盖前部添加洗涤剂，然后盖好加液盖。洗涤液的规格请参阅“推荐的油液”。



注意

不要使用不符合要求的洗涤剂。切勿使用自来水，自来水中的矿物质易堵塞挡风玻璃洗涤剂管路或喷嘴。


洗涤剂喷嘴

调整和清洁

前洗涤喷嘴

在对喷嘴调整或清洁之前，请确保洗涤剂贮液罐已加满。如果喷嘴堵塞，请使用细线或细针小心清理。

洗涤剂喷嘴方向在制造厂已经设置好，一般不需要调整。如果确实需要调整，请将一根细针小心插入喷嘴孔中，使用它来重新定位喷嘴，以使喷射方向朝向风窗玻璃中部。



后洗涤喷嘴

后洗涤喷嘴不可调整。

前大灯清洗喷嘴


前大灯清洗喷嘴不可调整。

刮水器刮片

检查

检查刮片边缘是否有粗糙或损坏情况，并检查刮片橡胶是否从上到下都很牢固。

提醒：橡胶片上如有油脂或其它杂质，可能会造成刮水器无法正常工作，并有可能损坏风窗玻璃。



更换

拆卸

— 从风窗玻璃上提起刮水器支臂，然后使刮片与支臂保持直角。

— 向下推动固定夹（箭头方向），然后将刮片支架向支臂下方滑动，以便使支架上的枢轴从支臂上的挂钩中松脱。

提醒：记住挂钩与支架的相对位置，因为稍后需要按相同的方法装配更换刮片。

安装

— 将刮片支架装在挂钩上。

— 将枢轴卡入到挂钩中并推入到位，直至听到卡入到位的声音。

维护保养

用优质清洁剂或中性洗涤剂清洗，并使用不起毛的干燥软布擦净。

安全带

检查

 安全带还带有敏感的伸缩装置，只有在猛然加速、减速或大幅弯曲时才会锁定。

不要通过上半身有意猛然向前发力的方式来测试锁定装置。

按如下所示检查所有安全带：

- 检查所有安全带固定点的安全性。
- 将锁舌插入锁扣中，并检查锁定动作是否明确。按下红色按钮，检查锁舌是否利落地松出。
- 在带子半松情况下，握住锁舌并急拉一下。检查安全机构是否能自动锁定并防止进一步松动。

维护保养

 **不要尝试以任何方法修复伸缩装置或锁扣机构，也不要改动安全带。如果安全带在出现事故时拉紧过，则应向本公司授权服务商更换并检查固定点。**

定期检查安全带带子是否有擦伤或磨损迹象，并特别注意固定点和调节器。

使用温水和中性肥皂通过海绵清洗安全带；可以进行自然干燥，切勿直接加热或暴露在太阳光照下进行干燥。勿让水进入伸缩机构。绝不要给安全带漂白或染色，因为这样做可能会降低其强度。

蓄电池

关于蓄电池的警告说明：



佩戴眼镜！



蓄电池酸液具有强烈的腐蚀性，佩戴防护手套和防护眼镜！



禁止明火、电火花、强光和吸烟！



蓄电池充电时会产生易爆混合气体！



儿童远离酸液和蓄电池！



对车辆蓄电池和电器进行工作时存在伤害、腐蚀、事故和失火危险！

佩戴防护眼镜。不要让酸性或含铅颗粒落入眼睛里、皮肤上或衣服上。

蓄电池中的酸液具有强烈的腐蚀性，应佩戴防护手套和防护眼镜。蓄电池不能翻转，酸液可能从排气孔中流出来。如果酸液溅入眼中，立刻用清水冲洗几分钟，然后立刻去看医生。如果酸液溅落到皮肤或衣服上，立刻用浓皂液中和，然后用大量水清洗。如果误饮酸液，立刻去看医生。

禁止明火、电火花、强光和吸烟。在处理电缆和电器设备时以及卸去静电负载时，避免产生电火花。蓄电池电极绝不能短路，大能量电火花有受伤危险。



蓄电池充电时会产生易爆混合气，为顺利排出该气体必须保证蓄电池排气孔畅通，蓄电池充电时应处于通风良好的空间。

儿童应远离酸液和蓄电池。

对电器设备进行工作前，关闭发动机、点火开关以及所有电器设备。拆除蓄电池负极线。更换灯泡时只需关闭灯光。

请注意电源的极性，上电前必须检查电源极性的匹配情况。

每次通电时间不得小于5秒，避免频繁快速通断操作。

拆下蓄电池时，先拆负极电缆，再拆正极电缆。

再次接通蓄电池前应关闭所有电器设备。首先接上正极电缆，然后接上负极电缆。切勿接错电缆——失火危险！

禁止私自拆卸与安装蓄电池，因为在某些情况下，这样操作会导致蓄电池与保险丝盒的严重损坏，请与本公司授权服务商联系。

在点火开关接通或发动机运转时不要断开蓄电池，否则有可能损坏电器设备（电器组件）。

为了防止蓄电池壳体受紫外线照射，不要让蓄电池暴露在阳光下。

汽车停车时间

如果汽车长时间停放，静态电流用电器（如时钟、安全装置）会耗尽蓄电池电量，蓄电池必须重新充电，为了避免这种情况发生，汽车停放期间要给蓄电池充电或者断开蓄电池的负极电缆。

提醒：对蓄电池进行工作前，请注意蓄电池的警告说明。

注意

停车时应务必关闭点火开关，否则将大大缩短停放时间。

冬季工作

车载蓄电池在冬季有特别严格的要求，除此以外，蓄电池在低温时能提供的起动功率只有常温下起动功率的一部分，因此我们建议，在寒冷季节开始之前，最好在本公司授权服务商检查车载蓄电池，如果有必要时应进行充电。

如果汽车在极冷的情况下几周不行驶，您应该把车载蓄电池拆卸下来，放在一个不冻的房间内保存起来，以使它不会冰冻和损坏。

蓄电池地面设备充电

 **不得对冰冻的蓄电池充电，有爆炸危险！即使蓄电池已解冻，电池酸液仍可能溢出，造成腐蚀损害。必须更换冻结的的蓄电池。**

充电前关闭点火开关和所有电器设备。

长期存放车辆，由于亏电无法启动车辆时（一般端电压 $\leq 12V$ ），必须将蓄电池从车辆上拆下，采用地面设备充电（按照充电设备生产厂商的说明进行）。

在以小电流充电时（例如小的充电设备）一般不必取下蓄电池的连接电缆。但是必须注意充电设备生产厂商的说明。

在快速充电前，也就是大电流充电前，必须要拆下两个连接电缆。

提醒：对蓄电池进行工作前，请注意蓄电池的警告说明。充电时，充电设备电极夹头按规定夹到蓄电池电极后才可以接通充电设备电源，充电结束后首先关闭充电设备，然后拔下电源线，接下来从蓄电池上取下充电设备的电极夹头。

注意

- 让儿童远离蓄电池、电池酸液以及充电设备。
- 蓄电池只能在通风的空间进行充电。禁止吸烟，远离明火和电火花，因为蓄电池充电时会产生易爆混合气。
- 保护好您的眼睛和脸，千万不要与蓄电池保持过近距离。
- 如果酸液溅到眼睛内或皮肤上，立即用清水冲洗几分钟，然后立即看医生。
- 蓄电池快速充电有危险，应由本公司授权服务商进行，因为这需要专业的充电设备和知识。
- 更换冰冻或解冻的蓄电池。因为蓄电池壳体因冰冻可能出现裂纹。蓄电池酸液可能漏出而损坏汽车。

拆卸蓄电池

在拆卸蓄电池之前，关闭点火开关和所有的用电器。

要拆卸蓄电池，您应首先取下负极电缆，然后取下正极电缆，然后拧下蓄电池固定支架上的螺栓，取下蓄电池。

更换蓄电池

您车辆上安装的蓄电池是根据相应的安装位置设计的。如果要更换蓄电池，新的蓄电池必须具有相同的电压（12V）、结构型式、以及安全标记。电流强度和容量应该同原蓄电池一致。本公司授权服务商提供原装的蓄电池。

在安装蓄电池时要注意，汽车点火开关已经关闭，且所有的用电器已经关闭。



由于旧蓄电池的处理问题，最好由本公司授权服务商更换蓄电池。此外蓄电池含有硫酸和铅，绝对不可以作为生活垃圾处理。

安装蓄电池

在安装蓄电池之前，关闭点火开关和所有用电器。

把蓄电池放在为之准备的安装位置上，并用电池支架固定蓄电池。

接通蓄电池首先要固定正极电缆，然后固定负极电缆。

注意

为了避免蓄电池放电，请在离开车辆的时候关闭点火开关。

轮胎



使用不合格或受损轮胎是相当危险的！如果车辆的轮胎过度磨损、损坏或充气气压不正确，请勿驾驶。

经常检查轮胎和侧壁是否有任何扭曲（凸起）、切割或磨损的迹象。应该使用适当的钝器取出碎石和其它尖利物体。如果忽视，它们有可能会扎穿轮胎。

轮胎气压



如果在轮胎充气不当的情况下驾驶，可能会影响汽车的稳定性、增加滚动阻力、导致轮胎磨损加速，并且可能永久损坏外胎的线层。

切记关于轮胎磨损和充气压力的规定。驾驶员有责任确保轮胎符合此类要求。


请每周检查轮胎压力（包括备胎），并在必要时按照驾驶员侧车门框上“胎压标识”的要求对轮胎气压进行调整。本手册介绍了轮胎冷态的正确的压力，请参阅“车轮和轮胎”。

备胎应该保持建议的最高气压，并在使用前进行调整。应该在轮胎冷却的情况下使用准确的轮胎压力计来检查气压，不能在热胎情况下减值计算，因为热胎时会由于温度而导致高于正常气压。务必装上气门盖，以防止灰尘进入气门装置。

维护和保养

经过一段时间后轮胎会出现自然的气压降低情况；如果存在不正常的气压降低情况，则应立即查明原因并予以纠正。


提醒：规定的压力适用于冷胎，热胎压力应该更高。



磨损标记

原配的轮胎在其胎纹中带有磨损标记。当轮胎磨损到胎纹还剩下1.6毫米时，胎纹的整个横面都会露出磨损标记。

如果看到磨损标记的任何部位，则应立即更换轮胎。但是请注意，即使在达到磨损标记之前，轮胎的安全性和性能都会降低。例如，磨损严重的轮胎会增加打滑的危险。



其它维护

车辆清洗



清洗车辆后首次驾驶时，请轻轻踩下制动踏板数次，以消除制动盘上的水分。

请小心清洗轮胎。请勿使用高压喷嘴，因为它有可能损坏轮胎。若发现任何损伤情况，请更换轮胎。

车内前部（靠近仪表台区域）禁止冲水，以免对相关零件造成不必要的损坏。

以下几点有助于车辆的保值：

- 应使用冷水或温水清洗车辆。在极度寒冷条件下，热水可能造成车漆损伤。
- 天热时禁止在强烈的阳光直射下洗车。
- 使用车辆专用的清洁剂去除车身上的油脂和焦油斑点，在车身未干时，使用软海绵和含有洗车精的适量清水清洗漆面。彻底冲洗，并用麂皮擦干。
- 使用软管清洗车辆时，禁止将水流直接喷向车窗、车门或通过车轮的缝隙喷到制动部件上。
- 清洗后，应检查漆面是否有损坏和石屑，必要时进行补漆。偶尔使用抛光蜡以保护车漆表面。
- 使用高压清洗设备时应让喷水器不断移动。不要直接清洗发动机、散热器、门隙、密封件、电气组件或与其相连的部件。

提醒：请及时清除漆面上看起来无害但实际上有腐蚀性的物体，如鸟粪、树脂、昆虫残骸、焦油斑点、路盐和工业粉尘。若不及时清除，将可能永久性的留下染斑或破坏。

注意

禁止打开发动机舱盖后，对着发动机舱内直接喷水冲洗，因为这样可能会造成发动机舱里电器件的短路。请勿使用蒸汽清理车底、轮罩拱或变速箱部分，因为这会破坏保护蜡层。

发动机积碳清洗

鉴于国内油品品质，建议每隔5000公里~10000公里定期使用本公司认可的燃油系统积碳清洗剂，具体情况请咨询本公司授权服务商。

车底防腐蚀

您车辆的车底已经过防腐蚀处理。应定期检查车底防腐蚀。

可使用喷水器清洗车辆底部堆积的尘土或泥浆。特别是在冬天，冰雪路面上如果使用了盐的时期。

座椅及内饰

应时常使用真空吸尘器或软毛刷清除纤维上堆积的灰尘及刮尘。经常使用干净的抹布擦拭内饰件。一般的内饰浮尘、斑点或污点可使用专门的清洗剂去除。对于皮饰件，请使用专用清洁剂清洁。

车门密封件

为防橡胶车门密封件在寒冷的天气中冻结，请使用橡胶保养产品或硅胶喷剂来保护它。

车玻璃

应时常使用玻璃清洁剂清洗车窗玻璃。


前照灯透镜为透明塑料材质。请使用优质清洁剂或中性洗涤剂清洗，请勿使用摩擦剂或化学溶剂。

一般技术参数

- 164 车辆主要尺寸参数
- 165 整车质量参数
- 166 整车性能参数
- 167 发动机主要参数
- 168 底盘技术参数
- 169 推荐的油液
- 170 车轮和轮胎
- 171 车轮定位参数

一般技术参数

车辆主要尺寸参数



产品型号	SH6521	SH6522	SH6523	SH6524
外形尺寸长A, 毫米	5168			
外形尺寸宽B, 毫米	1980			
外形尺寸高C, 毫米	1928			
轴距D, 毫米	3198			
前悬E/后悬F, 毫米	890/1080			
前轮距G, 毫米	1680			
后轮距H, 毫米	1660			
最小转弯直径, 米	11.8			
燃油箱容积, 升	75			

一般技术参数

整车质量参数

产品型号	SH6521	SH6522	SH6523	SH6524
总质量, 公斤	2680~3010	3050	2900	2680~3010
整备质量, 公斤	2050~2150	2050	2050	2170
轴荷(满载前后轴荷), 公斤	1205/1475 1275/1525 1300/1550 1308/1702	1338/1712	1280/1620	1205/1475 1325/1575 1310/1700
座位数	4~10	4~9	4~9	4~10

一般技术参数

整车性能参数

发动机型号	20L4E	4G69S4N
综合工况燃料消耗量, 升/100公里	MT: 9.3/9.4 AT: 10.3	10.2
最大设计车速, 公里/小时	190	155
最大爬坡度, %	30	30
整车出厂时所达到的排放水平	国V	国IV/国V

一般技术参数

发动机主要参数

发动机型号	20L4E	4G69S4N
类型	缸内直喷汽油发动机，带涡轮增压器和中冷器	多点电喷汽油发动机，自然吸气
排量，升	1.995	2.378
气缸数目	4	
缸径，毫米	88	87
行程，毫米	82	100
容积压缩比	10 : 1	10 : 1
额定功率，千瓦	165	105
最大净功率，千瓦	160	100
额定功率相应转速，转/分	5500	5250
最大扭矩，牛米	345	200
最大扭矩相应转速，转/分	2000~4000	4200
怠速转速，转/分	750 ± 50	
燃料种类及标号	92#及以上汽油，符合国IV、V及以上标准	

一般技术参数

底盘技术参数

项目	参数值
前悬架结构	麦弗逊式独立悬架
后悬架结构	纵置式板簧非独立悬架/五连杆非独立悬架
钢板弹簧的形式规格	多片簧（四片）
钢车轮动平衡要求	钢车轮总成两侧剩余动不平衡小于是：主胎10克/备胎15克
铝车轮动平衡要求	铝车轮总成两侧剩余动不平衡小于是：8克
制动踏板自由行程的合理范围	10毫米之内
制动摩擦副的合理使用范围	磨擦材料的磨损极限至少剩余2毫米

一般技术参数

推荐的油液

项目	牌号	容量
发动机润滑油（20L4E），升	ACEA C3 5W-30	5
发动机润滑油（4G69S4N），升	SJ 5W-30	4
发动机冷却液，升	JFL-3(-35℃)	10.2（带后空调） 8.1（不带后空调）
5挡手动变速箱机油，升	莱克 MTF SAE 75W-85	1.6
6挡手动变速箱机油，升	莱克 MTF SAE 75W-85	2.2
自动变速箱机油，升	ZF ATF M-1375.4	9.2
制动液，升	莱克 901-4 DOT 4	0.81
动力转向液，升	ATF-DEXRON III	1.27
洗涤液，升	通用低凝固点洗涤剂	3.8(前) 1.2(后)
空调制冷剂，克	R134a	700 ± 30（单空调） 850 ± 30（双空调）
后桥润滑油，升	坦博 GL-5 80W-90	1.25

一般技术参数

车轮和轮胎

项目	参数值					
车轮规格	6.5J×16				6.5J×18	
轮胎规格	215/70R16	215/70R16LT		215/70R16C	225/55R18	
轮胎气压（前轮/后轮）（冷态），巴	2.9/2.9	2.9/3.6		2.9/3.6	2.9/3.4	
备胎规格	215/70R16	215/70R16	215/70R16LT	215/70R16C	225/55R18	215/70R16LT
备胎气压（冷态），巴	2.9	2.9	3.6	3.6	3.4	3.6

一般技术参数

车轮定位参数

项目		参数值
前轮	车轮前束角	$0^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ 左右差值 $\leq 0.1^{\circ}$
	车轮外倾角	$-0.1^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ 左右差值 $\leq 0.5^{\circ}$
	主销内倾角	$11.68^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ 左右差值 $\leq 0.5^{\circ}$
	主销后倾角	$4.5^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ 左右差值 $\leq 0.5^{\circ}$
后轮	前束角	$0^{\circ} \pm 0.25^{\circ}$
	外倾角	$0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
	推进角	$0^{\circ} \pm 0.25^{\circ}$
车轮转角	内轮最大转角	$44.3^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$
	外轮最大转角	$37.5^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$