

★常见问题一

Usb连接后无图像？

如果您已授予应用程序的权限，并且您的手机具有OTG功能，但应用程序未显示图像，请尝试重新插入，更改另一个USB端口或适配器。

★常见问题二

WiFi如何连接？

请将设备充满电，长按电源按钮或按下开关即可打开设备。此时设备的WiFi信号LED将亮起。然后启动此应用程序，授予该应用程序的基本权限，按“开始”>>设置（齿轮图标）>>按“加入”，然后查找名为DEPSTECH的网络，使用默认密码12345678加入它，完成连接后返回该应用程序并享受它。使用设备前，请检查设备功能是否正常。

★常见问题三

连接后无图像,设备无WiFi信号？

请在充满电后尝试重置设备。

充电端口附近有一个小孔或设备后面有一个按钮。使用提供的工具或一根小针按住约10秒，然后重新启动设备。

使用内窥镜时请关闭手机数据蜂窝，调至飞行模式更好，以确保稳定的WiFi连接。

★常见问题四

如何修改设备SSID和密码？

连接完成后，点击“修改网络”，然后可以自定义网络名称和密码。

★常见问题五

遇到图像显示问题？

使用过程中如果图像受到干扰，这可能是周边的2.4G信号干扰严重（如蓝牙/wifi信号）。请打开设置-信道切换-点击切换，系统会根据周边网络环境，智能切换到干扰相对弱的环境。如果切换信道或者更换到空旷地方测试仍然有图像干扰，请邮件联系我们depstech的在线客服邮箱：support@depstech.com。

★常见问题六

问题仍未解决？

如果问题仍然存在，请通过我们留在用户指南上的电子邮件地址联系我们，最好可将订单号发票连同问题一起发送过来。我们一旦收到你的信息就尽快帮您解决题。