


车辆总揽

2

内装总揽 / 2-2
仪表板总揽 / 2-3
发动机室 / 2-4

车辆总揽

内装总揽




1. 驾驶席位置记忆系统* 4-38
2. 车门闭锁/开锁机械操纵钮 4-14
3. 室外后视镜折叠开关* 4-45
4. 室外后视镜控制开关 4-45
5. 中央控制门锁操纵开关* 4-15
6. 电动门窗锁止按钮 4-24
7. 电动门窗开关 4-21
8. 大灯水平调整装置* 4-82
9. 仪表板照明控制开关 4-48
10. ESP OFF 按钮* 5-27
11. 后驻车辅助OFF按钮* 4-73
12. 方向盘 4-40
13. 方向盘倾斜控制* 4-41
14. 保险丝盒 7-45
15. 发动机罩释放杆 4-25
16. 燃油加油口门释放按钮 4-27
17. 行李箱盖释放按钮 4-18
18. 座椅 3-2

* : 如有配备

OTFC010001

仪表板总揽




1. 仪表盘 4-47
 2. 灯光控制/转向信号开关 4-79
 3. 雨刮器/喷水器操纵开关 4-84
 4. 喇叭 4-42
 5. 自动巡航控制* 5-34
 6. 驾驶席正面安全气囊* 3-43
 7. 点火开关*
或发动机起动/停止按钮*... 5-4, 5-6
 8. 数字时钟 4-118
 9. 危险警告灯开关 4-77, 6-2
 10. 空调控制系统* 4-93, 4-102
 11. 电源插座* 4-117
 12. 变速杆* 5-12/5-15
 13. 座椅加热器* 3-13
 14. 加速踏板 5-9, 5-10
 15. 制动踏板 5-22
 16. 驻车制动踏板* 5-23
 17. 助手席正面安全气囊* 3-43
 18. 手套箱 4-113
- * : 如有配备

※ 车辆内的实际仪表板可能与图示有差别。

OTF010002

发动机室



1. 发动机冷却水副水箱……………7-19
2. 发动机机油加油口盖……………7-16
3. 制动器/离合器油*储油罐……………7-21
4. 空气滤清器……………7-25
5. 保险丝盒……………7-45
6. 正极蓄电池端子……………7-32
7. 负极蓄电池端子……………7-32
8. 发动机机油油尺……………7-16
9. 散热器盖……………7-20
10. 挡风玻璃喷水器液储液箱……………7-23
11. 动力转向油储油罐*……………7-22

* : 如有配备

※ 车辆内的实际发动机室可能与图示有差别。

OTF070001L