

简介

1

如何使用本手册 / 1-2

燃油规格 / 1-2

车辆磨合程序 / 1-4

仪表盘上的警告灯与指示灯符号 / 1-5

简介

如何使用本手册

我们希望帮助您在驾驶中获得最大的乐趣。而车主手册可以从许多方面给您提供帮助。因此我们建议您务必仔细阅读本手册全部内容。尤其要认真阅读手册中的警告及注意事项，以最小化伤亡危险。

配合图片的说明有助于您更好的了解车辆。阅读完本手册后，您会了解车辆特性、重要安全事项及各种路况上的驾驶要领。

在目录中，您可以看到整本手册的相关章节分配。在索引中，对本手册中的所有项目照字母次序进行了排列，您可以从中找到需要的资料。

章节：本手册由八个章节和一个索引组成。每章开始时都附有简单目录，便于您查找所需要的内容。

您会在本手册中看到很多警告、注意事项及参考标志。这些标志有助于提高人身安全。请认真阅读并遵守这些警告、注意事项及参考标志中提到的所有程序和建议。

*** 参考**

这里将指出您感兴趣的或能为您提供帮助的信息。

⚠ 警告

如果忽视警告中所提到的事项，可能会造成伤害、严重人身伤害甚至死亡。

⚠ 注意

如果忽视注意内容，可能导致车辆损坏。

燃油规格
汽油发动机

汽油质量

为使发动机保持最好的动力性和经济性，请使用92号或级别更高的无铅汽油。

贴在加油口盖内的标签注明了汽油的标号。

您的新车只有使用规定标号的无铅汽油才能表现出最好的性能，并减少尾气排放及火花塞积碳。

⚠ 注意

禁止使用有铅汽油。使用有铅汽油会损坏催化转化器，会损坏发动机控制系统的氧传感器，影响排放控制。

禁止在油箱内添加非指定汽油系统清洁剂（相关细节请咨询东风悦达起亚服务站）。

警告

- 汽油箱中留有一定的空间，以允许气候炎热时汽油膨胀。如果在加油枪自动关闭后继续加注汽油，汽油就会注满膨胀空间。在此情况下受热，会因膨胀而产生汽油泄漏。为防止这种汽油泄漏，应在加油枪自动关闭后，停止加油。
- 一定要检查汽油箱盖是否牢固安装，以免汽油在事故中溢出。
- 在添加含有乙醇的汽油时，不得让汽油溢出。含有乙醇的汽油会引起油漆损害，此种情况不属于保修范围。

含酒精与甲醇的汽油

酒精汽油是一种乙醇（酒精）和汽油的混合燃油。在市场上，含甲醇（木精）的酒精汽油或汽油也有销售，或者干脆代替有铅汽油进行销售。

本车辆禁止使用酒精浓度超过10%的酒精汽油，也禁止使用含甲醇的酒精汽油或汽油。如果误用两种燃油中的任何一种都可能会导致车辆性能不良，并损坏燃油系统。

如果出现任何驱动性能故障，应立即停止使用此类燃油。

如果由于使用下列燃油而导致车辆损坏或驱动性能故障，则不在制造商的保修范围内：

1. 使用酒精浓度超过10%的酒精汽油。
2. 使用含有甲醇成分的酒精汽油或汽油。
3. 使用含铅汽油或者含铅酒精汽油。

注意

禁止使用含有甲醇的酒精汽油。停用能损坏驱动性能的酒精汽油产品。

MTBE的使用

东风悦达起亚建议避免在车辆上使用MTBE（甲基叔丁基乙醚）含量超过15.0%体积（含氧量为2.7%重量）的燃油。

MTBE（甲基叔丁基乙醚）含量超过15.0%体积（含氧量为2.7%重量）的燃油会降低车辆性能，导致气阻或起动困难。



注意

您的新车型有限保修范围不包括由于使用含甲醇的汽油或MTBE（甲基叔丁基乙醚）含量超过15.0%体积（含氧量为2.7%重量）的汽油导致的燃油系统损坏和性能故障。

不要使用甲醇汽油

您的车辆不能使用含甲醇（木精）的汽油。这种燃油会降低车辆性能，损坏燃油系统部件。

环保汽油

为了防止污染，东风悦达起亚建议您使用经过去垢添加剂处理过的汽油，这可以防止发动机内沉积沉淀物。因为这些汽油有助于发动机运行清洁和增强废气排放控制系统性能。

国外驾驶

如果您要在国外驾驶车辆，请注意以下几点：

- 遵守当地所有有关注册登记及安全保障方面的法规。
- 确认燃油是否可用。

车辆磨合程序

本车辆并不需要特别的“磨合”程序。但在最初的1,000km（600英里）内遵守下列几项简单预防措施，有利于增强车辆性能和经济性并延长使用寿命。

- 不要空转发动机。
- 驾驶车辆时保持发动机转速（rpm或转/分）在2,000rpm与4,000rpm之间。
- 不要维持同样的转速太久，不论车速快慢。处于磨合期的车辆，最好能经历各种发动机转速，以便充分磨合发动机。
- 除非是紧急情况，否则请尽量避免紧急制动，让制动器正常发挥作用。
- 切勿让发动机一次怠速运转3分钟以上。
- 在最初的2,000km（1,200英里）内禁止拖吊挂车。

仪表盘上的警告灯与指示灯符号



安全气囊警告灯*



后雾灯指示灯*



燃油量低警告灯



ABS 警告灯*



发动机机油压力警告灯



故障警告灯



安全带警告灯



驻车制动与制动油量警告灯



ESP 指示灯*



转向信号指示灯



充电系统警告灯



ESP OFF 警告灯*



远光指示灯



行李箱盖微开警告灯



巡航指示灯*



尾灯指示灯



车门微开警告灯



巡航 SET 指示灯*



前雾灯指示灯*



钥匙防盗警告灯



电控动力转向（EPS）系统警告灯*

*：如有配备

※ 更详细的说明请参考第4章“仪表盘”部分。