


网口打印机添加 IP 端口

当打印机驱动安装好后，网口机器需要在驱动里面添加一个 IP 端口就可以使用了，具体操作如下：



1、找到已经安装好的驱动图标（POS-80C）：



2、右键 POS-80C—打印机属性---端口---添加新端口---选择标准的 TCP/IP 端口



3、选择新的端口，下一步



4、输入打印机的 IP 地址，选择下一步

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

添加端口
您想为哪一设备添加端口？

输入打印机名或 IP 地址，以及设备的端口名。

打印机名或 IP 地址(A): 192.168.1.240 打印机当前的IP地址

端口名(P): 192.168.1.240

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

5、正在创建端口，需要等待 5-10 秒左右，如下图：


添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

检测 TCP/IP 端口
Windows 正在检测 TCP/IP 端口，完成后将移到下一页。


正在检测 TCP/IP 端口...
检测完成时 Windows 会自动移到下一页。

取消


6、选择自定义—设置---协议 Raw/ 端口为： 9100 点击 OK 如下图：




7、确认自定义设置无误，选择下一步




8、选择完成----关闭添加对话框



9、完成后在驱动端口里就已经生成一个刚刚添加好的 IP 端口，如下图：



10、 选择常规，点击打印测试



如果测试页打印成功
那说明驱动和端口添加成功
感谢你的使用，谢谢！