

列不齐调整说明书

在使用双向打印时发现表格竖线不直,或打印大字体时出现歪斜/水平错位,则可以通过打印机自带的“竖线校正”功能进行调整、纠正。


准备工作:

- 1、关闭打印机电源，移走打印机内纸张；
- 2、释放杆向前推到平推进纸位置；
- 3、掀开透明罩板，将调解杆抬高到 **D1** 位置，关上透明罩板；
- 4、准备一张 A4 纸；


操作步骤:

进入竖线调整程序:


1. 按住**进/退纸键**, 打开打印机电源, 直到打印头移动后松开按键;
2. 装入 A4 纸, 打印机自动打印标题, A4 纸并不完全退出, 将看到**请选择测试及校正方式: 单层纸** 如图: (图示 1)




3. 或者再按**常速/高速键**, 单层纸将被替代, 出现多层纸选择, 如图: (图示 2)



5. 按一下**进纸/退纸键**确认, 自动打印出一行竖线, 如图: (图示 4)



6. 按**常速/高速键**是将竖线向左调整, 按**进/退纸键**是将竖线向右调整, 如图: (图示 5)



7. 反复按常速/高速键或者进/退纸键，观察竖线，在效果最佳后，按一次暂停键，退出此次调整；

保存并退出该项设置：

8. 打印出<保存当前设置吗？ 是>，按进纸/退纸键确认保存当前设置。或者按常速/高速键会出现 <否>，再按进/退纸键会确认放弃当前修改。(每一项都可单独设置和保存。)


保存当前设置吗？ 是 否 是

进入单层纸的下一项调整：


9. 保存后，再按下常速/高速键，更换到下一项设置：

请选择设置项： 高密 高速 超高速

10. 按进纸/退纸键，确定要调整的设置项，打印出一行竖线：



11. 常速/高速键是将竖线向左调整，进/退纸键是将竖线向右调整；



12. 观察竖线在效果最佳后，按一次暂停键，退出此次调整；

保存并退出该项设置：

13. 打印出<保存当前设置吗？ 是> 按进纸/退纸键确认保存当前设置。按常速/高速键会出现 <否>,再按进/退纸键会放弃当前修改。每一项都可单独设置。

保存当前设置吗？ 是 否 是

14. 保存退出后再按暂停键，会出现

请选择测试及校正方式： 单层纸

按常速/高速键，更换到多层纸调整：

请选择测试及校正方式 : **单层纸** **多层纸**

15. 多层纸调整方式与单层纸调整方式相同，参考以上操作步骤。

保存：

所有要调整的选项都可单独调整一一保存。保存后按**暂停键**修改完成，再次按**暂停键**自动退纸。

⚠ 注意：

- 1、每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则可能会损坏打印机。
- 2、校准前应先检查皮带松紧度和磨损情况,如有异常请更换或调整。

附：整体打印信息参照图：（参见下一页）

双向测试及纵向校正

【跳行】选择下一项 【禁纸/退纸】确认 【取消】退出当前设置

请选择测试及校正方式 : 单层纸 多层纸 单层纸
单层纸

请选择设置项： 高密

西漢

【跳行】：下自行左偏 【装纸/退纸】：下自行右偏 【联机】结束调整
0:

保存当前设置吗？ 是

请选择设置项： 高密 高速

高鐵

【跳行】：下半行左偏 【装纸/退纸】：下半行右偏 【联机】结束调整
0；

100.

- 1:

1 2 3 4

请选择测试及校正方式： 单层纸 多层纸

第11章 亂世戰略

卷之三

【执行】：下半夜左偏 【快纸/退纸】：下半夜右偏 【联机】结束调整

11

假面

请选择设置项： 高密 高速 超高速

组高速

【航行】：下半行左偏 【装纸/退纸】：下半行右偏 【取机】：结束调整

0:

卷之三

选读苏轼词句——周邦彦

选择检测方法及校正方式： 多层纸