




快速安装指南

电子面单打印机

ELP-108ES




广东天元印刷有限公司
Guangdong Tengen Printing Co., Ltd.


广东省东莞市清溪镇松岗
工业区上元路172号
电话：400 0836 800
传真：0769-89151002
主页：www.gdtengen.com



开箱清单



打印机



电源适配器



电源线




USB数据线



CD




快速安装指南1张
(含合格证、保修卡)




(纸架侧板2个+纸架底板1个+螺丝6个)
外置纸卷支架组(选配件)

外观及组件


■ 前视




■ 开启上盖



■ 后视



■ 开启打印头组



- ① 上盖
- ② LED操作面板
- ③ 上盖开启钮
- ④ 底座遮盖
- ⑤ 电源开关
- ⑥ 电源插孔
- ⑦ USB接口
- ⑧ 外置纸卷进纸口
- ⑨ 纸卷轴心
- ⑩ 左侧机芯卡勾
- ⑪ 右侧机芯卡勾
- ⑫ 左侧纸张调整杆
- ⑬ 右侧纸张调整杆
- ⑭ 可移动式纸张侦测器
- ⑮ 胶辊
- ⑯ 打印头组

合格证

检验员：
检验日期：

产品保修卡

尊敬的用户：
为了保障您的权益以及为您提供更优质的售后服务，请您在购买产品时仔细填写并保留此卡，进行保修服务时请与购买发票一同出示！

故障描述：_____

售后要求：☐维修 ☐换货 ☐退货

订单编号：_____

您的姓名：_____您的电话：_____

您的地址：_____

购买渠道：(请填写店铺名称) _____

(请将不干胶条码标签贴于此)

维修记录

产品名称	产品编号	产品型号	购机日期	维修人员	维修日期	维修内容

保修条款

- 一、本产品保修期限为自购买之日起整机保修12个月，热敏头保修30公里或3个月，以先到为准（以随机“天元打印机设置工具”读出数值为准）。
- 二、存在以下情况之一者，不属于保修范围之内：
 - 1、未经我公司及授权维修人员许可，擅自对产品进行拆卸，或产品序列号标贴被撕去及模糊不清，无法辨认；
 - 2、由于产品进水及未使用本公司相配套配件等，造成产品损坏的；
 - 3、其它人为引起的故障。
- 三、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部或我公司授权的维修站点进行保修服务；
- 四、广东天元印刷有限公司拥有本保修条款的最终解释权。



天元

TENGEN

广东天元印刷有限公司

Guangdong Tengen Printing Co., Ltd.

广东省东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号

电话：400 0836 800


传真：0769-89151002

主页：www.gdtenge.com



各地授权维修站点请参照《用户手册》，或咨询我公司。


连接电源



- ① 将电源适配器连接到打印机。
- ② 将电源线连接到电源适配器。
- ③ 将电源线连接到附近的插座。


开启上盖

- 面对机器正面，双手同时按住上盖开启钮，向上掀起上盖。




开启打印头组

- 双手同时按下机芯卡勾，向上抬起打印头组。




安装折叠纸


- ① 将打印机适当的垫高。



- ② 将折叠式标签纸放在机器的后面。打印面朝上，从外置纸卷进纸口穿入打印机。




- ③ 开启打印头组，将纸张由纸张调整杆下方穿过。依纸张宽度大小收合纸张调整杆以固定纸张两侧。




纸张热敏面朝上

- ④ 将打印头组压下并固定，再闭合上盖。



安装纸卷

将纸卷放入纸卷轴心，再将纸卷组由上往下装入打印机内。




配合纸卷内径尺寸安装纸卷

- 1" 纸卷轴心安装
- 1.5" 纸卷轴心安装
- 3" 纸卷轴心安装

安装外置纸卷

将纸卷参照下图方向固定在支架上，从外置纸卷进纸口送入打印机，再参照上诉安装说明。



外置纸卷进纸口